

KENWOOD

ecoRoute™ MANUAL DO UTILIZADOR

Registo de combustível



Distância:	31.8 km	Tempo percorrido:	0:39
Custo do combustível	1.76	Econ. Méd. Combustí	8.2 L/100km
Emissões de carbono:	6.065 kg	Combustível utilizado	2.61 L

 Repor Calibrar

© 2009 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, EUA
Tel. (913) 397 8200 ou
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Reino Unido
Tel. +44 (0) 870 8501241 (fora do Reino Unido)
0808 2380000 (no Reino Unido)
Fax +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. (886) 2 2642 9199
Fax (886) 2 2642 9099

Todos os direitos reservados. Excepto nos casos aqui indicados, nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, transmitida, divulgada, transferida ou armazenada num suporte de armazenamento com qualquer propósito, sem prévia autorização escrita da Garmin. Pelo presente, a Garmin autoriza a transferência de uma única cópia deste manual para um disco rígido ou outro meio de armazenamento electrónico para fins de consulta, e a impressão de uma cópia deste manual e de eventuais revisões do mesmo, desde que a cópia electrónica ou impressa deste manual contenha o texto completo do presente aviso de direitos de autor, proibindo-se a distribuição comercial não autorizada deste manual ou de eventuais revisões do mesmo.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações nesse sentido, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite o Web site da Garmin (www.garmin.com) para obter as atualizações mais recentes, assim como informações adicionais acerca da utilização e funcionamento deste e de outros produtos Garmin.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos Estados Unidos e em outros países. A ecoRoute™ é uma marca comercial da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

ecoRoute™

A funcionalidade ecoRoute calcula a economia de combustível, a emissão de dióxido de carbono e o custo de combustível do percurso para um determinado destino e oferece ferramentas para reduzir o consumo de combustível.

Os dados fornecidos pela funcionalidade ecoRoute são apenas estimativas. Os dados não são realmente obtidos a partir do seu veículo. Para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos, calibre a economia de combustível. Consulte a página 2.

Configurar a funcionalidade ecoRoute

A primeira vez que tocar em **Ferramentas > ecoRoute**, será necessário introduzir informações de combustível e quilometragem sobre o seu veículo.

Ver o registo de combustível

Se introduziu o perfil do veículo e o preço de combustível actual, o Kenwood calcula a economia de combustível média, a emissão de dióxido de carbono e o custo do combustível consumido.

Para ver o registo de combustível, toque em **Ferramentas > ecoRoute > Registo de combustível**. Os dados de consumo de combustível baseiam-se em estimativas de velocidade e aceleração de um veículo normal.



DICA: para garantir que os dados de combustível ficam sempre registados, mantenha o Kenwood ligado durante a condução.

Toque em **Repor** para repor os dados.

Calibrar a economia de combustível

Calibre a economia de combustível para receber registos de combustível mais fidedignos para o seu veículo e hábitos de condução específicos. Calibre quando encher o depósito de combustível.

1. Calcule as milhas por galão ou litros por 100 quilómetros.
2. Toque em **Calibrar**.
3. Toque em **+** e **-** para introduzir o resultado do passo 1.
4. Toque em **OK**.

Ajuste o Preço do combustível

Toque em **Ferramentas > ecoRoute > Preço de combustível** e introduza o preço de combustível actual. Esta informação é actualizada para calcular o preço de combustível das rotas e para calcular os registos de combustível.

Experimente o Desafio de condução

A ferramenta Desafio de condução ajuda a maximizar a economia de combustível, pontuando os seus hábitos de condução. Quanto mais alta for a pontuação total do Desafio de condução, mais combustível poupa. As pontuações vão de 1 a 100.

Para experimentar o Desafio de condução, toque em **Ferramentas > ecoRoute > Desafio de condução** e, em seguida, **Iniciar**.

A sua pontuação global é a média de três pontuações:

Pontos de aceleração - ganha pontos com a aceleração gradual; perde pontos com a aceleração brusca.

Pontos de desaceleração - ganha pontos com a travagem gradual; perde pontos com a travagem brusca.

Pontos de velocidade - ganha pontos por conduzir à velocidade que poupa mais combustível, entre 72 e 97 km/h para a maioria dos veículos.

Toque em  na Página do mapa para ver detalhes sobre o desafio actual. A cor da folha no ícone do desafio de condução muda dependendo do desempenho no desafio.

Quando estiver a visualizar os detalhes, toque em **Parar** > **Sim** para interromper o desafio actual.

Para repor as melhores pontuações, toque em **Repor**.

Ajuste o seu Perfil do veículo

Será criado um perfil do veículo quando tocar em **Ferramentas** > **ecoRoute**.

Para ajustar o perfil do veículo, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Perfil do veículo**.

Economia de combustível em cidade

- introduza a economia de combustível média do seu veículo em cidade.

Economia de combustível em

auto-estrada - introduza a economia de combustível média do seu veículo em auto-estrada.



DICA: para melhores resultados, calibre aqui a sua economia de combustível em vez de ajustar a economia de combustível na cidade e em auto-estrada.

Tipo de combustível - seleccione um tipo de combustível.

Para repor os dados de perfil do seu veículo, toque em **Repor**.

Ver o registo de quilómetros

O registo de quilómetros identifica a distância, o tempo, a economia de combustível média e o custo de combustível do percurso para um destino.

É criado um registo de quilómetros para cada rota seguida. Se interromper uma rota no Kenwood, é criado um registo de quilómetros para a distância percorrida.

Para aceder a um registo de quilómetros, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Registo de quilómetros** e seleccione um registo. Com o Kenwood, pode ver até 20 registos de quilómetros.

Para repor os dados, toque em **Repor**.

Ver o custo previsto de uma rota

Se tiver introduzido o perfil do veículo e o custo de combustível, a página Siga! fornece o custo previsto de uma rota.



Ver o custo total de combustível

O Computador de viagem também apresenta o Custo total de combustível.



Calcular rotas que utilizam menos combustível

1. Toque em **Definições** > **Navegação** > **Preferência da rota**.
2. Seleccione **Menos combustível**.

A rota que utiliza menos combustível é calculada com base nos dados de limite de velocidade e aceleração.

**Para obter as mais recentes actualizações grátis (excepto dados de mapa),
ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o Web site da
Garmin em www.garmin.com.**



© 2009 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Número de Referência 190-01137-91 Rev. A