

KENWOOD

KCA-RC405

REMOTE CONTROL UNIT

INSTRUCTION MANUAL

TELECOMMANDE

MODE D'EMPLOI

FERNBEDIENUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING

TELECOMANDO

ISTRUZIONI PER L'USO

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

遥控器

使用说明书

وحدة التحكم عن بُعد

دليل التشغيل

Kenwood Corporation



Функции и эксплуатация KCA-RC405

Общий регулятор

- Регулятор громкости: [VOL]
- Выбор источника: [SRC]
- Снизить громкость: [ATT]
При повторном нажатии громкость возвращается на прежний уровень.
- Возврат к предыдущему элементу: [↶]
- Выход из режима: [EXIT]
- Выбор элемента: [▲]/[▼]
- Определение: [ENT]
- Вход в режим настройки звучания: [AUD]

В источнике Tuner/HD Radio™ (только USA)

- Выбор частоты: [FM]/[AM]
- Выбор станции: [◀◀]/[▶▶]
- Восстановить заданные настройки: [1] — [6]
- Вход в режим настройки прямого доступа: [DIRECT]

При выборе в качестве источника компакт-диска/аудиофайла

- Выбор музыки: [◀◀]/[▶▶]
- Выбор папки: [FM]/[AM]
- Пауза/продолжить: [ENT]
- Войдите в режим поиска музыки: [▲]/[▼]
- Переход между папками/файлами в режиме поиска: [▲]/[▼]
- Возврат к предыдущей папке: [↶]
- Вход в режим прямого поиска музыки: [DIRECT]

При выборе в качестве источника iPod

- Войдите в режим поиска музыки: [▲]/[▼]
- Переход между элементами в режиме поиска: [▲]/[▼]
- Возврат к предыдущему элементу: [↶]

При выборе спутникового радио в качестве источника (только USA)

- Выбор частоты: [FM]
- Выбор канала: [◀◀]/[▶▶]
- Восстановление фиксированных каналов: [1] — [6]
- Вход в режим настройки прямого доступа: [DIRECT]

Управление телефоном Hands-free

Вызов

- Войдите в режим Bluetooth: [📶]
- Выбор метода набора: [▲]/[▼] → [ENT]

- Цифровой набор:
Ввод цифры: [0] – [9]
Ввод "+": [▶▶]
Ввод "#": [FM]
Ввод "жж": [AM]
Удаление введенного номера телефона: [◀◀]
- Вызов: [DIRECT]

Прием вызова

- Ответ на вызов: [📶]


Ожидающий вызов

- Ответ на другой входящий вызов при удержании текущего вызова: [📶]

Во время вызова

- Завершение вызова: [SRC]

Подготовка пульта дистанционного управления



Замена батареи пульта дистанционного управления



- Данное устройство не может управлять функциями, которые не относятся к аудиосистеме автомобиля.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Берегите батареи от детей, храните в оригинальной упаковке до использования. Немедленно утилизируйте использованные батареи. В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу.
- Не оставляйте батареи возле огня или под прямыми солнечными лучами. В результате возможен пожар, взрыв или чрезмерное накопление тепла.
- Не оставляйте пульт дистанционного управления в нагреваемых местах, таких как приборная панель.
- Опасность взрыва, если неправильно заменить литиевую батарею. Заменять только батареями такого же или эквивалентного типа.

KCA-RC405

