



KENWOOD

ecoRoute™ MANUAL DE INSTRUCCIONES

Informe sobre combustible



Distancia:	31.8 km	Tiempo de viaje:	0:39
Coste de combustible:	1.76	Consumo económico:	8.2 L/100km
Emisión de carbono:	6.065 kg	Combustible usado:	2.61 L

 Restablecer

Calibrar

© 2009 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EE. UU. Tel. (913) 397.8200 ó (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282	Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Reino Unido Tel. +44 (0) 870.8501241 (fuera del Reino Unido) 0808.2380000 (desde el Reino Unido) Fax +44 (0) 870.8501251	Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwán Tel. 886/2.2642.9199 Fax 886/2.2642.9099
---	---	--

Todos los derechos reservados. A menos que en este documento se indique expresamente, ninguna parte de este manual se podrá reproducir, copiar, transmitir, difundir, descargar ni guardar en ningún medio de almacenamiento ni con ningún propósito, sin el previo consentimiento expreso por escrito de Garmin. Por el presente documento, Garmin autoriza la descarga de una sola copia de este manual en una unidad de disco duro o en otro medio de almacenamiento electrónico para su visualización, y la impresión de una copia de este manual o de cualquiera de sus revisiones, siempre y cuando dicha copia electrónica o impresa contenga el texto completo de este aviso de copyright y se indique que cualquier distribución comercial no autorizada de este manual o cualquiera de sus revisiones está estrictamente prohibida.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en su contenido sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita el sitio Web de Garmin (www.garmin.com) para consultar las actualizaciones e información adicional más reciente respecto al uso y funcionamiento de éste y de otros productos de Garmin.

Garmin® y el logotipo de Garmin son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y otros países. ecoRoute™ es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

ecoRoute™

La función ecoRoute calcula el consumo económico del vehículo, la emisión de carbono y el precio del combustible necesario para ir a un destino. Además, ofrece utilidades para mejorar el ahorro de combustible.

Los datos que proporciona la función ecoRoute son sólo cálculos aproximados. Realmente no son datos extraídos del vehículo. Para recibir informes sobre combustible más precisos para tu vehículo y hábitos de conducción específicos, calibra el consumo económico. Consulta la página 2.

Configuración de ecoRoute

La primera vez que toques **Utilidades > ecoRoute**, se te pedirá que introduzcas información sobre el combustible y el kilometraje del vehículo.

Visualización del informe sobre combustible

Si has introducido el perfil del vehículo y el precio actual del combustible, la unidad Kenwood calcula el consumo económico medio, la emisión de carbono y el coste del combustible consumido.

Para ver el informe sobre combustible, toca **Utilidades > ecoRoute > Informe sobre combustible**. Los datos de consumo de combustible se basan en los cálculos de la velocidad y aceleración de un vehículo medio.



SUGERENCIA: para garantizar que siempre se registren los datos de combustible, mantén encendida la unidad Kenwood mientras conduces.

Toca **Restablecer** para restablecer los datos.

Calibración del consumo económico

Calibra el consumo económico para recibir informes sobre combustible más precisos para tu vehículo y hábitos de conducción específicos. Realiza la calibración cuando llenes el depósito de combustible.

1. Calcula las millas por galón o los litros por 100 kilómetros.
2. Toca **Calibrar**.
3. Toca + y - para introducir el resultado del paso 1.
4. Toca **Aceptar**.

Ajuste del precio del combustible

Toca **Utilidades > ecoRoute > Precio del combustible** e introduce el precio actual del combustible. Esta información se utiliza para calcular el coste en combustible de las rutas y para calcular los informes sobre combustible.

Reto de conducción

En el reto de conducción, se puntúan tus hábitos de conducción para ayudarte a mejorar el consumo económico. Cuantos más puntos consigas en un reto de conducción, más combustible ahorrarás. Las puntuaciones van de 1 a 100.


Para iniciar un reto de conducción, toca **Utilidades > ecoRoute > Reto de conducción**. A continuación, toca **Inicio**.

Tu puntuación total es la media de tres puntuaciones:

Puntuación por aceleración: obtén puntos por acelerar de forma gradual; pierde puntos por una aceleración rápida.

Puntuación por desaceleración: obtén puntos por frenar de forma gradual; pierde puntos por frenar bruscamente.

Puntuación por velocidad: obtén puntos por conducir a la mejor velocidad para ahorrar combustible, que es 45–60 mph (72–97 km/h) para la mayoría de los vehículos.

Toca  en la página Mapa para ver los detalles sobre tu reto actual. La hoja que aparece en el icono del reto de conducción cambia de color en función de tu rendimiento en el reto.

Mientras consultas los detalles, toca **Detener** > **Sí** para detener el reto actual.

Para restablecer las mejores puntuaciones, toca **Restablecer**.

Ajuste del perfil del vehículo

La primera vez que toques **Utilidades** > **ecoRoute** crearás un perfil del vehículo. Para ajustar el perfil del vehículo, toca **Utilidades** > **ecoRoute** > **Perfil del vehículo**.

Consumo económico en ciudad:

introduce el consumo económico medio en ciudad del vehículo.

Consumo económico en carretera:

introduce el consumo económico medio en carretera del vehículo.



SUGERENCIA: para obtener los mejores resultados, calibra el consumo económico en lugar de ajustar el consumo económico en ciudad y en carretera en este paso.

Tipo de combustible: selecciona un tipo de combustible.

Para restablecer los datos del perfil del vehículo, toca **Restablecer**.

Visualización de los informes sobre kilometraje

Los informes sobre kilometraje proporcionan la distancia, el tiempo, el consumo económico medio y el coste en combustible necesarios para ir a un destino.

Para cada ruta que realices se crea un informe sobre kilometraje. Si detienes una ruta en la unidad Kenwood, se creará un informe sobre kilometraje de la distancia recorrida.

Para acceder a un informe sobre kilometraje, toca **Utilidades** > **ecoRoute** > **Informe sobre kilometraje**, y selecciona un informe. Puedes ver un máximo de 20 informes sobre kilometraje en la unidad Kenwood.

Para restablecer los datos, toca **Restablecer**.

Visualización del coste aproximado de una ruta

Si has introducido el perfil del vehículo y el coste del combustible, la página Ir te proporcionará el coste aproximado de la ruta.



Visualización del coste total de combustible

El procesador de trayecto también muestra el coste total de combustible.



Cálculo de rutas que consumen menos combustible

1. Toca **Configuración > Navegación > Preferencia de ruta.**
2. Selecciona **Menos combustible.**

La ruta que consume menos combustible se calcula según el límite de velocidad y los datos de aceleración.

Para obtener las últimas actualizaciones gratuitas del software (excluyendo la cartografía) a lo largo del ciclo útil de los productos de Garmin que hayas adquirido, visita el sitio Web de Garmin en www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Número de publicación 190-01137-90 Rev. A