

# KENWOOD

## KCA-RC405

REMOTE CONTROL UNIT

### INSTRUCTION MANUAL

TELECOMMANDÉ

### MODE D'EMPLOI

FERNBEDIENUNG

### BEDIENUNGSANLEITUNG

AFSTANDSBEDIENING

### GEBRUIKSAANWIJZING

TELECOMANDO

### ISTRUZIONI PER L'USO

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

### MANUAL DE INSTRUCCIONES

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

### ИНСТРУКСИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

遥控器

### 使用说明书

وحدة التحكم عن بعد

### دليل التشغيل

Kenwood Corporation



Изделие изготовлено в Малайзии  
© В64-4634-00/00 (W)

# Fonctionnement du modèle KCA-RC405

## Commande générale

- Commande du volume: [VOL]
- Sélection de la source: [SRC]
- Réduction du volume: [ATT]  
Lorsque l'on appuie de nouveau sur la touche, le volume revient à son niveau précédent.
- Retour à l'élément précédent: []
- Quitter le mode: [EXIT]
- Sélection de l'élément: []/[]
- Confirmation: [ENT]
- Entrer en mode de contrôle audio: [AUD]

## En source Tuner/HD Radio™

(États-Unis uniquement)

- Sélection de la bande: [FM]/[AM]
- Sélection d'une station: []/[]
- Rappel des stations préagrées: [1] — [6]
- Entrer en mode de syntonisation directe: [DIRECT]

## En source CD/fichier audio

- Sélection d'un morceau: []/[]
- Sélection d'un dossier: [FM]/[AM]
- Pause/Lecture: [ENT]
- Entrer en mode de recherche de morceau: []/[]
- Déplacement entre les dossiers/fichiers en mode de recherche: []/[]
- Retour au dossier précédent: []
- Entrer en mode de recherche directe de morceau: [DIRECT]

## En source iPod

- Entrer en mode de recherche de morceau: []/[]
- Déplacement entre les éléments en mode de recherche: []/[]
- Retour à l'élément précédent: []

## En source Satellite Radio

(États-Unis uniquement)

- Sélection de la bande: [FM]
- Sélection du canal: []/[]
- Rappel des canaux préagrés: [1] — [6]
- Entrer en mode de syntonisation directe: [DIRECT]

## Utilisation du téléphone mains libres

### Passer un appel

- Entrer en mode Bluetooth: []
- Sélectionner une méthode de numérotation: []/[] → [ENT]
- Saisie du numéro:  
Saisir un chiffre: [0] — [9]  
Pour saisir "+": []  
Pour saisir "#": [FM]  
Pour saisir "\*": [AM]  
Effacer le numéro de téléphone saisi: []
- Passer un appel: [DIRECT]

### Réception d'un appel

- Répondre à un appel: []

### Appel en attente

- Répondre à un autre appel entrant en mettant l'appel en cours en attente: []

### Pendant un appel

- Raccrocher: [SRC]

## Préparation de la télécommande



Retirez le film protecteur de la pile en tirant dans le sens de la flèche.

## Changer la pile de la télécommande



Utilisez une pile bouton, disponible dans le commerce (CR2025).

Insérez la pile en respectant la polarité, comme indiqué dans le boîtier.



- Cet appareil ne peut pas commander une fonction qui n'est pas installée dans l'autoradio.

## AVERTISSEMENT

- Conservez les piles hors de portée des enfants dans leur conditionnement original jusqu'à leur utilisation. Débarrassez-vous des piles usagées rapidement. En cas d'ingestion, contactez un médecin immédiatement.
- Ne pas laisser la pile près d'une flamme ni en plein soleil. Cela pourrait provoquer un incendie, une explosion ou une surchauffe excessive.
- Ne pas placer la télécommande dans des endroits exposés à la chaleur, comme sur le tableau de bord par exemple.
- Danger d'explosion si la pile au lithium n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer uniquement qu'avec le même type de pile ou son équivalent.

KCA-RC405

