

KENWOOD

KCA-RC406

REMOTE CONTROL UNIT

INSTRUCTION MANUAL

TELECOMMANDE

MODE D'EMPLOI

FERNBEDIENUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING

TELECOMANDO

ISTRUZIONI PER L'USO

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

リモートコントロールユニット

取扱説明書

JVCKENWOOD Corporation



Funcities en werking van KCA-RC406

Algemene functies

- Volumeregelaar: [VOL]
- Bronselectie: [SRC]
Houd even ingedrukt om de stroom uit te schakelen.
- Demping: [ATT]
Wanneer de toets opnieuw wordt ingedrukt, wordt het vorige niveau hersteld.
- Terug naar vorige optie: [↶]
- Selectie van optie: [▲]/[▼]
- Bepaling: [ENT]
- Start de modus voor audioregeling: [AUD]

Bij Tuner/HD Radio™ als bron (uitsluitend VS)

- Bandkeuze: [FM]/[AM]
- Zenderkeuze: [◀◀]/[▶▶]
- Voorkeuzenders oproepen: [0] — [9] → [ENT]
/[1] — [6]
- Start de modus Direct zenders instellen: [DIRECT/OK]

Bij CD/audiobestand als bron

- Muziekkeuze: [◀◀]/[▶▶]
- Map selecteren: [FM]/[AM]
- Onderbreken/Hervatten: [ENT]
- Start de modus muziek zoeken: [▲]/[▼]
- Overschakelen tussen mappen/bestanden in de modus Zoeken: [▲]/[▼]
- Teruggaan naar vorige map: [↶]
- Start de modus Direct naar muziek zoeken: [DIRECT/OK]

Bij iPod als bron

- Start de modus muziek zoeken: [▲]/[▼]
- Overschakelen tussen items in de modus Zoeken: [▲]/[▼]
- Terug naar vorige optie: [↶]
- Onderbreken/Hervatten: [ENT]

Bij SiriusXM-tuner als bron (uitsluitend VS)

- Kanaalkeuze: [◀◀]/[▶▶]
- Voorkeuzenders oproepen: [0] — [9] → [ENT]

Handsfree bediening van telefoon

Een oproep plaatsen

- Activeer de Bluetooth-functie: [☞]
- Selecteer een kiesmethode: [▲]/[▼] → [ENT]
- Kiesnummers invoeren:
Voer een cijfer in: [0] — [9]
Voer "+" in: [▶▶]
Voer "#" in: [FM]
Voer "*" in: [AM]
Wis het ingevoerde telefoonnummer: [◀◀]
- Plaats een oproep: [☞]/[DIRECT/OK]

Een oproep ontvangen

- Beantwoord de oproep: [☞]


Oproep in wachtstand

- Beantwoord een andere inkomende oproep terwijl de huidige oproep in de wacht staat: [☞]

Tijdens een oproep

- Beëindig de oproep: [☎]/[SRC]


Afstandsbediening voorbereiden



Trek het batterijvel uit de afstandsbediening in de richting van de pijl.

De batterij van de afstandsbediening vervangen

Schuif van batterijvak



Gebruik een in de handel verkrijgbare knoopbatterij (CR2025).

Plaats de batterij met de plus- en minpool in de juiste positie. Raadpleeg hiervoor de illustratie in de behuizing.



- Met dit toestel kunnen geen functies worden bestuurd die niet aanwezig zijn op de autoradio.

⚠ LET OP

- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen en in de oorspronkelijke verpakking totdat u gereed bent om deze te gaan gebruiken. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Als een batterij wordt ingeslikt, raadpleegt u onmiddellijk een arts.
- Houd de batterij uit de buurt van vuur of direct zonlicht. Anders kan brand, een explosie of buitensporige warmteontwikkeling het gevolg zijn.
- Plaats de afstandsbediening niet op warme plaatsen zoals het dashboard.
- Als de lithiumbatterij niet op de juiste wijze wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Vervang de batterij door hetzelfde of een vergelijkbaar type.

KCA-RC406

