

KENWOOD

KCA-RC406

REMOTE CONTROL UNIT

INSTRUCTION MANUAL

TELECOMMANDE

MODE D'EMPLOI

FERNBEDIENUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING

TELECOMANDO

ISTRUZIONI PER L'USO

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

リモートコントロールユニット

取扱説明書

JVCKENWOOD Corporation



Fonctionnement du modèle KCA-RC406

Commande générale

- Commande du volume: **[VOL]**
- Sélection de la source: **[SRC]**
Maintenez la touche enfoncée pour mettre l'appareil hors tension.
- Réduction du volume: **[ATT]**
Lorsque l'on appuie de nouveau sur la touche, le volume revient à son niveau précédent.
- Retour à l'élément précédent: **[↶]**
- Sélection de l'élément: **[▲]/[▼]**
- Confirmation: **[ENT]**
- Entrer en mode de contrôle audio: **[AUD]**

Sur la source de syntoniseur/HD Radio™ (États-Unis uniquement)

- Sélection de la bande: **[FM]/[AM]**
- Sélection d'une station: **[◀◀]/[▶▶]**
- Rappel des stations prééglées:
[0] — [9] → [ENT]/ [1] — [6]
- Entrer en mode de syntonisation directe:
[DIRECT/OK]

Sur la source CD/fichier audio

- Sélection d'un morceau: **[◀◀]/[▶▶]**
- Sélection d'un dossier: **[FM]/[AM]**
- Pause/Lecture: **[ENT]**
- Entrer en mode de recherche de morceau:
[▲]/[▼]
- Déplacement entre les dossiers/fichiers en mode de recherche: **[▲]/[▼]**
- Retour au dossier précédent: **[↶]**
- Entrer en mode de recherche directe de morceau: **[DIRECT/OK]**

Sur la source iPod

- Entrer en mode de recherche de morceau:
[▲]/[▼]
- Déplacement entre les éléments en mode de recherche: **[▲]/[▼]**
- Retour à l'élément précédent: **[↶]**
- Pause/Lecture: **[ENT]**

Sur la source syntoniseur SiriusXM (États-Unis uniquement)

- Sélection du canal: **[◀◀]/[▶▶]**
- Rappel des stations prééglées:
[0] — [9] → [ENT]

Utilisation du téléphone mains libres

Passer un appel

- Entrer en mode Bluetooth: **[☎]**
- Sélectionner une méthode de numérotation:
[▲]/[▼] → [ENT]
- Saisie du numéro:
Saisir un chiffre: **[0] — [9]**
Pour saisir "+": **[▶▶]**
Pour saisir "#": **[FM]**
Pour saisir "": **[AM]**
Effacer le numéro de téléphone saisi: **[◀◀]**
- Passer un appel: **[☎]/ [DIRECT/OK]**

Réception d'un appel

- Répondre à un appel: **[☎]**

Appel en attente

- Répondre à un autre appel entrant en mettant l'appel en cours en attente: **[☎]**

Pendant un appel

- Raccrocher: **[☎]/ [SRC]**


Préparation de la télécommande



Retirez le film protecteur de la pile en tirant dans le sens de la flèche.

Changer la pile de la télécommande

Faire glisser



Utilisez une pile bouton, disponible dans le commerce (CR2025). Insérez la pile en respectant la polarité, comme indiqué dans le boîtier.



- Cet appareil ne peut pas commander une fonction qui n'est pas installée dans l'autoradio.

⚠ AVERTISSEMENT

- Conservez les piles hors de portée des enfants dans leur conditionnement original jusqu'à leur utilisation. Débarrassez-vous des piles usagées rapidement. En cas d'ingestion, contactez un médecin immédiatement.
- Ne pas laisser la pile près d'une flamme ni en plein soleil. Cela pourrait provoquer un incendie, une explosion ou une surchauffe excessive.
- Ne pas placer la télécommande dans des endroits exposés à la chaleur, comme sur le tableau de bord par exemple.
- Danger d'explosion si la pile au lithium n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer uniquement qu'avec le même type de pile ou son équivalent.

KCA-RC406

