

DNN990HD DNN9230DAB

Tabel met spraakopdrachten

JVC KENWOOD Corporation

13DNN_IM365_VoiceCommand_nl_01 (K/E)

© 2013 JVC KENWOOD Corporation

Algemene bediening

Scherm	Bediening	Spraakopdracht							
		Amerikaans-Engels	Brits-Engels	Frans	Duits	Nederlands	Italiaans	Spaans	
Elk willekeurig scherm	Sluit de functie voor spraakcontrole af	Cancel	Cancel	Annuler	Abbr.	Terug	Annulla	Cancelar	
	Geeft het scherm met OEM-functies weer *2	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	
	Schakelt over naar In gemengde media zoeken	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	
	Schakelt over naar DAB als bron *1	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB	
	Schakelt over naar Wireless Link als bron	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	
	Schakelt over naar DVD als bron	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	
	Geeft het handsfreescherm weer	Hands free	Hands free	Mains libres	Telefon	Handsfree	Vivavoce	Manos libres	
	Schakelt over naar HD-Radio als bron *2	HD Radio	HD Radio	Radio HD	HD Radio	HD Radio	HD Radio	HD Radio	
	Schakelt over naar iPod als bron	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	
	Schakelt over naar Bluetooth-audio als bron	Bluetooth audio	Bluetooth audio	Audio Bluetooth	Bluetooth audio	Bluetooth audio	Audio Bluetooth	Audio Bluetooth	
	Schakelt over naar SiriusXM als bron *2	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	
	Schakelt over naar STAND-BY als bron	Standby	Standby	Veille	Standby	Stand by	Attesa	En espera	
	Schakelt over naar Cloudopslag als bron	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage	
	Geeft het hoofdscherm weer	Top menu	Top menu	Menu sup	Hauptmenü	Hoofdmenu	Menu princ.	Menú superior	
	Schakelt over naar Tuner als bron *1	Tuner	Tuner	Tuner	Tuner	Tuner	Radio	Sintonizador	
	Schakelt over naar USB als bron	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	
	Schakelt over naar Pandora als bron *2	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	
	Schakelt over naar AV-uit als bron	AV out	AV out	sortie AV	AV out	AV uit	AV out	salida AV	
	Geeft de weergave van de vooruitzichtcamera weer	Front camera	Front camera	Caméra avant	Frontkamera	Vooruitzicht camera	Telecamera frontale	Cámara delantera	
	Geeft de weergave van de achteruitrijcamera weer	Rear camera	Rear camera	Caméra arrière	Rückfahrkamera	Camera achter	Retrocamera	Cámara trasera	
	Geeft het regelscherm van de huidige bron weer	Control screen	Control screen	Écran de commande	Steuerbildschirm	Scherm besturen	Scherm. di controllo	Pantalla de control	
	Zoekt het vorige station/kanaal	Seek down	Seek down	Rechercher vers le bas	Suche abwärts	Omlaag zoeken	Ricerca giù	Buscar anterior	
	Zoekt het volgende station/kanaal	Seek up	Seek up	Rechercher vers le haut	Suche aufwärts	Omhoog zoeken	Ricerca su	Buscar siguiente	
	Zoekt het vorige nummer/bestand	Track down	Track down	Piste précédente	Titel abwärts	Track omlaag	Traccia giù	Pista anterior	
	Zoekt het volgende nummer/bestand	Track up	Track up	Piste suivante	Titel aufwärts	Track omhoog	Traccia su	Pista siguiente	
	Schakelt over naar de RSS-applicatie	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	
	Schakelt over naar de weerapplicatie	Weather	Weather	Météo	Wetter	weer	Tempo	tiempo	
	Schakelt over naar Facebook in de SNS-applicatie	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	
	Maak een Facebook-status aan in de SNS-applicatie	Status	Status	Statut	Status	status	Stato	Estatus	
	Schakelt over naar Twitter in de SNS-applicatie	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	
	Maak een tweet in de SNS-applicatie	Tweet	Tweet	Tweet	Twitter-Nachricht	Tweet	Tweet	Tweet	
	Schakelt over naar Gmail in de SNS-applicatie	Mail	Mail	Message	Email	E-mail	Mail	Correo	
	De huidige locatie plaatsen	I'm Here	I'm Here	Je suis ici	Mein Standort	Ik ben hier	Ci sono	Estoy aquí	
	Gegevens plaatsen over het nummer waarnaar u luistert.	I'm Listening	I'm Listening	J'écoute	Ich höre gerade	Ik luister	In ascolto	Escucho	
	Schakelt over naar de Agenda-applicatie	Schedule	Schedule	Agenda	Kalender	Rooster	Programm	Programa	

Spraakopdrachten weergeven

De beschikbare spraakopdrachten zijn afhankelijk van het scherm. U kunt ze vinden door op de Push-To-Talk-schakelaar te drukken en deze ingedrukt te houden.

1 Druk op de Push-To-Talk-schakelaar en houd deze ingedrukt.



De lijst met beschikbare spraakopdrachten wordt weergegeven. Spreek een opdracht uit.

OPMERKING

- Voor meer informatie over de spraakopdrachten van het navigatiesysteem raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het navigatiesysteem.
- *1 Alleen DNN9230DAB
- *2 Alleen DNN990HD