KENWOOD

CONNECTED NAVIGATION SYSTEM

DNN990HD
DNN9230DAB

Tabella comandi vocali

JVC KENWOOD Corporation

13DNN_IM365_VoiceCommand_it_01 (K/E)

© 2013 JVC KENWOOD Corporation

Funzioni generali

Schermata	Funzione	Comandi vocali						
		Inglese USA	Inglese Regno Unito	Francese	Tedesco	Olandese	Italiano	Spagnolo
Qualsiasi schermata	Annullare il modo di controllo vocale	Cancel	Cancel	Annuler	Abbr.	Terug	Annulla	Cancelar
	Visualizza la schermata OEM Features *2	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM
	Commuta alla Ricerca multimediale	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media
	Commuta alla sorgente DAB *1	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB
	Commuta alla sorgente Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link
	Commuta alla sorgente DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD
	Visualizza la schermata del vivavoce	Hands free	Hands free	Mains libres	Telefon	Handsfree	Vivavoce	Manos libres
	Commuta alla sorgente HD RADIO *2	HD Radio	HD Radio	Radio HD	HD Radio	HD Radio	HD Radio	HD Radio
	Commuta alla sorgente iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod
	Commuta alla sorgente audio Bluetooth	Bluetooth audio	Bluetooth audio	Audio Bluetooth	Bluetooth audio	Bluetooth audio	Audio Bluetooth	Audio Bluetooth
	Commuta alla sorgente SiriusXM *2	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM
	Commuta alla sorgente STANDBY	Standby	Standby	Veille	Standby	Stand by	Attesa	En espera
	Commuta alla sorgente di archiviazione Cloud	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage
	Visualizza la schermata Top Menu (menu principale)	Top menu	Top menu	Menu sup	Hauptmenü	Hoofdmenu	Menu princ.	Menú superior
	Commuta alla sorgente Radio *1	Tuner	Tuner	Tuner	Tuner	Tuner	Radio	Sintonizador
	Commuta alla sorgente USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB
	Commuta alla sorgente Pandora *2	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora
	Cambia la sorgente AV out	AV out	AV out	sortie AV	AV out	AV uit	AV out	salida AV
	Visualizza la vista dalla telecamera di visione anteriore	Front camera	Front camera	Caméra avant	Frontkamera	Vooruitzicht camera	Telecamera frontale	Cámara delantera
	Visualizza la vista dalla telecamera di retrovisione	Rear camera	Rear camera	Caméra arrière	Rückfahrkamera	Camera achter	Retrocamera	Cámara trasera
	Visualizza la schermata attuale Source Control	Control screen	Control screen	Écran de commande	Steuerbildschirm	Scherm besturen	Scherm. di controllo	Pantalla de control
	Cerca la stazione/canale precedente.	Seek down	Seek down	Rechercher vers le bas	Suche abwärts	Omlaag zoeken	Ricerca giù	Buscar anterior
	Cerca la stazione/canale successivo.	Seek up	Seek up	Rechercher vers le haut	Suche aufwärts	Omhoog zoeken	Ricerca su	Buscar siguiente
	Cerca il brano/file precedente.	Track down	Track down	Piste précédente	Titel abwärts	Track omlaag	Traccia giù	Pista anterior
	Cerca il brano/file successivo.	Track up	Track up	Piste suivante	Titel aufwärts	Track omhoog	Traccia su	Pista siguiente
	Commuta all'applicazione RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS
	Commuta all'applicazione Meteo	Weather	Weather	Météo	Wetter	weer	Tempo	tiempo
	Commuta a Facebook nell'applicazione SNS	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook
	Crea uno stato Facebook nell'applicazione SNS	Status	Status	Statut	Status	status	Stato	Estatus
	Commuta a Twitter nell'applicazione SNS	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter
	Crea un Tweet nell'applicazione SNS	Tweet	Tweet	Tweet	Twitter-Nachricht	Tweet	Tweet	Tweet
	Commuta a Gmail nell'applicazione SNS	Mail	Mail	Message	Email	E-mail	Mail	Correo
	Postare il luogo corrente.	I'm Here	I'm Here	Je suis ici	Mein Standort	Ik ben hier	Ci sono	Estoy aquí
	Postare le informazioni sul brano che si sta ascoltando.	I'm Listening	I'm Listening	J'écoute	Ich höre gerade	Ik luister	In ascolto	Escucho
	Commuta all'applicazione Pianificazione	Schedule	Schedule	Agenda	Kalender	Rooster	Programm	Programa

Visualizzazione dei comandi vocali

I comandi vocali disponibili dipendono da ogni schermata ed è possibile trovarli premendo e tenendo premuto l'interruttore Push-To-Talk.

1 Premere a lungo l'interruttore Push-To-Talk.



Viene visualizzato l'elenco dei comandi vocali utilizzabili. Pronunciare il comando.

NOTA

- Per informazioni sui comandi vocali del sistema di navigazione, vedere le istruzioni per l'uso del sistema di navigazione.
- *1 Solo DNN9230DAB
- *2 Solo DNN990HD