

DNN990HD DNN9230DAB

Tabla de comandos de voz

JVCKENWOOD Corporation

13DNN_IM365_VoiceCommand_es_01 (K/E)

© 2013 JVC KENWOOD Corporation

Funcionamiento general

Pantalla	Operación	Comando de voz						
		Inglés EE. UU.	Inglés Reino Unido	Francés	Alemán	Holandés	Italiano	Español
Cualquier pantalla	Cancelación del modo de control por voz	Cancel	Cancel	Annuler	Abbr.	Terug	Annulla	Cancelar
	Muestra la pantalla OEM Features (Características OEM) *2	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM
	Cambia a Búsqueda combinada de medios	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media
	Cambia a la fuente DAB *1	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB
	Cambia a la fuente Wireless Link (Conexión inalámbrica)	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link
	Cambia a la fuente DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD
	Muestra la pantalla de manos libres	Hands free	Hands free	Mains libres	Telefon	Handsfree	Vivavoce	Manos libres
	Cambia a la fuente HD Radio *2	HD Radio	HD Radio	Radio HD	HD Radio	HD Radio	HD Radio	HD Radio
	Cambia a la fuente iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod
	Cambia a la fuente Audio Bluetooth	Bluetooth audio	Bluetooth audio	Audio Bluetooth	Bluetooth audio	Bluetooth audio	Audio Bluetooth	Audio Bluetooth
	Cambia a la fuente SiriusXM *2	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM
	Cambia a la fuente STANDBY (En espera)	Standby	Standby	Veille	Standby	Stand by	Attesa	En espera
	Cambia a la fuente Cloud Storage (Almacenamiento en la nube)	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage
	Muestra la pantalla del menú superior	Top menu	Top menu	Menu sup	Hauptmenü	Hoofdmenu	Menu princ.	Menú superior
	Cambia a la fuente Tuner (Sintonizador) *1	Tuner	Tuner	Tuner	Tuner	Tuner	Radio	Sintonizador
	Cambia a la fuente USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB
	Cambia a la fuente Pandora *2	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora
	Cambia a la fuente AV OUT (SALIDA AV)	AV out	AV out	sortie AV	AV out	AV uit	AV out	salida AV
	Muestra la vista desde la vista delantera de la cámara	Front camera	Front camera	Caméra avant	Frontkamera	Vooruitzicht camera	Telecamera frontale	Cámara delantera
	Muestra la vista desde la vista trasera de la cámara	Rear camera	Rear camera	Caméra arrière	Rückfahrkamera	Camera achter	Retrocamera	Cámara trasera
Muestra la pantalla de control de fuente actual	Control screen	Control screen	Écran de commande	Steuerbildschirm	Scherm besturen	Scherm. di controllo	Pantalla de control	
Busca la emisora/el canal anterior.	Seek down	Seek down	Rechercher vers le bas	Suche abwärts	Omlaag zoeken	Ricerca giù	Buscar anterior	
Busca la emisora/el canal siguiente.	Seek up	Seek up	Rechercher vers le haut	Suche aufwärts	Omhoog zoeken	Ricerca su	Buscar siguiente	
Busca la pista/el archivo anterior.	Track down	Track down	Piste précédente	Titel abwärts	Track omlaag	Traccia giù	Pista anterior	
Busca la pista/el archivo siguiente.	Track up	Track up	Piste suivante	Titel aufwärts	Track omhoog	Traccia su	Pista siguiente	
Cambia a la aplicación RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	
Cambia a la aplicación Meteorología	Weather	Weather	Météo	Wetter	weer	Tempo	tiempo	
Cambia a Facebook en la aplicación SNS	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	
Crea un estado de Facebook en la aplicación SNS	Status	Status	Statut	Status	status	Stato	Estatus	
Cambia a Twitter en la aplicación SNS	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	
Crea un Tweet en la aplicación SNS	Tweet	Tweet	Tweet	Twitter-Nachricht	Tweet	Tweet	Tweet	
Cambia a Gmail en la aplicación SNS	Mail	Mail	Message	Email	E-mail	Mail	Correo	
Publica la ubicación actual.	I'm Here	I'm Here	Je suis ici	Mein Standort	Ik ben hier	Ci sono	Estoy aquí	
Publicar la información relacionada con la canción que está escuchando.	I'm Listening	I'm Listening	J'écoute	Ich höre gerade	Ik luister	In ascolto	Escucho	
Cambia a la aplicación Planificación	Schedule	Schedule	Agenda	Kalender	Rooster	Programm	Programa	

Visualización de comandos de voz

Los comandos de voz disponibles dependen de cada pantalla y los encontrará manteniendo pulsado el interruptor de conversación.

1 Mantenga pulsado el interruptor de conversación.



Aparece la lista de comandos de voz que se pueden utilizar. Pronuncie un comando.

NOTA

- Para obtener información sobre el comando de voz para el sistema de navegación, consulte el manual de instrucciones de dicho sistema.

- *1 Solo DNN9230DAB

- *2 Solo DNN990HD