

## Verkorte handleiding voor het Instellen en oproepen van FM of DAB+ presets op de M-918DAB, M-819DAB, M-720DAB en M-420DAB:

### Instellen van FM of DAB presets:

Alle knoppen hieronder bevinden zich op de afstandsbediening

1. kies DAB of FM met de **DAB** knop
2. selecteer gewenste radiozender met **TUN+** of **TUN-** knop (bv: "92.60 MHz")
3. **PRG** knop ingedrukt houden totdat "01 MEMORY" in display knippert
4. kies gewenste preset met **TUN+** of **TUN-** knop: bv "04 MEMORY" (of als er een zender geprogrammeerd staat, bv: "01 96.80MHz")
5. druk nu **KORT** op de **ENTER** (ENTER - play/pauze) knop om op te slaan: in dit voorbeeld komt dan "STORED" en dan "04 92.60" in het display

### Gewenste zender uit geheugen oproepen:

1. kies DAB of FM met **DAB** knop
2. druk **PRG** kort in: "01 EMPTY" of "01 <hier reeds ingestelde zender>" verschijnt
3. kies gewenst preset met **TUN+** of **TUN-** knop
4. druk op **ENTER** (ENTER - play/pauze) knop

ter verduidelijking:

boven de **PRG** knop staat "MEMORY" boven de **ENTER** knop staat: "Enter"

