

KENWOOD

KCA-RC547

REMOTE CONTROL UNIT

INSTRUCTION MANUAL

TELECOMMANDE

MODE D'EMPLOI

FERNBEDIENUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING

TELECOMANDO

ISTRUZIONI PER L'USO

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

遥控器

使用说明书

遙控器

使用說明書

리모컨 유닛

조작 매뉴얼

Kenwood Corporation

Fonction et fonctionnement du KCA-RC547

[SRC]

□ Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la source change.

[VOL]

□ Régler le volume.

Pendant la commande audio, réglez l'élément Audio.*1

[ATT]

□ Baisser le volume rapidement.

Lorsque l'on appuie de nouveau sur la touche, le volume revient à son niveau précédent.

[] (Uniquement si connecté au boîtier mains libres)

□ Entre dans le mode de sélection de la méthode de numérotation.

Cette touche permet de répondre à un appel entrant.

Pour la fonction de chaque touche en mode de sélection de la méthode de numérotation, se reporter au guide d'utilisation du boîtier mains libres Bluetooth.

[AUD]*1

□ Sélectionnez l'élément audio pour l'ajustement.

[FM]/[AM]

□ Sélectionnez la bande.

□ Déplacement avant/arrière vers Disque/ Dossier.

□ Avance/Rembobinage rapide de la cassette. Lorsque l'on appuie sur la touche [], cela s'arrête.

[]/[]

□ Réglez une bande supérieure ou inférieure.

□ Déplacement avant/arrière vers Plage/Fichier.

□ Effectuer <DPSS (Système de recherche directe de programme> ou <Avance de la cassette>.

[0] - [9]

□ Appuyez sur les touches [1] — [6] ou [1] — [8] pour rappeler des stations pré-réglées. Pendant la <Syntonisation à accès direct>, entrez la fréquence de la station.

□ Pendant que vous êtes en <Recherche directe de plage/fichier> et <Recherche directe de disque>, entrez le numéro de plage/fichier/ disque.

Appuyez sur la touche []/[] ou [FM]/[AM] après avoir entré les numéros.

□ Pendant que vous êtes en <DPSS avec la télécommande>, entrez le numéro des chansons.

□ Utilisée pour entrer les lettres pendant la présélection du SNPS/DNPS. Exemple: Si l'on saisit "DANCE".

Caractère	Touche	Nombre de pressions
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

[DIRECT]/[OK]

□ Sélectionne et annule le mode <Syntonisation à accès direct>.

□ Pendant l'entrée du SNPS/DNPS, mémorise les données entrées dans la mémoire et quitte le mode d'entrée.

[]

□ Sélectionne et annule le mode <PTY (Type de Programme)>.

□ Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, la chanson se met en pause ou en lecture.

□ Lit l'autre face de la bande.

[2-ZONE]*1

□ Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, le <Système double zone> est mis en/hors service.

[]/[]*1

□ Pendant que le <Système double zone> est activé, règle le volume du canal arrière.

ATTENTION

- Ne posez pas la télécommande sur des endroits chauds tels que sur le tableau de bord.



- Cet appareil ne peut pas commander de fonction qui n'est pas comprise dans le son de la voiture.
- *1 Cette fonction ne peut utiliser que le modèle sorti en 2005 ou plus tard. (Sauf pour Ez500, Ez700SR, Ez900HDS.)

□ Fonctionnement général

□ Fonctionnement du tuner

□ Fonctionnement du disque/ Fonctionnement du fichier audio/ Fonctionnement du changeur de disque

□ Fonctionnement de la platine cassette

KCA-RC547

