

KENWOOD

KCA-RC547

REMOTE CONTROL UNIT

INSTRUCTION MANUAL

TELECOMMANDE

MODE D'EMPLOI

FERNBEDIENUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

AFSTANDBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING

TELECOMANDO

ISTRUZIONI PER L'USO

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

遥控器

使用说明书

遙控器

使用說明書

리모컨 유닛

조작 매뉴얼

Kenwood Corporation

Funktionen und Betrieb des KCA-RC547

[SRC]

- G** Bei jeder Betätigung der Taste ändert sich die Quelle.

[VOL]

- G** Die Lautstärke einstellen.
Stellen Sie den Audiopunkt während der Audiosteuerung ein.*1

[ATT]

- G** Schnelles Senken der Lautstärke.
Bei nochmaliger Betätigung der Taste wird wieder der vorherige Lautstärkepegel eingestellt.
- []** (Nur bei angeschlossener Freisprecheinrichtung)
- G** Zum Aufrufen des Auswahlmodus für die Wählmethode. Wenn ein Anruf eingeht, wird dieser angenommen. Informationen zur Funktion der einzelnen Tasten im Wählmethode-Auswahlmodus finden Sie in der Bedienungsanleitung der Bluetooth-Freisprecheinrichtung.

[AUD]*1

- G** Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.

[FM]/[AM]

- T** Wählen Sie den Wellenbereich aus.
- D** Führen Sie den Disc-/Ordner-Vorlauf und -rücklauf aus.
- C** Schneller Vorlauf/Rücklauf der Kassette. Wird bei Betätigung der **[▶▶]**-Taste deaktiviert.

[◀◀]/[▶▶]

- T** Suchen Sie nach einer höheren oder niedrigeren Frequenz.
- D** Führen Sie den Titel-/Dateivorlauf und -rücklauf aus.
- C** Wählen Sie <Musiksuchlauf DPSS (Direct Program Search System)> oder <Titelsprung>.

[0] – [9]

- T** Drücken Sie die [1] – [6] oder [1] – [8] -Tasten, um die gespeicherten Sender abzurufen. Geben Sie im Modus <Direkteingabe der Empfangsfrequenz> die Frequenz der Radiostation ein.
- D** Wenn Sie sich im Modus <Direkte Titel-/Dateisuche> oder <Direkte Discsuche> befinden, geben Sie die Titel-/Datei-/CD-Nummer ein. Drücken Sie die **[◀◀]/[▶▶]** oder **[FM]/[AM]**-Taste nachdem Sie die Zahlen eingegeben haben.
- C** Wenn Sie sich in <DPSS-Funktion über Fernbedienung> befinden, geben Sie die Zahl der Titel ein.

- T D** Bei Programmierung der SNPS/DNPS dienen die Tasten der Fernbedienung zur Eingabe von Buchstaben.
Beispiel: Wenn "DANCE" eingegeben wird.

Zeichen	Taste	Anzahl der Tastendrucke
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

[DIRECT]/[OK]

- T** Aktiviert und deaktiviert den Modus für die <Direkteingabe der Empfangsfrequenz>.
- T D** Mit der OK-Taste speichern Sie bereits eingegebene Daten und beenden den Eingabemodus für SNPS/DNPS.

[▶ II]

- T** Aktiviert und deaktiviert den <Wahl der Programmart (PTY)> Modus.
- D** Bei jeder Betätigung der Taste wird die Wiedergabe entweder unterbrochen oder fortgesetzt.
- C** Schaltet die Bandlaufrichtung um.

[2-ZONE]*1

- G** Bei jeder Tastenbetätigung wird <Dual Zone-Funktion> ein- oder ausgeschaltet.

[▲]/[▼]*1

- G** Wenn das <Dual Zone-Funktion> eingeschaltet ist, kann die Lautstärke des hinteren Kanals gewählt werden.

WARNUNG

- Legen Sie die Fernbedienung nicht an Orte, an denen es heiß werden könnte, wie z.B. auf das Armaturenbrett.



- Dieses Gerät kann keine Funktionen steuern, die nicht im Auto-Audiosystem enthalten ist.
- *1 Diese Funktion kann nur von Modellen verwendet werden, die 2005 oder später erschienen sind. (Außer beim Ez500, Ez700SR, Ez900HDS.)

- G** Allgemeiner Betrieb
- T** Tuner-Betrieb
- D** CD-Betrieb/ Audio-Datei-Betrieb/ CD-Wechsler-Betrieb
- C** Kassettendeck-Betrieb

KCA-RC547

