

JGC 2001>



Disconnect red/yellow wire and connect the pink wire.
Ziehen Sie den rot/gelben Anschluss ab und schließen Sie das pinkfarbene Kabel an.
Scollegare il filo Rosso /Giallo e collegare il filo Rosa
Déconnecter le fil rouge/jaune et connecter le fil rose.
Desconectar el cable Rojo/Amarillo y conectar el cable Rosa.

CHEROKEE 2003>04



Disconnect red/blue wire and connect the pink wire.
Ziehen Sie den rot/blauen Anschluss ab und schließen Sie das pinkfarbene Kabel an.
Scollegare il filo Rosso /Blu e collegare il filo Rosa
Déconnecter le fil rouge/bleu et connecter le fil rose.
Desconectar el cable Rojo/Azul y conectar el cable Rosa.

CHEROKEE 2004>05



Disconnect grey/orange wire and connect the pink wire.
Ziehen Sie den grau/orangerbenen Anschluss ab und schließen Sie das pinkfarbene Kabel an.
Scollegare il filo Arancio/Grigio e collegare il filo Rosa
Déconnecter le fil gris/orange et connecter le fil rose.
Desconectar el cable Gris/Naranja y conectar el cable Rosa.

VOYAGER 2001>



Disconnect grey/white wire and connect the pink wire.
Ziehen Sie den grau/weißen Anschluss ab und schließen Sie das pinkfarbene Kabel an.
Scollegare il filo Bianco/Grigio e collegare il filo Rosa
Déconnecter le fil gris/blanc et connecter le fil rose.
Desconectar el cable Gris/Blanco y conectar el cable Rosa.

Connector is available under the steering wheel
Der Anschlussstecker befindet sich unter dem Lenkrad.

Le connecteur est disponible sous le volant

Il connettore è disponibile sotto il volante.

El conector está situado debajo del volante

KENWOOD

CAW-CCOMCH1

