


WF100 - VISIÓN GENERAL

(Función ya incorporada en la serie Living)



**TRANSMISOR - RECEPTOR
INALÁMBRICO WF100 (DONGLES)**
1 receptor RX100
1 transmisor TX100
1 Fuente de alimentación USB
1 Adaptador 3.5mm estéreo a RCA
2 Cables estéreo 3.5mm

Entrada / salida 3.5mm



SELECTOR HOUSE CODE (CÓDIGO CASA)

Puede establecer hasta 3 redes distintas de música inalámbrica con emisores diferentes.

Se utiliza cuando varios transmisores están en funcionamiento.

Ejemplo: Transmisor TX100 en 2 ordenadores diferentes, transmitiendo a distintos pares de altavoces Livings.

TRANSMISOR TX100



Transmisor Inalámbrico

Convertor A/D (Burr-Brown)

Permite la conexión a cualquier salida analógica.
Como salida de auriculares, base dock para iPod, TV.

Procesador de sonido (Sonix)

Cuando se conecta a un ordenador, el procesador de sonido incorporado se conecta al procesador de sonido interno del ordenador.

RECEPTOR RX100

- Unidad de recepción inalámbrica
- Convertor D/A (Burr-Brown)

WF100 - CONEXIONES BÁSICAS

DESDE EL ORDENADOR AL RECEPTOR



1.
Conecte el transmisor al puerto USB del ordenador.



2.
Conecte el receptor a la entrada de audio (línea o RCA) con cable y conecte la fuente de alimentación USB al receptor.



3.
¡Hecho!
Disfrute de su música de forma inalámbrica.

DESDE EL ORDENADOR A LOS ALTAVOCES AMPLIFICADOS



1.
Coloque los altavoces donde usted desee, y conéctelos al receptor RX100.



2.
Conecte el transmisor al puerto USB del ordenador



3.
¡Hecho!
Disfrute de su música de forma inalámbrica

WF100 - MÁS CONEXIONES

DESDE AIRPORT EXPRESS® - UTILIZANDO APPLE AIRPLAY®
UTILICE SU IPAD/IPHONE/IPOD TOUCH DIRECTAMENTE EN LA RED



DESDE IPAD/IPHONE/IPOD-DOCK A ALTAVOCES AUTOAMPLIFICADOS



DESDE EL RECEPTOR AL SUBWOOFER



DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO CON SALIDA DE LÍNEA O SALIDA DE AURICULARES A CUALQUIER DISPOSITIVO CON ENTRADA DE LÍNEA



WF100 - MULTI-HABITACIÓN Y HOUSE CODE

- Llene su casa totalmente con música inalámbrica.
- Añada tantos receptores RX100 como desee dentro del alcance del transmisor.
- Todas las unidades, tanto TX100 como RX100, utilizan el mismo House Code (Código Casa) [canal].
- El volumen se ajusta en cada dispositivo con el su propio control de volumen.



- Reproduzca música desde 3 fuentes de sonido distintas al mismo tiempo utilizando el selector de House Code (Código Casa) en el transmisor y el receptor.
- Puede añadir tantos receptores RX100 como desee en cada House Code (Código Casa) en el rango del transmisor TX100.
- Un House Code no tiene que ser una habitación, puede ser varias habitaciones o pisos enteros.

