

# DNN990HD DNN9230DAB

## Tableau des commandes vocales

JVCKENWOOD Corporation

13DNN\_IM365\_VoiceCommand\_fr\_01 (K/E)

© 2013 JVC KENWOOD Corporation

### Utilisation générale

Écran	Action	Commande vocale						
		Anglais US	Anglais UK	Français	Allemand	Néerlandais	Italien	Espagnol
N'importe quel écran	Annulation du mode de commande vocale	Cancel	Cancel	Annuler	Abbr.	Terug	Annulla	Cancelar
	Affiche l'écran des caractéristiques d'origine *2	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM
	Bascule sur la recherche de supports mixtes	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media
	Bascule sur source DAB *1	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB
	Bascule sur source Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link
	Bascule sur source DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD
	Écran Hands Free (Mains-libres)	Hands free	Hands free	Mains libres	Telefon	Handsfree	Vivavoce	Manos libres
	Bascule sur source HD Radio *2	HD Radio	HD Radio	Radio HD	HD Radio	HD Radio	HD Radio	HD Radio
	Bascule sur source iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod
	Bascule sur source Bluetooth Audio	Bluetooth audio	Bluetooth audio	Audio Bluetooth	Bluetooth audio	Bluetooth audio	Audio Bluetooth	Audio Bluetooth
	Bascule sur source SiriusXM *2	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM
	Bascule sur source VEILLE	Standby	Standby	Veille	Standby	Stand by	Attesa	En espera
	Bascule sur source stockage en nuage	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage
	Affiche l'écran Top Menu (Menu sup)	Top menu	Top menu	Menu sup	Hauptmenü	Hoofdmenu	Menu princ.	Menú superior
	Bascule sur source Tuner *1	Tuner	Tuner	Tuner	Tuner	Tuner	Radio	Sintonizador
	Bascule sur source USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB
	Bascule sur source Pandora *2	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora
	Change la source Sortie AV	AV out	AV out	sortie AV	AV out	AV uit	AV out	salida AV
	Affiche la vue de la caméra avant	Front camera	Front camera	Caméra avant	Frontkamera	Vooruitzicht camera	Telecamera frontale	Cámara delantera
	Affiche la vue de la caméra arrière (rétrovision)	Rear camera	Rear camera	Caméra arrière	Rückfahrkamera	Camera achter	Retrocamera	Cámara trasera
	Affiche l'écran Current Source Control	Control screen	Control screen	Écran de commande	Steuerbildschirm	Scherm besturen	Scherm di controllo	Pantalla de control
	Recherche la station/le canal précédent(e).	Seek down	Seek down	Rechercher vers le bas	Suche abwärts	Omlaag zoeken	Ricerca giù	Buscar anterior
	Recherche la station/le canal suivant(e).	Seek up	Seek up	Rechercher vers le haut	Suche aufwärts	Omhoog zoeken	Ricerca su	Buscar siguiente
	Recherche la piste/le fichier précédent(e).	Track down	Track down	Piste précédente	Titel abwärts	Track omlaag	Traccia giù	Pista anterior
	Recherche la piste/le fichier suivant(e).	Track up	Track up	Piste suivante	Titel aufwärts	Track omhoog	Traccia su	Pista siguiente
	Bascule sur la RSS Application	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS
	Bascule sur la SNS Application	Weather	Weather	Météo	Wetter	weer	Tempo	tiempo
	Bascule sur Facebook dans la SNS Application	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook
	Crée un statut Facebook dans la SNS Application	Status	Status	Statut	Status	status	Stato	Estatus
	Bascule sur Twitter dans la SNS Application	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter
	Crée un Tweet dans la SNS Application	Tweet	Tweet	Tweet	Twitter-Nachricht	Tweet	Tweet	Tweet
	Bascule sur Gmail dans la SNS Application	Mail	Mail	Message	Email	E-mail	Mail	Correo
	Publication de l'emplacement actuel.	I'm Here	I'm Here	Je suis ici	Mein Standort	Ik ben hier	Ci sono	Estoy aquí
	Publication des informations relatives au morceau que vous écoutez.	I'm Listening	I'm Listening	J'écoute	Ich höre gerade	Ik luister	In ascolto	Escucho
	Bascule sur la Schedule Application	Schedule	Schedule	Agenda	Kalender	Rooster	Programm	Programa

### Affichage des commandes vocales

Les commandes vocales disponibles dépendent de chaque écran et vous pouvez les retrouver en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton Push-To Talk.

## 1 Appuyez sur le bouton Push-To-Talk en le maintenant enfoncé.



La liste des commandes vocales disponibles s'affiche. Énoncez une commande.

### REMARQUE

- À propos de la commande vocale du système de navigation, veuillez consulter le mode d'emploi du système de navigation.
- \*1 DNN9230DAB uniquement
- \*2 DNN990HD uniquement