

# KENWOOD

## KCA-ML100

---

SMARTPHONE ADAPTER

**INSTRUCTION MANUAL**

ADAPTATEUR POUR SMARTPHONE

**MODE D'EMPLOI**

SMARTPHONE-ADAPTER

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

SMARTPHONEADAPTER

**GEBRUIKSAANWIJZING**

ADATTATORE SMARTPHONE

**ISTRUZIONI PER L'USO**

ADAPTADOR PARA SMARTPHONE

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

ADAPTADOR PARA SMARTPHONE

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

АДАПТЕР СМАРТФОНА

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

JVC KENWOOD Corporation

MirrorLink™




## Veiligheidsvoorzorgen

### ⚠ WAARSCHUWING

#### Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om letsel of brand te voorkomen:

Steek of laat nooit metalen voorwerpen achter (zoals muntjes of metalen gereedschap) in het apparaat.

## Accessories



## Installatieprocedure


- 1 Om kortsluiting te voorkomen moet u de sleutel uit het contactslot halen en de ⊖ accuklem losmaken.
- 2 Maak voor ieder apparaat de juiste ingaande en uitgaande draadverbindingen.
- 3 Sluit de draad aan op de kabelbundel.
- 4 Sluit de connector van de kabelbundel aan op het apparaat.
- 5 Installeer het apparaat in uw auto.
- 6 Sluit de ⊖ accuklem weer aan.
- 7 Druk op de reset-knop.



- Het monteren en aansluiten van dit product vereist kennis en ervaring. Laat met het oog de veiligheid het monteren en aansluiten over aan een vakman.
- Zorg ervoor dat de massa-aansluiting van het apparaat is verbonden met de negatieve 12 VDC voeding.
- Installeer het apparaat niet op een plaats waar het blootstaat aan direct zonlicht, grote hitte of vocht. Vermijd ook plaatsen met veel stof of waterspatten.
- Zorg ervoor dat alle draadaansluitingen stevig vastzitten door de stekkers in te steken tot geheel vastklikken.
- Gebruik een in de handel leverbare adapterconnector als de connector niet in de connector van het voertuig past.
- Isoleer niet-aangesloten draden met vinyltape of soortgelijk materiaal. Verwijder niet de afsluitdoppen op de uiteinden van niet-aangesloten draden of aansluitklemmen.
- Als de zekering doorbrandt, controleer dan eerst of de draden elkaar niet raken en kortsluiting maken, vervang daarna de oude zekering door een met een gelijke sterkte.
- Nadat het apparaat is geïnstalleerd, moet u controleren of de remlichten, knipperlichten, richtingaanwijzers, enz. van de auto correct werken.

## Hoe reset u uw apparaat


Als het apparaat niet correct werkt, druk dan op de reset-knop.



## Updaten van de firmware

De SD-sleuf wordt gebruikt voor het updaten van de firmware. Als u de firmware updatet, moet u het SD-kapje vervangen (accessoire ③). Zie voor het updaten van de firmware het instructieboekje van het hoofdapparaat.


SD-kapje (accessoire ③)



## Installeren van het apparaat

Verwijder de achterkant van de haak en lusbevestiging (accessoire ②) en maak deze vast aan de onderkant van het apparaat. Installeer de smartphoneadapter op de mat.


- De firmware van de smartphoneadapter kan worden geüpdatet. Installeer de smartphoneadapter op een plaats waar deze gemakkelijk eruit getrokken kan worden.



## Aansluiten van de draden op de klemmen

Sluit de smartphoneadapter aan op de Navi I/F ingangsklem. Als u uw smartphone via usb met de smartphoneadapter verbindt, kan u het scherm van de smartphone zien.

- Als de smartphone geen GPS-signalen kan ontvangen, sluit dan een GPS-antenne (CX-G100: optionele accessoire) aan op de smartphoneadapter, zodat deze kan worden gebruikt als antenne voor de smartphone.



## Specificaties

### Usb-interfacesdeel

Usb-standaard

: USB 2.0 hoge snelheid

Maximum voedingsstroom

: DC 5 V  $\equiv$  500 mA

Compatibel apparaat

: CDC NCM subklasse (MirrorLink ondersteunde smartphone)

### Algemeen

Werkspanning

: 14,4 V (10,5 – 16 V toelaatbaar)

Afmetingen (B × H × D)

164 mm × 34 mm × 109 mm

Gewicht

650 g

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderd worden.

### Informatie over het weggooiën van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren)



Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen.



Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Voor inleveradressen zie [www.nvmp.nl](http://www.nvmp.nl), [www.ictmilieu.nl](http://www.ictmilieu.nl), [www.stibat.nl](http://www.stibat.nl). Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u



**Pb**

waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval.

Opgelet: Het teken "Pb" onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat.



**Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)**

**Fabrikant:**

JVC KENWOOD Corporation

3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan

**EU-vertegenwoordiger:**

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

MirrorLink Certified™, the Design Only™ Certification Logo, MirrorLink™ and the MirrorLink™ Logo are certification marks and trademarks of the Car Connectivity Consortium LLC. Unauthorized use is strictly prohibited.