

KENWOOD

DDX4025DAB
DDX4025BT
DDX4055BT

DDX3025
DDX3055
DDX355

MONITOR COM RECEIVER E DVD
MANUAL DE INSTRUÇÕES

JVCKENWOOD Corporation



ÍNDICE

ANTES DE UTILIZAR	2
Como reiniciar o aparelho.....	3
DEFINIÇÕES INICIAIS	4
FUNDAMENTOS	6
Nomes e funções dos componentes.....	6
Operações comuns.....	7
Operações nos ecrãs comuns.....	8
Selecionar a fonte para reprodução.....	9
DISCOS	10
USB	14
iPod/iPhone	15
SINTONIZADOR	19
RÁDIO DIGITAL (DAB) (Apenas para DDX4025DAB)	22
OUTROS COMPONENTES EXTERNOS	26
Utilização de leitores de áudio/vídeo externos— AV-IN	26
Utilização da câmara de marcha-atrás	26
Utilização da unidade de navegação externa.....	27
BLUETOOTH (Somente para DDX4025DAB/ DDX4025BT/DDX4055BT)	28
DEFINIÇÕES	36
Ajuste do som.....	36
Ajuste para reprodução de vídeo	37
Alteração do desenho do visor	39
Personalização do ecrã <Top Menu>	40
Personalização das definições do sistema	40
Definição dos itens de menu	42
TELECOMANDO	45
CONEXÃO/INSTALAÇÃO	49
REFERÊNCIAS	54
Manutenção	54
Mais informações	54
Lista de mensagens de erro	58
Localização e solução de problemas.....	59
Especificações.....	61

Como utilizar este manual:

- As explicações empregam principalmente as ilustrações do DDX4025BT. As visualizações e painéis mostrados neste manual são exemplos utilizados para proporcionar explicações mais claras das operações. Por esta razão, eles podem ser diferentes das visualizações e painéis reais.
- Este manual explica principalmente as operações utilizando os botões no painel do monitor e painel táctil. Para as operações com o telecomando (KNA-RCDV331: aquisição separada), consulte a página 45.
- < > indica os ecrãs/menus/operações/definições variáveis que aparecem no painel táctil.
- [] indica os botões no painel táctil.
- **Idioma das indicações:** As indicações em inglês são utilizadas para o propósito de explicação. Pode seleccionar o idioma de indicação a partir do menu <Setup>. (Página 44)

ANTES DE UTILIZAR

⚠ AVISOS: (Para evitar acidentes e não provocar avarias)


- NÃO instale nenhuma unidade nem ligue nenhum cabo num local onde:
 - Possa obstruir movimentos com o volante e com as mudanças.
 - Possa obstruir o funcionamento de dispositivos de segurança, como por exemplo, “airbags”.
 - Possa obstruir o seu campo de visão.
- NÃO opere o aparelho, durante a condução. Se necessitar de operar o aparelho durante a condução, mantenha o olhar panorâmico e a mesma atenção.
- O condutor não deve olhar para o mostrador, quando está a conduzir.

Marcação de produtos que utilizam laser



O autocolante é fixado ao chassis/caixa e diz que o componente emprega feixes laser que foram classificados como Classe 1. Isso significa que o aparelho utiliza feixes laser que são de uma classe mais fraca. Não há perigo de radiação perigosa fora no aparelho.

ANTES DE UTILIZAR



Informações sobre a eliminação de baterias ou de equipamentos elétricos ou eletrónicos usados (aplicável nos países da UE que adoptaram sistemas de recolha separada de resíduos)

Produtos e baterias com o símbolo (contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz) não podem ser eliminados como lixo doméstico.

As baterias e os equipamentos elétricos e eletrónicos usados devem ser reciclados em uma instalação capaz de manusear esses itens e seus subprodutos residuais.

Contacte a autoridade local para os detalhes sobre a localização da instalação de reciclagem mais próxima.

A reciclagem e eliminação de lixo adequada ajudará a preservar os recursos naturais, ao mesmo tempo que prevenirá efeitos prejudiciais à nossa saúde e meio ambiente.

Aviso: O sinal "Pb" abaixo do símbolo para baterias indica que a bateria contém chumbo.

Para DDX3025/DDX3055/DDX355



Declaração de conformidade relativa à Directiva EMC 2004/108/EC

Declaração de conformidade relativa à Directiva RoHS 2011/65/EU

Fabricante:

JVC KENWOOD Corporation

3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohamashi, Kanagawa, 221-0022, Japan

Representante da UE:

JVCKENWOOD NEDERLAND B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

⚠ Precauções com o monitor:

- O monitor incorporado neste receptor é de alta precisão, mas pode ter alguns pontos defeituosos. Isto é inevitável mas não é considerado um defeito.
- Não exponha o monitor diretamente à luz solar.
- No painel táctil não deve utilizar pontas de esferográficas nem outros objectos pontiagudos. Toque nos botões do painel digital diretamente com os dedos (se estiver a usar uma luva, tire-a).
- Quando a temperatura é muito baixa ou demasiado alta...
 - Ocorrem, dentro da unidade, alterações químicas que podem causar avarias.
 - As imagens podem não aparecer menos nítidas ou mover-se devagar. As imagens podem não aparecer sincronizadas com o som ou perder qualidade, nesse tipo de condições climáticas.

Para a sua segurança...

- Não eleve muito o nível do volume, pois isso bloqueará os sons externos e tornará a condução perigosa e, além de que, pode causar a perda da audição.
- Pare o carro antes de efetuar qualquer operação mais complexa.

A temperatura dentro do carro...


Se deixar o carro estacionado durante muito tempo, com temperaturas bastante altas ou bastante baixas, espere até que a temperatura dentro do carro volte ao normal antes de operar o aparelho.

📄 Como reiniciar o aparelho

**DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT/
DDX3025/DDX3055**



DDX355



Se o aparelho não funcionar corretamente, prima o botão Reset. O aparelho volta à definição de fábrica sempre que o botão Reset for premido (exceto os dispositivos Bluetooth registados).


DEFINIÇÕES INICIAIS

Configuração inicial

Quando ligar o aparelho pela primeira vez ou reinicializá-lo, o ecrã inicial de configuração aparecerá.

- Também pode alterar as definições no ecrã <Setup>. (Página 42)

1



<Language> Selecione o idioma de texto utilizado para as informações no ecrã. (Página 44)


- Defina <GUI Language> para visualizar os botões de operações e os itens de menu no idioma selecionado ((Local): inicialmente selecionado) ou inglês ((English)).

<AV Input> Selecione um componente externo ligado ao terminal DE ENTRADA iPod/AV-IN2 para reprodução.

<R-CAM Interrupt> Selecione [On] quando existir uma câmara de marcha-atrás ligada.

<Panel Color> Selecione a cor dos botões no painel do monitor. (Página 43)

2 Termine a operação.



O ecrã <Top Menu> aparece.

Definição da função de segurança

Pode definir um código de segurança para proteger o seu sistema contra roubos.


Registo do código de segurança

1 Visualize o ecrã <Top Menu>.


No ecrã de controlo de fonte:



2 Visualize o ecrã de definição <System>.



3 Visualize o ecrã <Security Code Set>.



- Para apagar o código de segurança registado, realize os passos 1 e 2 e prima [CLR] em <Security Code>.

4 Introduza um número de quatro dígitos (①) e, em seguida, confirme a entrada (②).



- Prima [Clear] para apagar a última entrada.
- Prima [Cancel] para cancelar a definição.

5 Repita o passo 3 para confirmar o seu código de segurança.

Agora, o seu código de segurança está registado.


- Quando o aparelho estiver a ser reiniciado ou desligado da bateria, o código de segurança será solicitado. Introduza o código de segurança correto e, em seguida, prima [Enter].

DEFINIÇÕES INICIAIS

Ativação da função de segurança

Pode ativar a função de segurança para proteger o seu sistema contra roubos.

- 1 Visualize o ecrã de definição <System>. No ecrã <Top Menu>:



O indicador de segurança no painel do monitor começa a piscar quando a ignição do veículo é desligada.


Para desativar a função de segurança: Selecione [OFF] para <SI>.

Definições do relógio

- 1 Visualize o ecrã <Top Menu>. No ecrã de controlo de fonte:




- 2 Visualize o ecrã <Setup>.



- 3 Visualize o ecrã <Clock>.



- 4 Acerte o relógio.



<NAV>*1 Sincroniza a hora do relógio com a unidade de navegação ligada.

<Radio Data System> Sincroniza a hora do relógio com FM Radio Data System.

<DAB>*2 Sincroniza a hora do relógio com o rádio digital (DAB).

<OFF> Define o relógio manualmente. (Ver em baixo.)

Quando selecionar <OFF>:

Ajuste as horas (1) e, em seguida, os minutos (2).

- Prima [Reset] para definir os minutos para "00".



- 5 Termine a operação.




*1 Apare apenas quando há uma unidade de navegação ligada.

*2 Somente para DDX4025DAB.


FUNDAMENTOS

Nomes e funções dos componentes

DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT/ DDX3025/DDX3055



DDX355



- 1 Sensor remoto
- 2 Botão Reset/Indicador de potência/Indicador de segurança
 - Reinicia o aparelho. (Página 3)
 - Acende-se enquanto o aparelho está ligado.
 - Pisca quando a função de segurança é ativada. (Página 5)
- 3 ▲ (ejetar)-botão
Ejeta o disco.
- 4 Porta de carregamento
- 5 Botão MENU
 - Visualiza o ecrã <Top Menu>. (Premir) (Página 8)
 - Desliga a alimentação. (Manter premido) (Página 7)
 - Ligue a corrente. (Premir) (Página 7)
- 6 Botão AV/AV OUT
 - Visualiza o ecrã da fonte atual. (Premir)
 - Seleciona a fonte AV para um monitor externo ou amplificador. (Manter premido)
- 7 **Para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT:** Botão Volume/ATT/AUD
 - Atenua o som. (Premir) (Página 7)
 - Ajusta o volume de áudio. (Rodar) (Página 7)
 - Visualiza o ecrã <Tone>. (Manter premido) (Página 36)**Para DDX3025/DDX3055:** Botão Volume/ATT
 - Atenua o som. (Premir) (Página 7)
 - Ajusta o volume de áudio. (Rodar) (Página 7)**Para DDX355:** Botão Volume
 - Ajusta o volume de áudio. (Premir) (Página 7)

- 8 **Para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT:** Botão TEL/VOICE
 - Visualiza o ecrã <Handsfree>. (Premir) (Página 31)
 - Quando mantido premido, a função do botão varia dependendo da definição <TEL Key Long Press>. (Página 44)**Para DDX3025/DDX3055/DDX355:** Botão AUD/V.OFF
 - Visualiza o ecrã <Tone>. (Premir) (Página 36)
 - Quando mantido premido, a função do botão varia dependendo da definição <AUD Key Long Press>. (Página 44)
- 9 Painel do monitor*
- 10 Ecrã (painel tátil)
- 11 **Somente para DDX355**
Terminal de entrada USB
- 12 **Somente para DDX355**
Terminal de entrada iPod/AV-IN2

* Pode alterar a cor dos botões no monitor. (Página 39)

Aviso sobre o volume do som:


Os dispositivos digitais produzem um ruído muito reduzido, comparado com outras fontes. Diminua o volume antes de reproduzir com estas fontes digitais, para evitar danificar os altifalantes com um súbito aumento do nível de som de saída.

FUNDAMENTOS

Operações comuns


❑ Ligar a corrente

DDX4025DAB/
DDX4025BT/DDX4055BT/
DDX3025/DDX3055



❑ Desligar a corrente


DDX4025DAB/
DDX4025BT/DDX4055BT/
DDX3025/DDX3055



DDX355




DDX355



❑ Ajuste do volume


Para ajustar o volume (00 a 35)

DDX4025DAB/DDX4025BT/
DDX4055BT/DDX3025/
DDX3055



Rode para a direita para aumentar e para a esquerda para diminuir.

DDX355



Prima ▲ para aumentar e ▼ para diminuir.

- Manter o botão premido aumenta/diminui o volume continuamente.

Para atenuar o som (somente para DDX4025DAB/
DDX4025BT/DDX4055BT/DDX3025/DDX3055)



O indicador ATT acende-se.

Para cancelar a atenuação: Prima o mesmo botão de novo.

❑ Colocação do aparelho em espera

- 1 Visualize todos os itens de <Top Menu>. No ecrã <Top Menu>:



- 2



FUNDAMENTOS

Apagamento do ecrã


DDX4025DAB/DDX4025BT/
DDX4055BT*1



DDX3025/DDX3055*2



DDX355*2



Para ativar o ecrã: Mantenha MENU premido no painel do monitor ou toque no ecrã.

*1 Esta operação só funciona quando <TEL Key Long Press> está definido para [V-OFF]. (Página 44)

*2 Esta operação só funciona quando <AUD Key Long Press> está definido para [V-OFF]. (Página 44)

Operações nos ecrãs comuns

Descrições dos ecrãs comuns

Pode visualizar outros ecrãs a qualquer momento para mudar a fonte, mostrar informações, alterar as definições, etc.

Ecrã de controlo de fonte

Realiza as operações de reprodução da fonte.

- O botão de operação varia dependendo da fonte selecionada.



Botões de operações comuns:

- Visualiza o ecrã <Top Menu>. (Ver em baixo.)
 - Premir MENU no painel do monitor também visualiza o ecrã <Top Menu>.
- Visualiza o ecrã da unidade de navegação ligada.* (Página 27)

Ecrã <Top Menu>

Visualiza o ecrã de controlo de fonte e o ecrã de definições.



Botões de operações comuns:

- Muda a fonte de reprodução. (Página 9)
 - Prima **[ALL SRC]** para visualizar todos os itens de <Top Menu>. (Página 9)
 - Pode arranjar os itens para visualização no ecrã <Top Menu>. (Página 40)
- Visualiza o ecrã <Handsfree>. (Página 31)
- Visualiza o ecrã <Setup>. (Ver em baixo.)

Ecrã <Setup>

Muda as definições detalhadas. (Página 42)




Botões de operações comuns:

- Seleciona a categoria de menu
- Visualiza o ecrã <Top Menu>.
- Muda a página.
- Volta ao ecrã anterior.

* Apare apenas quando há uma unidade de navegação ligada.

FUNDAMENTOS

❑ Operação no ecrã táctil



- 1 Visualiza o menu de controlo de vídeo durante a reprodução de um vídeo.



- 2 Visualiza o ecrã de controlo de fonte durante a reprodução de vídeo.



- Os botões de operação desaparecem ao tocar no ecrã ou se nenhuma operação for realizada dentro de aproximadamente 5 segundos.

- 3 Vai para o capítulo/faixa anterior.*
4 Vai para o capítulo/faixa seguinte.*

* Não disponível para vídeo de um componente externo.

Selecionar a fonte para reprodução



- Pode alterar os itens (além de **[SETUP]**) para visualizar no ecrã **<Top Menu>**. (Página 40)

- [NAV]***1 Visualiza o ecrã de navegação quando uma unidade de navegação está ligada. (Página 27)
- [DISC]** Efetua a reprodução dum disco. (Página 10)
- [TUNER]** Muda para a transmissão de rádio convencional. (Página 19)
- [DAB]***2 Muda para a transmissão de áudio digital (DAB). (Página 22)
- [iPod]** Efetua a reprodução dum iPod/iPhone. (Página 15)
- [USB]** Efetua a reprodução de ficheiros num dispositivo USB. (Página 14)
- [TEL]***3 Visualiza o ecrã **<Handsfree>**. (Página 31)
- [Bluetooth]***3 Efetua a reprodução de um leitor de áudio Bluetooth. (Página 35)
- [AV-IN1][AV-IN2]***4 Muda para um componente externo ligado aos terminais de entrada AV-IN 1 e iPod/AV-IN2. (Página 26)

*1 Se não houver uma unidade de navegação ligada, "No Navigation" aparecerá.

*2 Somente para DDX4025DAB.

*3 Somente para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT.

*4 Seleccione uma definição de entrada apropriada em **<AV Input>**. (Página 43)

❑ Para visualizar todas as fontes e itens no ecrã **<Top Menu>**



DISCOS


Reprodução dum disco

- Se um disco não tiver nenhum menu, todas as faixas serão reproduzidas repetidamente, até que seja alterada a fonte do som ou ejetado o disco.
- Para os tipos de discos/ficheiros que podem ser reproduzidos, consulte a página 55.


❑ Inserir um disco

Coloque um disco com o lado da etiqueta virado para cima.

**DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT/
DDX3025/DDX3055**



DDX355



A fonte muda para **“DISC”** e a reprodução começa.

- O indicador IN fica aceso enquanto há um disco colocado.
- Se aparecer “” no ecrã, o aparelho não poderá aceitar a operação que tentar executar.
 - Em alguns casos, mesmo quando não aparece “” as operações não são aceites.
 - Se reproduzir um disco multicanal codificado, os sinais multicanal serão misturados para estéreo.


❑ Ejeção de um disco



- Quando retirar um disco, puxe-o horizontalmente.
- Pode ejetar um disco durante a reprodução de outra fonte de AV.
- Se o disco ejetado não for removido num espaço de 15 segundos, é automaticamente inserido no aparelho, para ser protegido de poeiras.

Operações de reprodução

- Quando os botões de operação não estiverem visualizados no ecrã, toque na área mostrada na ilustração.
 - Para alterar as definições para reprodução de vídeo, consulte a página 37.



❑ Indicações e botões no ecrã de controlo de fonte

Para DVD/VCD/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG



Reproduzir informação

- 1 Tipo de meio
- 2 Informação do item de reprodução atual
 - DVD-Vídeo: Título n.º/Capítulo n.º
 - DivX/MPEG1/MPEG2: Pasta n.º/Faixa n.º
 - JPEG: Pasta n.º/Ficheiro n.º
 - VCD: Faixa n.º
- 3 Tempo de reprodução
- 4 Modo de reprodução (Página 13)
- 5 Tipo de ficheiro (para DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG)
- 6 Indicador IN

DISCOS

Botões de operação

[◀▶]

- Procurar para trás/para a frente durante a reprodução.*1
- Efetua a reprodução em câmara lenta durante a pausa.
 - Para DVD-VR/VCD: A reprodução em câmara lenta para trás não é disponível.

[■]*2

Interrompe a reprodução.

[Q]*3

Visualiza listas de pastas/faixas. (Consulte a coluna da extrema direita.)

[↺]

Seleciona o modo de reprodução. (Página 13)

[X]*4

[▶▶]

Inicia/pausa a reprodução.

[◀◀] [▶▶]

- Seleciona o capítulo/faixa. (Premir)
- Procura para trás/para a frente.*1 (Manter premido)

[📁] [📁]*3

Seleciona uma pasta.

[MODE]*5

Muda as definições para reprodução de disco no ecrã <DISC Mode>. (Página 13)

[MENU]

Visualiza o ecrã <Top Menu>.

*1 A velocidade de procura varia dependendo do tipo de disco ou ficheiro.


*2 Aparece somente para DVD/VCD.

*3 Não aparece para DVD/VCD.

*4 Não aparece para DVD/JPEG.

*5 Não aparece para VCD.

Para CD/MP3/WMA/WAV/AAC



Reproduzir informação

- 1 Tipo de meio
- 2 Informações sobre a faixa/ficheiro
 - Premir [◀] desloca o texto, se houver texto oculto.
- 3 Informação do item de reprodução atual
 - MP3/WMA/WAV/AAC: Pasta n.º/Faixa n.º
 - CD: Faixa n.º
- 4 Estado da reprodução (▶: reprodução/||: pausa)
- 5 Tempo de reprodução
- 6 Imagem de capa (Mostrada durante a reprodução se o ficheiro tiver dados de etiqueta que incluam imagem de capa)
- 7 Modo de reprodução (Página 13)
- 8 Tipo de ficheiro
- 9 Indicador IN

Botões de operação

[◀▶]

Procura para trás/para a frente.*1

[Q]*2

Visualiza listas de pastas/faixas. (Consulte a coluna direita.)

[↺] [X]

Seleciona o modo de reprodução. (Página 13)

[▶▶]

Inicia/pausa a reprodução.

[◀◀] [▶▶]

Seleciona uma faixa.

[📁] [📁]*2

Seleciona uma pasta.

[MODE]*2

Muda as definições para reprodução de disco no ecrã <DISC Mode>. (Página 13)

[MENU]

Visualiza o ecrã <Top Menu>.

*1 A velocidade de procura varia dependendo do tipo de disco ou ficheiro.

*2 Não aparece para CD.

☐ Seleção de uma pasta/faixa da lista

1



2

- Selecione a pasta (1) e, em seguida, a pasta selecionada (2).
- Repita o procedimento para selecionar a faixa desejada.
 - Se quiser reproduzir todas as faixas na pasta, prima [▶] na direita da pasta desejada.




- Pode mudar a página para visualizar mais itens premindo [▲]/[▼].
- Prima [📁] para voltar à pasta raiz.
- Prima [📁] para voltar ao nível superior.

DISCOS

❑ Operações no menu de vídeo

Pode visualizar o ecrã do menu de vídeo durante a reprodução de vídeo.

- Os itens disponíveis no ecrã diferem dependendo dos tipos de disco colocado e dos ficheiros de reprodução.
- Os botões de operação desaparecem ao tocar no ecrã ou se nenhuma operação for realizada dentro de aproximadamente 5 segundos.



[ZOOM] Visualiza o ecrã de seleção do tamanho da imagem. (Página 38)

[Aspect] Seleciona a relação largura-altura. (Página 38)

[Picture Adjust] Visualiza o ecrã de ajuste da imagem. (Página 37)

[Audio]* Seleciona o tipo de áudio.

[Subtitle]* Seleciona o tipo de legenda.

[Angle]* Seleccione o ângulo de visão.

[MENU]* Abre o menu do disco (DVD).

[T MENU]* Abre o menu do disco (DVD).

[CUR]* Visualiza o ecrã de seleção de menu/cena.

- **[▲] [▼] [◀] [▶]**: Seleciona um item.
 - Para DivX: **[◀] [▶]** salta para a frente ou para trás cerca de 5 minutos.

- **[Enter]**: Confirma a seleção.

- **[Return]**: Volta ao ecrã anterior.

[Highlight]* Muda para o modo do menu de disco direto. Toque no item de destino para selecionar.

- Para restaurar o ecrã, prima AV no painel do monitor.

* Não aparece para MPEG1/MPEG2.

Para VCD

1



2



[ZOOM] Visualiza o ecrã de seleção do tamanho da imagem. (Página 38)

[Aspect] Seleciona a relação largura-altura. (Página 38)

[Picture Adjust] Visualiza o ecrã de ajuste da imagem. (Página 37)

[Audio] Seleciona o canal de áudio (ST: estéreo, L: esquerdo, R: direito).

[Return] Visualiza o ecrã anterior ou o menu.

[MENU] Abre o menu do disco.

[Direct] Mostra/oculta os botões de seleção direta. (Ver em baixo.)

- Para seleccionar uma faixa diretamente, prima **[Direct]** para visualizar os botões de seleção direta e...




– Se introduzir um número errado, prima **[Direct/CLR]** para apagar a última entrada.

- Para desativar a função PBC, pare a reprodução e, em seguida, utilize os botões de seleção direta para seleccionar um número de faixa.

DISCOS

❑ Seleção do modo de reprodução



- [↺] Seleciona o modo de reprodução repetida.
- [X] Seleciona o modo de reprodução aleatória.

- Para DVD: A reprodução repetida está disponível. Para VCD (sem PBC)/CD/DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC: A reprodução repetida e reprodução aleatória estão disponíveis.
 - Não é possível ativar o modo de reprodução repetida e o modo de reprodução aleatória ao mesmo tempo.
- Sempre que premir o botão, o modo de reprodução muda. (O indicador correspondente acende-se.)
 - Os itens disponíveis diferem dependendo dos tipos de disco colocado e do ficheiro de reprodução.

C-REP	Repete o capítulo atual.
T-REP	Repete o título/programa atual.
REP	Repete a faixa atual.
FO-REP	Repete todas as faixas na pasta atual.
FO-RDM	Reproduzir aleatoriamente todas as faixas na pasta atual e, em seguida, as faixas das pastas seguintes.
RDM	Reproduzir aleatoriamente todas as faixas.

Para cancelar a reprodução repetida/aleatória:
Prima o botão repetidamente até que o indicador desapareça.

Definições da reprodução de disco



- Os itens mostrados no ecrã <DISC Mode> são diferentes dependendo dos discos/ficheiros reproduzidos.

❑ Itens de definição

<Menu Language>	Selecionar o idioma inicial para o menu do disco. (Definição inicial para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX3025: English , para DDX4055BT/DDX3055/DDX355: Russian) (Página 57)
<Audio Language>	Selecionar o idioma inicial para o áudio. (Definição inicial para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX3025: English , para DDX4055BT/DDX3055/DDX355: Russian) (Página 57)
<Subtitle Language>	Selecionar o idioma inicial para as legendas ou apague as legendas (Off). (Definição inicial para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX3025: English , para DDX4055BT/DDX3055/DDX355: Russian) (Página 57)
<Down Mix>	Durante a reprodução de um disco multicanal, esta definição afeta os sinais reproduzidos através dos altifalantes frontais e/ou traseiros. <ul style="list-style-type: none"> • Dolby Surround: Selecionar para desfrutar de áudio "surround" multicanal, de um amplificador compatível com Dolby Surround. • Stereo (Inicial): Normalmente selecionado.

<Dynamic Range Control>

Pode alterar o intervalo dinâmico durante a reprodução de software Dolby Digital.

- **Wide:** Seleccione isto para desfrutar de um som potente a um nível de volume baixo com o seu intervalo dinâmico completo.
- **Normal:** Seleccione isto para reduzir um pouco o intervalo dinâmico.
- **Dialog** (Inicial): Seleccione isto para reproduzir o diálogo de um filme com mais clareza.

<Screen Ratio>

Seleccione o tipo de monitor, para ver imagens em ecrã inteiro no monitor externo.

16:9 (Inicial) **4:3 LB** **4:3 PS**



<File Type>*

Seleccione o tipo de ficheiro para reproduzir quando um disco tem diferentes tipos de ficheiro.

- **Áudio:** Reproduz ficheiros áudio.
- **Still Image:** Reproduzir ficheiros JPEG.
- **Video:** Reproduz ficheiros DivX/MPEG1/MPEG2.
- **Audio&Video** (Inicial): Reproduz ficheiros áudio e DivX/MPEG1/MPEG2.

* Para os tipos de ficheiros que podem ser reproduzidos, consulte a página 55.

Se o disco não contém ficheiros do tipo selecionado, os ficheiros existentes serão reproduzidos na seguinte prioridade: áudio, vídeo e imagem fixa.

USB

Ligar um dispositivo USB

À unidade, pode ligar um dispositivo de armazenamento de dados USB, Digital Audio Player, etc.

- Para mais detalhes sobre como ligar dispositivos USB, consulte a página 52.
- Não pode ligar um computador ou um HDD portátil ao terminal de entrada USB.
- Para os tipos de ficheiros que podem ser reproduzidos e as notas sobre a utilização de dispositivos USB, consulte a página 56.

Quando um dispositivo USB é conectado...

A fonte muda para "USB" e a reprodução começa.


- Todas as faixas no dispositivo USB serão lidas repetidamente até mudar a fonte.

Para desligar o dispositivo USB com segurança:


Prima [▲] e, em seguida, desligue o dispositivo USB quando "No Device" aparecer.

Operações de reprodução

- Quando os botões de operação não estiverem visualizados no ecrã, toque na área mostrada na ilustração.
 - Para alterar as definições para reprodução de vídeo, consulte a página 37.



Indicações e botões no ecrã de controlo de fonte



Reproduzir informação

- 1 Informações sobre a faixa/ficheiro (para MP3/WMA/WAV/AAC)
 - Premir [←] desloca o texto, se houver texto oculto.
- 2 Informação do item de reprodução atual
 - DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC: Pasta n.º/Faixa n.º
 - JPEG: Pasta n.º/Ficheiro n.º
- 3 Estado da reprodução (▶: reprodução/||: pausa)
- 4 Tempo de reprodução
- 5 Imagem de capa (Mostrada durante a reprodução se o ficheiro tiver dados de etiqueta que incluam imagem de capa)
- 6 Modo de reprodução (Consulte a coluna direita.)
- 7 Tipo de ficheiro

Botões de operação

- [◀▶] Procura para trás/para a frente*1
- [Q] Visualiza listas de pastas/faixas. (Página 15)
- [↺] Seleciona o modo de reprodução repetida.*2 *3
 - **REP:** Repete a faixa atual.
 - **FO-REP:** Repete todas as faixas na pasta atual.
- [X] Seleciona o modo de reprodução aleatória.*2 *3
 - **FO-RDM:** Reproduzir aleatoriamente todas as faixas na pasta.
 - **RDM:** Reproduzir aleatoriamente todas as faixas.
- [▲] Desliga o dispositivo USB com segurança.
- [▶||] Inicia/pausa a reprodução.
- [◀▶▶] Seleciona uma faixa.
- [+] [-] Seleciona uma pasta.
- [MODE] Muda as definições no ecrã <USB Mode>. (Página 15)
- [MENU] Visualiza o ecrã <Top Menu>.

*1 A velocidade de procura varia dependendo do tipo de ficheiro.

*2 Para cancelar o modo de reprodução aleatória ou repetida, prima o botão repetidamente até que o indicador desapareça.

*3 Não é possível ativar o modo de reprodução repetida e o modo de reprodução aleatória ao mesmo tempo.

USB

❑ Definições <USB Mode>

Definição <File Type>

- [Audio]** Reproduz ficheiros áudio.
- [Still Image]** Reproduzir ficheiros JPEG.
- [Video]** Reproduz ficheiros DivX/MPEG1/MPEG2
- [Audio&Video]** Reproduz ficheiros áudio e DivX/MPEG1/MPEG2.

- Para os tipos de ficheiros que podem ser reproduzidos, consulte a página 56. Se o dispositivo USB não contém ficheiros do tipo selecionado, os ficheiros existentes serão reproduzidos na seguinte prioridade: áudio, vídeo e imagem fixa.


Definição <Screen Ratio>

Selecione o tipo de monitor, para ver imagens em ecrã inteiro no monitor externo.

[16:9] (Inicial)

[4:3 LB]

[4:3 PS]



Definição <Drive Select>

Prima [Next]. Muda entre a fonte de memória interna e externa do dispositivo conectado (como um telefone celular).

❑ Seleção de uma pasta/faixa da lista

1



2 Selecione a pasta (1) e, em seguida, na pasta selecionada (2).

- Repita o procedimento para selecionar a faixa desejada.
- Se quiser reproduzir todas as faixas na pasta, prima [▶] na direita da pasta desejada.



- Pode mudar a página para visualizar mais itens premindo [▲]/[▼].
- Prima [↶] para voltar à pasta raiz.
- Prima [↷] para voltar ao nível superior.

iPod/iPhone

Preparação

❑ Ligação dum iPod/iPhone

- Para mais detalhes sobre como ligar um iPod/iPhone, consulte a página 52.
- Para os tipos de iPod/iPhone que podem ser reproduzidos, consulte a página 56.

Ligue o seu iPod/iPhone utilizando o cabo apropriado de acordo com a sua finalidade.

- Para ouvir música:** Cabo de áudio USB para iPod/iPhone—KCA-iP102 (acessório opcional) ou cabo USB 2.0 (acessório do iPod/iPhone)
- Para ver vídeo e ouvir música:** Cabo USB de áudio e vídeo iPod/iPhone—KCA-iP22F/KCA-iP202 (acessório opcional)
 - Não é possível ligar um iPod nano (7ª geração)/iPod touch (5ª geração)/iPhone 5 com KCA-iP22F/KCA-iP202.

❑ Seleção das definições de preferência para a reprodução de iPod/iPhone

Quando a fonte for “iPod”...

1



2



<Audiobooks> Selecione a velocidade dos livros de áudio.

<Artwork> Mostra/oculta o grafismo do iPod.


iPod/iPhone

❑ Definição de <AV Input> para a reprodução de iPod/iPhone


Selecione a definição de entrada apropriada para <AV Input> de acordo com o método de conexão do iPod/iPhone.

- Pode alterar a definição somente quando **[STANDBY]** estiver selecionado no <Top Menu>. (Página 7)

1 Visualize o ecrã de definição <Input>. No ecrã <Top Menu>:



2




[AV-IN2] Selecione isto quando ligar o iPod/iPhone utilizando o KCA-iP102 (acessório opcional) ou um cabo USB 2.0 (acessório do iPod/iPhone).


[iPod] Selecione isto quando ligar o iPod/iPhone utilizando o KCA-iP22F/KCA-iP202 (acessório opcional).

Operações de reprodução

- Quando os botões de operação não estiverem visualizados no ecrã, toque na área mostrada na ilustração.
 - Para alterar as definições para reprodução de vídeo, consulte a página 37.



❑ Indicações e botões no ecrã de controlo de fonte



Reproduzir informação

- 1 Informação de canção/vídeo
 - Premir [**<**] desloca o texto, se houver texto oculto.
- 2 Nº da faixa/Número total de faixas
- 3 Estado da reprodução (▶: reprodução/||: pausa)
- 4 Tempo de reprodução
- 5 Artwork (Mostrado se a canção contém Artwork)
 - Para mudar a visualização de Artwork, consulte a página 15.
- 6 Modo de reprodução (Página 17)

iPod/iPhone

Botões de operação



- [◀▶] Procurar para trás/para a frente.
- [APP] Selecione para controlar a reprodução a partir do iPod/iPhone.*1
- [Q] Visualiza a lista de ficheiros de áudio/vídeo. (Consulte a coluna direita.)
- [↻] Seleciona o modo de reprodução repetida.
- **REP:** Funciona da mesma forma que "Repeat One".
 - **ALL:** Funciona da mesma forma que "Repeat All".
- [X] Seleciona o modo de reprodução aleatória.*2
- **RDM:** Funciona da mesma forma que "Shuffle Songs".
 - **A-RDM:** Funciona da mesma forma que "Shuffle Albums".
- [▶||] Inicia/pausa a reprodução.
- [◀▶] Seleciona um ficheiro de áudio/vídeo.*3
- [MODE] Muda as definições para reprodução de iPod/iPhone no ecrã <iPod Mode>. (Página 15)
- [MENU] Visualiza o ecrã <Top Menu>.

*1 Quando utilizar iPod com vídeo, só pode controlar a reprodução a partir da unidade.

*2 Para cancelar o modo de reprodução aleatória, prima o botão repetidamente até que o indicador desapareça.


*3 Não é possível retomar a reprodução com ficheiros de vídeo.

Seleção de um ficheiro de áudio/vídeo do menu


-  1
-  2 Seleccione o menu (🎵: áudio ou 🎬: vídeo) (①), uma categoria (②) e, em seguida, um item desejado (③).

 - Seleccione o item no nível desejado até que um ficheiro desejado comece a ser reproduzido.
 - Se quiser reproduzir todos os itens no nível atual, prima [▶] na direita do item desejado.

Menu de áudio:



Menu Vídeo:




- Pode mudar a página para visualizar mais itens premindo [▲]/[▼].
 - Prima [◀] para voltar ao nível superior.
 - Prima [▶] para voltar ao nível superior.
- As categorias disponíveis diferem dependendo do tipo do seu iPod/iPhone.

iPod/iPhone

Controlo da reprodução com o iPod/iPhone

Pode efetuar a reprodução de ficheiros de áudio/vídeo operando o próprio iPod/iPhone em vez da unidade.



- Quando estiver a utilizar Garmin StreetPilot® Onboard, o ecrã aparece. Para Garmin StreetPilot® Onboard para iPhone, visite o portal da Garmin na Web: www.garmin.com

Garmin App:



- A posição atual do seu veículo aparece no mapa. Quando o veículo se move, o mapa rola.
- Os ecrãs do iPhone e do aparelho não são iguais.
- Para voltar ao modo normal, prima **[APP]**.

SINTONIZADOR

Escuta de rádio

Indicações e botões no ecrã de controlo de fonte



Informações de receção do sintonizador

- 1 Banda
- 2 N° Predef.
- 3 A frequência da estação atualmente sintonizada
- 4 Indicador ST/MONO
 - O indicador ST acende-se quando é detetada uma emissão FM estéreo com um sinal forte.
- 5 Indicador AF
- 6 Modo de procura
- 7 Indicador LOS (Consulte a coluna da extrema direita.)
- 8 Indicador RDS: Acende-se ao receber uma estação Radio Data System.
- 9 Indicador EON: Acende-se quando a estação Radio Data System está a enviar sinais EON.
- 10 Informação de texto
 - Premir [**<**] desloca o texto, se houver texto oculto.
 - Premir [**Radio Text**] muda a informação entre Radio Text, Radio Text Plus e código PTY.
- 11 Indicadores de pronto para receção

Botões de operação

- [P1] – [P6]
- Seleciona uma estação armazenada. (Premir)
 - Armazena a estação atual. (Manter premido)
- [MODE]
- Muda as definições para receção do sintonizador no ecrã **<TUNER Mode>**. (Consulte a coluna direita.)
- [TI]
- Ativa/desativa o modo de receção TI em espera. (Página 20)
- [MONO]*
- Ativa ou desativa o modo monofónico para uma receção FM melhor. (O efeito estéreo poderá perder-se.)
- O indicador MONO acende-se quando o modo monofónico é ativado.
- [TEXT]
- Altera a informação na imagem. (Consulte a coluna direita.)
- [PTY]*
- Seleciona o modo de procura PTY. (Página 20)
- [AM]
- Seleciona a banda de AM.
- [FM]
- Seleciona a banda de FM.
- FM1 → FM2 → FM3
- [SEEK]
- Altera o modo de procura.
- **AUTO1**: Procura Automática
 - **AUTO2**: Sintoniza as estações na memória uma após a outra.
 - **MANU**: Procura Manual
- [<<] [>>]
- Procura uma estação.
- O método de procura difere de acordo com o modo de procura selecionado. (Veja acima.)
- [MENU]
- Visualiza o ecrã **<Top Menu>**.

* Aparece somente quando FM está selecionado como a fonte.

Altere a informação do mostrador



A lista de predefinições e o nome da estação para FM Radio Data System (quando o sinal PS estiver a ser recebido) são visualizados.

- Prima [**TEXT**] de novo para visualizar a informação de texto para a estação que está a ser recebida atualmente.

Sintonização somente de estações FM com sinais fortes—Procura local



- [ON] Seleccione isto para sintonizar somente estações com sinais suficientemente fortes. O indicador LOS acende-se.
- [OFF] Desative a função.

SINTONIZADOR


Predefinição de estações

Memorização de estações

Pode predefinir até 6 estações por frequência.

Predefinição automática—AME (Memória automática)

1



2



As estações locais com o sinal mais forte são procuradas e automaticamente armazenadas.

Predefinição manual

1 Sintonize a estação que pretende predefinir. (Página 19)

2 Selecione um número predefinido.



A estação selecionada no passo 1 é armazenada.

Seleção de uma estação predefinida



Recursos de FM Radio Data System

Procura de programa FM Radio Data System—Procura PTY

Pode procurar os seus programas favoritos selecionando os respetivos códigos PTY.

1



2 Selecionar um código PTY.



• Pode mudar a página para visualizar mais itens premindo [▲]/[▼].

A procura PTY é iniciada.

Se uma estação estiver a transmitir um programa correspondente ao código PTY selecionado, essa estação é sintonizada.

- Somente Inglês/Espanhol/Francês/Alemão/Holandês/Português estão disponíveis para o idioma de texto aqui. Se outro idioma tiver sido selecionado em <Language> (Página 44), o idioma de texto será definido para Inglês.

Ativação/desativação da Recepção de TI/ Notícias em Espera

Recepção de TI em Espera



O aparelho está em espera para mudar para Informação de tráfego (TI), se disponível. (O indicador TI acende-se em branco.)

- Se o indicador TI estiver aceso na cor laranja, sintonize outra estação que transmita sinais Radio Data System.

Para desativar o modo Pronto para Recepção TI: Prima [TI]. (O indicador TI apaga-se.)

- O ajuste do volume para a informação de tráfego é automaticamente memorizado. Na próxima vez que o aparelho mudar para a informação de tráfego, o volume será definido para o nível anterior.
- Para DDX4025DAB: A recepção de TI em espera também pode ser ativada ou desativada a partir do ecrã de controlo de fonte "DAB". (Página 24)

SINTONIZADOR

Pronto para Recepção de Notícias

1



2



[00min] - Ative a recepção de notícias em espera
[90min] (o indicador NEWS acende-se).
Selecione o período de tempo para desativar a interrupção.

[OFF] Desative a função.

- O ajuste do volume durante a recepção de notícias é automaticamente memorizado. Na próxima vez que o aparelho mudar para notícias, o volume será definido para o nível anterior.

Procura da melhor recepção do mesmo programa—Recepção com Procura de Rede

Ao entrar numa área onde a recepção FM não seja boa, este aparelho sintoniza automaticamente outra estação FM Radio Data System da mesma rede, provavelmente a emitir o mesmo programa com um sinal mais forte.

- A Recepção com Procura de Rede vem ativada de fábrica.

Para mudar a configuração da Recepção com Procura de Rede

1



2



[AF] Mude para outra estação. O programa pode ser diferente do atual sintonizado (o indicador AF acende-se).

[AF Reg] Mude para outra estação a emitir o mesmo programa (o indicador AF acende-se).

[OFF] Desative a função.

- O indicador RDS acende-se quando a Recepção com Procura de Rede está ativada e uma estação FM Radio Data System é encontrada.

Procura automática de estação TI—Auto TP Seek

Quando a recepção da estação da informação de tráfego está fraca, o aparelho procura automaticamente outra estação que pode ser melhor recepcionada.

Para ativar a função Auto TP Seek

1



2



Para desativar a função Auto TP Seek: Prima **[OFF]**.

RÁDIO DIGITAL (DAB) (Apenas para DDX4025DAB)

Sobre DAB (Transmissão de áudio digital)

O que é um sistema DAB?


DAB (Transmissão de áudio digital) é um dos sistemas de transmissão de rádio digital disponíveis atualmente. O sistema oferece um som de qualidade digital sem quaisquer interferências ou distorções de sinal inconvenientes. Além disso, pode transmitir texto e dados.

Em contraste com a transmissão FM, em que cada programa é transmitido na sua própria frequência, o DAB combina vários programas (denominados “serviços”) para formar um “conjunto”.

Algumas vezes o “componente primário” (estação de rádio principal) é acompanhado por um “componente secundário” que pode conter programas extras ou outras informações.

Escuta de rádio digital

Indicações e botões no ecrã de controlo de fonte



Informações de receção do sintonizador

- 1 N° Predef.
- 2 Canal n°
- 3 Força do sinal
- 4 Indicador TI
- 5 Modo de procura
- 6 Indicador de receção DAB
 - O indicador DAB acende-se quando se recebe uma transmissão DAB.
 - O indicador MC acende-se quando se recebe um componente múltiplo DAB.
- 7 Indicador RDS: Acende-se ao receber uma estação Radio Data System.
- 8 Informação de texto
 - Premir [**<**] desloca o texto, se houver texto oculto.
 - Premir [**Now Playing**] muda a informação. Cada vez que premir o botão, a informação e o botão mudarão entre [**Audio Quality**], [**PTY**], [**Artists**], [**Title**], [**Now Playing**] e [**Next Program**].

Botões de operação

- [**P>**] Visualiza outros números predefinidos.
- [**P1**] – [**P15**] • Seleciona um serviço armazenado. (Premir)
• Armazena o serviço atual. (Manter premido)
- [**MODE**] Muda as definições para receção DAB no ecrã **<DAB Mode>**. (Página 25)
- [**TI**] Ativa/desativa o modo de receção TI em espera. (Página 24)
- [**DLS**] Visualiza o ecrã de segmento de etiqueta dinâmica (mensagens de texto que a estação envia)
- [**TEXT**] Altera a informação na imagem. (Página 23)
- [**Q**] Visualiza o ecrã **<List Type Select>**. (Página 23)
- [**PTY**] Seleciona o modo de procura PTY. (Página 24)
- [**SEEK**] Altera o modo de procura.
 - **AUTO1**: Procura Automática
 - **AUTO2**: Sintoniza os serviços na memória um após o outro.
 - **MANU**: Procura Manual
- [**◀▶**] Busca um conjunto, serviço e componente.
 - O método de procura difere de acordo com o modo de procura selecionado. (Veja acima.)
- [**REPLAY**] Visualiza o ecrã **<Replay>**. (Página 24)
- [**MENU**] Visualiza o ecrã **<Top Menu>**.

RÁDIO DIGITAL (DAB)

☐ Altere a informação do mostrador



A lista de predefinições das etiquetas de serviço é visualizada.


- Premir [TEXT] de novo visualiza a informação de texto para a estação ou componente que está a ser recebido(a) atualmente.

☐ Seleção de um serviço da lista

1 Visualize o ecrã <List Type Select>.



2 Selecionar o tipo de lista.



<Preset List> Seleciona da lista de predefinições.

- Para predefinir os serviços, consulte a coluna da extrema direita.

<Service List> Seleciona a partir dos nomes dos serviços (Lista de serviços).

3 Seleccione um serviço da lista.


Na <Preset List>

- Pode mudar a página para visualizar mais itens premindo [▲]/[▼].



Na <Service List>

- Pode mudar a página para visualizar mais itens premindo [▲]/[▼].



- Prima [A-Z] para buscar pela letra inicial. Premir [A-Z] visualiza o ecrã <A-Z Search>. Seleccione a inicial para iniciar a busca.
 - Se quiser buscar com caracteres não alfabéticos, prima [Other].
- Mantenha [C] premido para atualizar a <Service List>.

Predefinição de serviços

☐ Armazenamento de serviços na memória

Pode predefinir até 15 serviços.

- 1 Seleccione um serviço que deseje predefinir. (Página 19)
- 2 Seleccione um número predefinido.
 - Se quiser seleccionar um número predefinido entre P6 – P15, prima [P>] para visualizar esses números.



O serviço seleccionado no passo 1 é armazenado.

RÁDIO DIGITAL (DAB)

Recursos de Radio Data System

❑ Procura de programas Radio Data System—Procura PTY

Pode procurar os seus programas favoritos selecionando os respetivos códigos PTY.

1



2 Selecionar um código PTY.



- Pode mudar a página para visualizar mais itens premindo [▲]/[▼].

A procura PTY é iniciada.

Se um serviço estação estiver a transmitir um programa correspondente ao código PTY selecionado, esse serviço será sintonizado.

- Somente Inglês/Espanhol/Francês/Alemão/Holandês/Português estão disponíveis para o idioma de texto aqui. Se outro idioma tiver sido selecionado em <Language> (Página 44), o idioma de texto será definido para Inglês.

❑ Ativar/Desativar Recepção de TI em Espera



O aparelho está em espera para mudar para Informação de tráfego (TI), se disponível. (O indicador TI acende-se em branco.)

- Se o indicador TI estiver aceso na cor laranja, sintonize outra estação que transmita sinais Radio Data System.

Para desativar o modo Pronto para Recepção TI: Prima [TI]. (O indicador TI apaga-se.)

- O ajuste do volume para a informação de tráfego é automaticamente memorizado. Na próxima vez que o aparelho mudar para a informação de tráfego, o volume será definido para o nível anterior.
- Para DDX4025DAB: A recepção de TI em espera também pode ser ativada ou desativada a partir do ecrã de controlo de fonte "TUNER". (Página 20)

Utilização da função de repetição

Pode gravar temporariamente a transmissão a partir da hora atual, e repetir os dados gravados.

- Não é possível utilizar a função de repetição (botão [REPLAY] não está disponível) nos seguintes casos:
 - Quando os dados não estiverem gravados.
 - Ao receber um serviço do tipo de programa selecionado para <PTY WATCH>. (Página 25)
- Quando a capacidade máxima de gravação for atingida, os dados gravados mais antigos serão apagados e a gravação continuará.
- Se mudar para outro canal durante a reprodução, o conteúdo gravado será perdido.

❑ Seleção do modo de repetição




- 1 Barra de progresso
Mostra a capacidade restante (cinzento) e a quantidade de dados gravados (azul). Se já tiver gravado totalmente, a barra inteira será indicada em azul.
 - Atualização a cada segundo.
- 2 Código de tempo
Mostra o ponto de repetição que está a escutar.
 - Exemplo: -5:00
 - Está a escutar dados de 5 minutos antes da transmissão atual.
 - Atualização a cada segundo.
- 3 Estado da reprodução (▶: reprodução / ||: pausa / ◀◀: retrocesso / ▶▶: avanço rápido)

RÁDIO DIGITAL (DAB)

Botões de operação

- [◀◀][▶▶] Salta para a frente ou para trás cerca de 15 segundos.
- [◀◀][▶▶] Retrocesso/avanço rápido
- ▶|| Inicia/pausa a reprodução.

Para sair do modo de repetição (Retorno ao ecrã de receção de canal)



Definições para rádio de áudio digital

Podem definir os itens relacionados com rádio digital.



Itens de definição

<Priority>

- **ON** (Inicial): Se o mesmo serviço for fornecido por rádio digital durante a receção de Radio Data System, o aparelho mudará automaticamente para rádio digital. Se o mesmo serviço for fornecido para Radio Data System quando a receção do serviço a ser fornecido pelo rádio digital ficar ruim, o aparelho mudará automaticamente para Radio Data System.
- **OFF**: Desactiva.

<PTY WATCH>

Se um serviço do tipo de programa definido começar com o conjunto a ser recebido, o aparelho mudará de qualquer fonte para rádio digital para a receção do serviço. Selecione o tipo de programa utilizando [◀] e [▶].

<Announcement Select>

Se um serviço do item de anúncio começar com o conjunto a ser recebido, o aparelho mudará de qualquer fonte para o anúncio recebido.*

Defina [ON] para os itens de anúncio necessários.

- **News flash/Transport flash/Warning/Service/ Area weather flash/ Event announcement/ Special event/Programme information/Spot report/ Financial report**
 - Para desativar todos os anúncios, selecione [ALL OFF].
 - Somente Inglês/Espanhol/ Francês/Alemão/Holandês/ Português/Italiano/Turco estão disponíveis para o idioma de texto aqui. Se outro idioma tiver sido selecionado em <Language> (Página 44), o idioma de texto será definido para Inglês.

<Seamless band>


- **ON** (Inicial): Previne a interrupção de áudio ao mudar de rádio digital para rádio analógico.
- **OFF**: Cancela.

* O ajuste do volume durante a receção de anúncio é automaticamente memorizado. Na próxima vez que o aparelho mudar para anúncio, o volume será definido para o nível anterior.

OUTROS COMPONENTES EXTERNOS

Utilização de leitores de áudio/vídeo externos—AV-IN

Quando os botões de operação não estiverem visualizados no ecrã, toque na área mostrada na ilustração.



Pode ligar um componente externo aos terminais de entrada AV-IN1 e iPod/AV-IN2. (Página 52)

Preparação:

Se quiser utilizar “AV-IN2”, selecione [AV-IN2] para a definição <AV Input>. (Página 43)

- Nenhuma preparação é necessária para “AV-IN1”.

Indicações e botões no ecrã de controlo de fonte

Nome de AV-IN



Botões de operação

- [MODE] Muda o nome AV-IN.
- Prima [◀] ou [▶] para selecionar um nome AV-IN.
 - Esta definição não afeta o nome da fonte “AV-IN 1”/ “AV-IN 2” visualizada no ecrã <Top Menu>.
- [MENU] Visualiza o ecrã <Top Menu>.

Início de reprodução




- 1 Ligue um componente externo ao terminal de entrada AV-IN1 ou iPod/AV-IN2.
- 2 Selecione “AV-IN1” ou “AV-IN2” como a fonte. (Página 9)
- 3 Ligue o componente ligado e inicie a reprodução da fonte do som.

Utilização da câmara de marcha-atrás

- Para utilizar a câmara de marcha-atrás, é preciso ligar o condutor REVERSE. (Página 51)

Ativação da câmara de marcha-atrás

- 1 Visualize o ecrã de definição <Input>. No ecrã <Top Menu>:



Para desativar: Selecione [Off] para <R-CAM Interrupt>.

Visualização da imagem da câmara de marcha-atrás

O ecrã de imagem traseira é visualizado quando mete marcha-atrás (R).



- Para eliminar a mensagem de precaução, toque no ecrã.


Para visualizar a imagem da câmara de marcha-atrás manualmente
DDX4025DAB/DDX4025BT/
DDX4055BT*1



DDX3025/DDX3055*2



DDX355*2



- Ao visualizar a imagem da câmara de marcha-atrás manualmente, pode alterar a definição da imagem utilizando [Zoom]/[Aspect]/[Adjust]. (Página 37)

Para sair do ecrã de imagem traseira: Mantenha premido o mesmo botão de novo.

*1 Esta operação só funciona quando <TEL Key Long Press> está definido para [R-CAM]. (Página 44)

*2 Esta operação só funciona quando <AUD Key Long Press> está definido para [R-CAM]. (Página 44)

OUTROS COMPONENTES EXTERNOS


Utilização da unidade de navegação externa

Pode ligar uma unidade de navegação (KNA-G620T: acessório opcional) ao terminal de entrada de navegação de forma que possa ver o ecrã de navegação. (Página 52)

- O guia de navegação é emitido pelos altifalantes frontais mesmo quando se está a escutar uma fonte de áudio.

Visualização do ecrã de navegação

No ecrã <Top Menu>:




Em qualquer ecrã:



- Enquanto o ecrã de navegação estiver visualizado, as operações do painel táctil só ficam disponíveis para navegação.
- A relação altura/largura para o ecrã de navegação é fixada como <Full>, independentemente da definição de <Aspect> (Página 38).

Para sair do ecrã de navegação
DDX4025DAB/DDX4025BT/
DDX4055BT/DDX3025/DDX3055


DDX355



Definições para a unidade de navegação

1 Visualize o ecrã de definição <Input>.

No ecrã <Top Menu>:



2 Visualize o ecrã <Navigation>.



3



<Guidance> Selecione os altifalantes frontais utilizados para o guia de navegação.

<Volume> Ajuste o volume do guia de navegação. (0 a 35)

<NAV Mute> Selecione [ON] para atenuar o som dos altifalantes diferentes dos altifalantes frontais durante o guia de navegação.

- Para cancelar a atenuação, selecione [OFF].

<NAV Setup> Prima [Enter] para visualizar o ecrã de configuração para a unidade de navegação. Consulte o manual de instruções fornecido para a unidade de navegação.

Informações sobre o uso de dispositivos Bluetooth®



Bluetooth é uma tecnologia de comunicação rádio sem fios de curto alcance para dispositivos móveis como telemóveis, computadores portáteis e outros. Os dispositivos Bluetooth podem ser ligados sem cabos e comunicar entre si.

Notas

- Durante a condução, não efectue operações complicadas como marcar números de telefone, consultar a lista telefónica, etc. Para efetuar estas operações, pare o carro num local seguro.
- Pode não ser possível ligar alguns dispositivos Bluetooth a este aparelho dependendo da versão do dispositivo Bluetooth.
- Este aparelho pode não funcionar com alguns dispositivos Bluetooth.
- A condição de conexão pode variar dependendo das circunstâncias ao seu redor.
- Para alguns dispositivos Bluetooth, o dispositivo é desligado quando o aparelho é apagado.

Ligação de dispositivos Bluetooth

☐ Registo de um novo dispositivo Bluetooth

Quando liga um dispositivo Bluetooth à unidade pela primeira vez, faça "pairing" entre a unidade e o dispositivo. O emparelhamento permite que os dispositivos Bluetooth se comuniquem entre si.

- O método de emparelhamento difere dependendo da versão Bluetooth do dispositivo.
 - Para dispositivo com Bluetooth 2.1: Pode emparelhar o dispositivo e a unidade utilizando o emparelhamento simples seguro (SSP, da sigla em inglês Secure Simple Pairing), que requer apenas uma confirmação.
 - Para dispositivo com Bluetooth 2.0: É necessário introduzir um código PIN tanto para o dispositivo como para a unidade para o emparelhamento.
- Uma vez estabelecida, a ligação fica registada no aparelho, mesmo que a unidade seja reiniciada. Podem ser registados até 5 dispositivos.
- Só um dispositivo para o telefone Bluetooth e um para o áudio Bluetooth podem estar ligados ao mesmo tempo.
- Para utilizar a função Bluetooth tem de ligar a função Bluetooth do dispositivo.
- Para utilizar o dispositivo registado, é necessário ligar o dispositivo à unidade. (Página 30)

Emparelhamento de um dispositivo Bluetooth com SSP (para Bluetooth 2.1)

Quando o dispositivo Bluetooth é compatível com Bluetooth 2.1, a solicitação de emparelhamento é enviada de um dispositivo disponível.

- 1 Procura "**KENWOOD BT MM-8U2**" a partir do seu dispositivo Bluetooth.
- 2 Confirme a solicitação tanto no dispositivo como na unidade.




- Prima [**Cancel**] para rejeitar a solicitação.

BLUETOOTH

Emparelhamento de um dispositivo Bluetooth com um código PIN (para Bluetooth 2.0)

1 Visualize o ecrã <Bluetooth Setup>.

No ecrã <Top Menu>:



2 Altere o código PIN.


- Se não deseja alterar o código PIN, prossiga ao passo 3.
- O código PIN é inicialmente definido para "0000".
- O número máximo de dígitos no código PIN é 16.




- Prima [Clear] para apagar a última entrada.

3 Procura "KENWOOD BT MM-8U2" a partir do seu dispositivo Bluetooth.


4 Selecione "KENWOOD BT MM-8U2" para o seu dispositivo Bluetooth.



- Se o código PIN for necessário, introduza "0000" (inicial).



Uma vez concluído o emparelhamento, o dispositivo é listado na <Paired Device List>.



- Para utilizar o dispositivo emparelhado, ligue o dispositivo que se encontra na lista <Paired Device List>. (Página 30)

BLUETOOTH

❑ Como ligar um dispositivo Bluetooth registado

- 1 Visualize o ecrã <Bluetooth Setup>. (Página 29)
- 2



- 3 Selecione o dispositivo que deseja ligar (①) e, em seguida, selecione a utilização do dispositivo (②).



[TEL (HFP)]: para telemóvel

[Audio (A2DP)]: para leitor de áudio Bluetooth

- Os itens seleccionáveis dependem do dispositivo que está a operar.
- Se ligar um dispositivo enquanto outro dispositivo estiver ligado, o dispositivo ligado anteriormente será desligado e a conexão para o dispositivo recém ligado será estabelecida.

❑ Eliminação de um um dispositivo Bluetooth registado

- 1 Visualize o ecrã <Bluetooth Setup>. (Página 29)
- 2



- 3 Selecione o dispositivo que pretende apagar (①) e, em seguida, apague o registo (②).




Aparece uma mensagem de confirmação. Prima [Yes].

Utilização do telemóvel Bluetooth


❑ Atendimento duma chamada

Quando chega uma chamada...



- A informação de chamadas é visualizada, se for obtida.
- A operação de telefone não fica disponível enquanto a imagem da câmara de marcha-atrás está visualizada. (Página 26)

Para rejeitar uma chamada



Quando <Auto Response> está definido como [On] (Página 35)

A unidade atende automaticamente a chamada.

❑ Terminação de chamada

Durante a conversação...



BLUETOOTH

❑ Ajuste do volume das chamadas/ auscultador/microfone

Durante a conversação...







- Pode ajustar o nível do volume entre -20 a +8 (inicial: 0).
- Este ajuste não afeta o volume do som de outras fontes.
- Utilize o painel do monitor para ajustar o volume de chamada/auricular. (Página 7)

❑ Mudança entre o modo de mãos livres e modo de telefone

Durante a conversação...



Cada vez que premir o botão, o método de conversação será mudado ( ): modo de mãos livres /   : modo de telefone).

❑ Notificação de recepção de mensagem SMS

Se o telemóvel for compatível com SMS (Short Message Service), o aparelho indicará que uma mensagem foi recebida. (Página 35)

- Para ler uma mensagem recebida, opere o telemóvel depois de parar o automóvel num lugar seguro.
 - Não é possível ler, editar ou enviar mensagens através do aparelho.
- Para alguns telemóveis, a mensagem de notificação pode não ser visualizada mesmo que a função SMS seja suportada.

❑ Redução de ruído/ajuste do nível de cancelamento de eco

Durante a conversação...



- **Para ajustar o volume do eco (entre 1 a 10, inicial: 4):** Ajuste <EC LEVEL>.
- **Para ajustar o volume de redução de ruído (entre -5 a -20, inicial: -7):** Ajuste <NR LEVEL>.

❑ Realização duma chamada

- 1 Visualize o ecrã <Handsfree>. No ecrã <Top Menu>:



- 2 Selecione uma método para fazer chamadas.



- 1 A partir da lista telefónica/listas de chamadas
- 2 Introdução direta de número
- 3 Marcação por voz
- 4 Lista de predefinições
 - Para predefinir, consulte a página 33.

BLUETOOTH

A partir da lista telefónica/listas de chamadas

1




[Outgoing] Da lista de chamadas marcadas

[Incoming] Da lista de chamadas recebidas

[Missed] Da lista de chamadas perdidas

[Phonebook] A partir da lista telefónica

- Para copiar a lista telefónica, consulte a página 33.




• Pode mudar a página para visualizar mais itens premindo [▲]/[▼].

2



• Para utilizar a procura A-Z na lista telefónica:
Quando o ecrã <Phonebook> estiver visualizado, pode procurar pela inicial.

1



2 Selecione a inicial.

• Se a inicial não for uma letra ou número, prima **[Others]**.



3 Selecione um número de telefone na lista.



• Para visualizar os detalhes de uma entrada:
Quando o ecrã <Phonebook> estiver visualizado, pode visualizar os detalhes de uma entrada e seleccionar um número de telefone se houver vários números de telefone registados.

1 Visualize os detalhes da entrada desejada.



2 Selecione o número de telefone que deseja chamar.



Introdução direta de número

Pode introduzir até 32 números.



• Prima **[Clear]** para apagar a última entrada.
• Mantenha **[0+]** premido para adicionar "+" ao número do telefone.
• Prima **[Preset]** para armazenar o número de telefone introduzido na lista de predefinições. (Consulte a coluna da extrema esquerda.)

BLUETOOTH

Marcação por voz

- Disponível somente quando o telemóvel ligado tem um sistema de reconhecimento de voz.

1 Ative a marcação por voz.

No ecrã <Handsfree>:




No painel do monitor:



2 Diga o nome da pessoa que deseja chamar.

- Se o aparelho não puder encontrar o alvo, o seguinte ecrã aparecerá. Prima [Start] e, em seguida, diga o nome de novo.



Para cancelar a marcação por voz: Prima [Cancel].

- * Esta operação só funciona quando <TEL Key Long Press> está definido para [Voice]. (Página 44)

Predefinição de números de telefone

Podem predefinir até 6 números de telefone.

- Visualize o ecrã <Handsfree>. (Página 31)
- Selecione um item da lista telefónica/listas de chamadas. (Página 32)
- Selecione um número de telefone.



- Selecione um número predefinido para armazenar.



- Também pode predefinir um número de telefone introduzido no ecrã <Direct Number> premindo [Preset]. (Página 32)

Para apagar números de telefone predefinidos: Inicialize as definições de <Initialize> em <Bluetooth Setup>. (Página 44)



Cópia da lista telefónica

Podem copiar a lista telefónica de um telefone móvel para a unidade (até 400 entradas).

- Visualize o ecrã <Handsfree>. (Página 31)
-



3



O código PIN (inicial: 0000) necessário para copiar a lista telefónica do telemóvel e os números das entradas da lista telefónica são visualizados.

- Opere o telemóvel alvo.
 - Consulte o manual de instruções fornecido com o telemóvel.
 - Para cancelar a transferência, prima [Finish].
- Termine a operação.



A memória da lista telefónica é copiada do telemóvel.


BLUETOOTH

Sobre os telemóveis compatíveis com PBAP (Phone Book Access Profile - Perfil de acesso de lista telefónica)

Se o seu telemóvel suporta o PBAP, pode visualizar a lista telefónica e as listas de chamadas no ecrã do painel táctil quando o telemóvel estiver ligado.

- Lista telefónica: até 5 000 entradas
- Chamadas marca-se, chamadas recebidas e chamadas perdidas: até 50 entrada cada

Para visualizar a lista telefónica/listas de chamadas do telemóvel ou da unidade




[Phone] Visualiza a lista telefónica/listas de chamadas do telemóvel ligado.

[System] Visualiza a lista telefónica/listas de chamadas copiadas para o aparelho.


Eliminação das entradas de números de telefone no aparelho

1 Visualize a lista telefónica/lista de chamadas que deseja apagar. (Página 32)



- Não é possível apagar os dados se **[Phone]** estiver selecionado.

3 Seleccione o item que deseja apagar.



- Prima **[All]** para apagar todos os números/nomes na lista seleccionada.

Aparece uma mensagem de confirmação. Prima **[Yes]**.

Definições para telemóveis Bluetooth

1 Visualize o ecrã <Handsfree>. (Página 31)



BLUETOOTH

Itens de definição

<Phone Device>	Mostra o nome do dispositivo de telefone ligado.
<Auto Response>	<ul style="list-style-type: none">• ON: A unidade atende as chamadas recebidas automaticamente dentro de 5 segundos.• OFF (Inicial): A unidade não atende chamadas automaticamente. Atender chamadas manualmente.
<SMS Notify>	<ul style="list-style-type: none">• ON: A unidade informa-o sobre a chegada de uma mensagem emitindo um sinal sonoro e visualizando "Receiving Message".• OFF (Inicial): A unidade não o informa da chegada de mensagens.
<Ring Mode>	<ul style="list-style-type: none">• System (Inicial): O som de chamada definido na unidade é utilizado.• Phone: O som de chamada definido no telemóvel é utilizado. (Esta função pode não funcionar dependendo do telemóvel.)
<Ring Tone Change>	Se <Ring Mode> estiver definido para <System>, prima [Enter] e, em seguida, selecione o som de chamada para as chamadas recebidas e SMS de <Tone1> (Inicial), <Tone2>, <Tone3>. <ul style="list-style-type: none">• Call Tone: Seleciona o som de chamada para chamadas telefónicas.• Message Tone: Seleciona o som de chamada para mensagens SMS.

Utilização do leitor de áudio Bluetooth

- Para registar um novo dispositivo, consulte a página 28.
- Para ligar/desligar um dispositivo, consulte a página 30.

Indicações e botões no ecrã de controlo de fonte



- Os botões de operação, indicadores e informações visualizados no ecrã diferem dependendo do dispositivo ligado.

Reproduzir informação

- 1 Estado da reprodução (▶: reprodução/||: pausa)*
- 2 Tempo de reprodução*
- 3 Dados de etiqueta (título da faixa atual/ nome do artista/ título do álbum)*
 - Premir [<] desloca o texto, se houver texto oculto.

Botões de operação

- [||] Pára reprodução.
- [▶] Inicia a reprodução.
- [◀▶] Seleciona uma faixa. (Premir) • Procurar para trás/para a frente.* (Manter premido)
- [MENU] Visualiza o ecrã <Top Menu>.

* Disponível Somente para dispositivos compatíveis com AVRCP 1.3.

DEFINIÇÕES

Ajuste do som



Utilização da equalização do som

- O ajuste é memorizado para cada fonte até que ajuste o som de novo. Se a fonte for um disco, o ajuste será armazenado para cada uma das seguintes categorias.
 - DVD/VCD
 - CD
 - DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC
- Não é possível ajustar o som quando o aparelho está em espera.

Seleção de um modo de som predefinido

1 Visualize o ecrã <Equalizer>.

No ecrã <Top Menu>:




2 Selecione um modo de som.



- Pode mudar a página para visualizar mais itens premindo [▲]/[▼].

Memorizar a sua definição—Personalização do modo de som predefinido

- 1 Selecione um modo de som.
(Consulte a coluna esquerda.)
- 2 Defina <SystemQ- Ex> para [OFF] (①) e, em seguida, prima [Tone] para visualizar o ecrã <Tone> (②).



- 3 Selecione a banda (①), ajuste o nível (②) e, em seguida, ajuste o nível do subwoofer* (③).

- Repita os passos ① e ② para ajustar o nível das outras bandas.



Os ajustes são armazenados e <User> é ativado.

- Também pode visualizar o ecrã <Tone> premindo AUD (para DDX3025/DDX3055/DDX355) ou mantendo premido o botão de volume/ATT/AUD (para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT) no painel do monitor.

* Ajustável somente quando o subwoofer está ativado. (Página 42)

Memorizar a sua definição—Ajuste preciso do som

- 1 Selecione um modo de som.
(Consulte a coluna da extrema esquerda.)
- 2 Defina <SystemQ- Ex> para [ON] (①) e, em seguida, prima [Tone] para visualizar o ecrã <Tone> (②).



- 3 Selecione a banda (①) e, em seguida, ajuste o som (②).



- <Flat> Muda o nível dos Graves/Médios/Agudos a 0.
- <Frequency> Seleciona a frequência.
- <Level> Ajuste o nível.
- <Q Factor> Ajusta a largura da frequência.
- <Bass EXT> Ativa ou desativa graves.
- <SW Level> Ajusta o nível do subwoofer.*

Os ajustes serão substituídos se a definição <User> tiver sido feita (consulte a coluna esquerda), e se <User> estiver ativado.

- Para ajustar outras bandas, repita o passo 3.


* Ajustável somente quando o subwoofer está ativado. (Página 42)

DEFINIÇÕES


❑ Ajuste da frequência de cruzamento

1 Visualize o ecrã <X'over>.

No ecrã <Top Menu>:



2 Selecione o item a ajustar (1) e, em seguida, faça os ajustes (2).



<HPF> Ajusta a frequência de cruzamento para os altifalantes frontais (**[Front]**) e traseiros (**[Rear]**) (filtro passa-alto).

<LPF> Ajusta a frequência de cruzamento para o subwoofer (filtro passa-baixo).*1

<Level> Ajusta o nível do subwoofer.

<Phase> Seleciona a fase para o subwoofer.*2

<Freq> Ajusta a frequência de cruzamento.

*1 Ajustável somente quando o subwoofer está ativado. (Página 42)


*2 Não selecionável quando <Freq> está definido para <Through>.

Ajuste para reprodução de vídeo

❑ Ajuste da imagem

Pode ajustar a qualidade da imagem.

1 Visualize o menu de ajuste.



2 Selecione [DIM ON] (regulador de luz ligado) ou [DIM OFF] (regulador de luz desligado).



3 Ajuste a imagem (-15 a +15).



<Bright> Ajusta o brilho.

<Contrast> Ajusta o contraste.

<Black> Ajusta a negrura.

<Color> Ajusta a cor.

<Tint>* Ajusta o tom.

<Sharpness> Ajusta a nitidez.


* Ajustável somente quando o sinal de entrada é NTSC.

DEFINIÇÕES

Alteração da relação largura-altura

Pode alterar a relação largura-altura para a reprodução de vídeo.

1 Visualize o menu de ajuste.




2 Seleccione a relação largura-altura.



<FULL>* Para imagens com o formato original de 16:9



<JUST> Para ver imagens 4:3 em ecrã inteiro sem qualquer distorção



<Normal>* Para imagens com o formato original de 4:3



<Auto> Somente para "DISC"/"USB": A relação de aspeto é selecionada automaticamente de acordo com sinais de entrada.


* Durante a reprodução de DivX com <Screen Ratio> definido para [16:9] (para disco: Página 13/para USB: Página 15), a relação largura-altura não é corretamente definida.

Zoom da imagem

Pode ampliar a imagem (<FULL>, <Zoom1> a <Zoom3>).

- Quando <Aspect> é definido para <JUST> ou <Auto> (consulte a coluna esquerda), a imagem é ampliada com a relação largura-altura da definição <FULL>.

1 Visualize o menu de ajuste.



2 Altere a ampliação (①) e, em seguida, mova o quadro de zoom (②).



- A função de zoom não pode ser utilizada com algumas fontes de vídeo.




DEFINIÇÕES

Alteração do desenho do visor


Pode alterar o fundo e a cor do painel.

1 Visualize o ecrã <User Customize>.


No ecrã <Top Menu>:



2 Selecione um item a mudar ([Background] ou [Panel Color]).



3 Selecione um fundo/cor de painel. Para seleccionar uma imagem de fundo



Para seleccionar uma cor do painel



- Selecionar **[Scan]** muda a cor da iluminação gradativamente.

*1 Armazene a sua própria cena antecipadamente. (Consulte a coluna direita.)

*2 Armazene a sua própria cor antecipadamente. (Ver em baixo.)

□ Ajuste da sua cor original

1 Selecione **[Panel Color]** no ecrã <User Customize>. (Consulte a coluna esquerda.)

2



3 Selecione a definição do regulador da luz para a cor (1) e, em seguida, ajuste a cor (2).



□ Armazenamento da sua própria cena para a imagem de fundo

Durante a reprodução de um vídeo ou JPEG, pode capturar uma imagem e utilizar a imagem capturada como um fundo.

- Não é possível capturar conteúdos protegidos por direitos de autor e imagens de um iPod/iPhone.
- Quando utilizar um ficheiro JPEG como o fundo, certifique-se de que a resolução é de 800 x 600 pixels.
- A cor da imagem capturada pode parecer diferente da cor da cena real.

1 Reproduza um vídeo ou JPEG.

2 Visualize o ecrã <User Customize>. (Consulte a coluna da extrema esquerda.)

3



4 Ajuste a imagem.



Inicia/pausa a reprodução.



Avança as cenas quadro a quadro.



Amplia a cena. (<OFF>, <Zoom1> - <Zoom3>)



Move o quadro de zoom.

- Para cancelar a captura, prima **[Cancel]**.

Continua na página seguinte...

DEFINIÇÕES

5 Capture a imagem visualizada no ecrã.



Aparece uma mensagem de confirmação. Prima **[Yes]** para armazenar a imagem recentemente capturada. (A imagem existente será substituída pela nova imagem.)

- Prima **[No]** para voltar ao ecrã anterior.




* Não aparece durante a reprodução de um componente externo ligado ao terminal de entrada AV-IN1 ou iPod/AV-IN2.

Personalização do ecrã <Top Menu>


Pode arranjar os itens para visualização no ecrã <Top Menu>.

1 Visualize o ecrã <Menu Customize>.

No ecrã <Top Menu>:



2 Seleccione a posição para colocar o ícone (①) e, em seguida, seleccione o item que pretende visualizar na posição seleccionada (②).



Repita este passo para colocar ícones para outros itens.

Personalização das definições do sistema

Memorização/chamada das definições

- Pode memorizar as definições alteradas no menu <Setup> e chamar as definições memorizadas a qualquer momento.
- As definições memorizadas são retidas mesmo que o aparelho seja reiniciado.

1 Visualize o ecrã <SETUP Memory>.

No ecrã <Top Menu>:



2



- Para cancelar, prima **[No]**.

3 Seleccione uma operação.



[Recall] Chama as definições memorizadas.

[Memory] Memoriza as definições atuais.

[Clear] Apaga as definições atualmente memorizadas.


- Para cancelar, prima **[Cancel]**.

Aparece a mensagem de confirmação. Prima **[Yes]**.

DEFINIÇÕES

☐ Bloqueio das definições


Pode bloquear as definições para prevenir que sejam alteradas.

-  é visualizado ao lado das definições que podem ser bloqueadas.

1 Visualize o ecrã <SETUP Memory>.

(Página 40)

2



Para desbloquear a definição: Prima [Unlock].

☐ Atualização do sistema

Pode atualizar o sistema ligando um dispositivo USB que contenha um ficheiro de atualização.



- Para atualizar o sistema, visite <<http://www2.jvckenwood.com/cs/ce/>>.

1 Crie um ficheiro de atualização, copie-o para um dispositivo USB e, em seguida, ligue-o ao aparelho.

- Para ligar um dispositivo USB, consulte a página 52.

2 Visualize o ecrã <System Information>.

No ecrã <Top Menu>:



3



<Application Version> Atualiza a aplicação do Sistema.

<DVD Version> Atualiza a aplicação do Sistema de DVD.

<System Version> Atualiza o sistema.

<Bluetooth Version>*1 Atualiza a aplicação Bluetooth.

<DAB module Version>*2 Atualiza a aplicação do módulo de rádio digital (DAB).

Pode demorar um pouco.

Se a atualização for feita com êxito, aparecerá "Update Completed". Reinicie a unidade.

- Se a atualização falhar, desligue o aparelho, ligue-o novamente, e volte a tentar realizar a atualização.
- Mesmo que desligue o aparelho durante a atualização, pode reiniciar a atualização depois de ligar o aparelho de novo. A atualização será realizada desde o começo.

*1 Somente para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT.

*2 Somente para DDX4025DAB.



☐ Ajuste da posição de toque

Pode ajustar a posição de toque no painel táctil se a posição tocada e a operação realizada não corresponderem.


1 Visualize o ecrã de definição <Setup>.

(Consulte a coluna da extrema esquerda.)

2 Visualize o ecrã <Touch Panel Adjust>.



3 Toque no centro das marcas na esquerda inferior e direita superior conforme instruído.



- Para reiniciar a posição de toque, prima [Reset].
- Para cancelar a operação atual, prima [Cancel].

DEFINIÇÕES

Definição dos itens de menu

Visualização do ecrã de menu <Setup>



- Não será possível alterar as definições <Audio> quando [STANDBY] estiver selecionado no <Top Menu>. (Página 7)
- Pode alterar <DAB setup> na definição <System> somente se [STANDBY] estiver selecionado no <Top Menu>. (Página 7)

Ecrã de definição <Audio>

<Fader/Balance>



Fader: Ajuste o balanço de saída dos altifalantes frontais e traseiros.

- De **F6 a R6** (Inicial: **0**)
 - Se utilizar um sistema de dois altifalantes, defina o fader ao centro (**0**).

Balance: Ajuste o balanço de saída dos altifalantes direitos e esquerdos.

- De **L6 a R6** (Inicial: **0**)
 - Prima [▲]/[▼]/[◀]/[▶] ou arraste [⊕] para ajustar.
 - Para apagar o ajustamento, prima [**Center**].

<Equalizer>

Altere o modo de som ou ajuste e armazene a equalização para cada fonte. (Página 36)

- **Natural** (Inicial)/**Rock/Pops/Easy/Top40/Jazz/ User**

<Loudness>

Pode ativar ou desativar a função de loudness.

- **ON** (Inicial): Um “Boost” baixo e frequências altas, para produzir um som equilibrado com um nível de volume baixo. O indicador LOUD acende-se.
- **OFF:** Cancela.

<X'over>

Ajuste a frequência de cruzamento. (Página 37)

<Volume Offset>

Ajuste e armazene o nível de volume de ajuste automático para cada fonte. (Para discos, o ajuste é armazenado para cada uma das seguintes categorias: DVD/VCD, CD e DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC.) O nível de volume é automaticamente aumentado, quando é mudada a fonte.

De **-15 a +6**, (Inicial: **0**)

<Subwoofer>

- **ON** (Inicial): Ativa o subwoofer.
- **OFF:** Desativa o subwoofer.

<Speaker Select>

Selecione o tamanho do altifalante ligado.

- **Standard** (Inicial)/**Narrow/Middle/Wide**

DEFINIÇÕES

□ Ecrã de definição <Display>

<Dimmer>

- **Auto** (Inicial): Escurece o ecrã e a iluminação dos botões quando acende os faróis.
 - É necessária a ligação do condutor ILLUMI. (Página 51)
- **ON**: Ativa o regulador da luz.
- **OFF**: Cancela.
- **NAV**: Ativa ou desativa o regulador da luz de acordo com a definição de visualização para dia/noite da unidade de navegação ligada.

<User Customize>

Altere o desenho do visor (fundo e cor do painel). (Página 39)

<OSD Clock>

- **ON**: Visualiza o relógio durante a reprodução da fonte de vídeo.
- **OFF** (Inicial): Cancela.

<Scroll>

- **ON** (Inicial): Repete o deslocamento.
 - **Once**: Desloca a informação uma vez.
 - **OFF**: Cancela.
- Premir [**<**] deslocará o texto independentemente desta definição.

<Menu Customize>

Altere os itens para visualizar no ecrã <**Top Menu**>. (Página 40)

<Screen Adjust>

- Ajuste o brilho e a negrura do ecrã.
- Prima [**Enter**] para visualizar o ecrã de definição, selecione [**DIM ON**] (regulador de luz ligado)/ [**DIM OFF**] (regulador de luz desligado) e, em seguida, altere as seguintes definições:
- **Bright**: Ajusta o brilho.
 - De **-15** a **+15** (Inicial: **0** para Regulador de luz ligado/**+15** para Regulador de luz desligado)
 - **Black**: Ajusta a negrura.
 - De **-15** a **+15** (Inicial: **0**)

<Video Output>*

Selecione o sistema de cores do monitor externo.

- **NTSC, PAL** (Inicial)

* "Please Power Off" aparece quando a definição é alterada. Desligue o aparelho e, em seguida, ligue-o de novo para ativar a mudança.

□ Ecrã de definição <Input>

<AV Input>

Pode determinar a utilização do terminal de entrada iPod/AV-IN2.

- **AV-IN2**: Selecione para utilizar o componente AV ligado ao terminal de entrada iPod/AV-IN2. (Página 52)
- **iPod** (Inicial): Selecione para utilizar o iPod/iPhone ligado com o cabo de áudio/vídeo USB para iPod/iPhone. (Página 52)

<R-CAM Interrupt>

- **ON**: Visualiza a imagem da câmara de marcha-atrás quando colocar o câmbio na posição de marcha-atrás (R).
- **OFF** (Inicial): Selecione isto quando não houver uma câmara ligada.

<Navigation>

Altere as definições de navegação. (Página 27)

DEFINIÇÕES

☐ **Ecrã de definição <System>**

<Language>*1

Seleção de idioma de texto utilizado para as informações no ecrã.

- **English** (definição inicial para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX3025)/**Spanish/French/German/Italian/Dutch/Russian** (definição inicial para DDX4055BT/DDX3055/DDX355)/**Portuguese/Chinese-Simplified/Chinese-Traditional/Thai/Turkish/Arabic/Persian/Hebrew/Greek/Indonesia/Korean**
 - Para monitores externos, somente Inglês/Espanhol/Francês/Alemão/Italiano/Holandês/Russo/Português estão disponíveis. Se outro idioma tiver sido selecionado, o idioma de texto para os monitores externos será definido para Inglês.
- **GUI Language**: Selecione um idioma para visualizar os botões de operação e itens de menu.
 - **English** (Inicial)/**Local** (o idioma selecionado acima)

<Clock>

Acerte a hora do relógio. (Página 5)

<Beep>

- **ON** (Inicial): Ativa o tom key-touch.
- **OFF**: Cancela.

<Remote Sensor>

- **ON** (Inicial): Ativa o sensor remoto.
- **OFF**: Cancela.

<SETUP Memory>

Pode memorizar, chamar ou apagar as definições feitas. (Página 40)

<Bluetooth Setup>*2

Configure as definições para utilizar um dispositivo Bluetooth, tal como uma conexão e outras operações gerais.

- **Paired Device List**: Prima **[Enter]** para visualizar a lista dos dispositivos registados. Pode ligar o dispositivo ou apagar o registo. (Página 30)

- **PIN Code**: Altera o código PIN do aparelho. (Página 29)
- **Device Name**: Mostra o nome do dispositivo que aparece no dispositivo Bluetooth — KENWOOD BT MM-8U2.
- **Device Address**: Mostra o endereço do dispositivo do aparelho.
- **Auto Connect**:
 - **ON** (Inicial): A conexão é automaticamente estabelecida com o último dispositivo Bluetooth ligado ao ligar a unidade.
 - **OFF**: Cancela.
- **Bluetooth HF/Audio**: Selecione os altifalantes utilizados para Bluetooth (telefone e leitor de áudio).
 - **Front Only** (Inicial): Somente pelos altifalantes frontais.
 - **All**: Por todos os altifalantes.
- **Auto Pairing**:
 - **ON** (Inicial): Estabelece o emparelhamento automaticamente com o dispositivo iOS ligado (tal como um iPhone) mesmo que a função Bluetooth esteja desativada no dispositivo. (O emparelhamento automático pode não funcionar para alguns dispositivos dependendo da versão do iOS.)
 - **OFF**: Cancela.
- **Initialize**: Mantenha premido **[Enter]** para inicializar todas as definições feitas para utilizar o telemóvel Bluetooth e leitor de áudio Bluetooth.

<DAB Setup>

- **L-Band Tuning**:
 - **ON**: Recebe a banda L-Band durante a receção de áudio digital.
 - **OFF** (Inicial): Cancela
- **Antenna Power**:
 - **ON** (Inicial): Fornece energia para a antena DAB.
 - **OFF**: Cancela

<TEL Key Long Press>*2

Atribui a função do botão TEL quando mantido premido.

- **V-OFF**: Apaga o ecrã. (Página 8)
- **VOICE** (Inicial): Ativa a marcação por voz. (Página 33)
- **R-CAM**: Visualiza a imagem da câmara de marcha-atrás. (Página 26)

<AUD Key Long Press>*3

Atribui a função do botão AUD quando mantido premido.

- **V-OFF** (Inicial): Apaga o ecrã. (Página 8)
- **R-CAM**: Visualiza a imagem da câmara de marcha-atrás. (Página 26)

<DivX® VOD>

Este aparelho tem o seu próprio Código de Registo. Uma vez reproduzido um ficheiro com o Código de Registo, o Código de Registo deste aparelho é substituído, para proteção de Copyright.

- Prima **[Enter]** para visualizar a informação.
- Para voltar ao ecrã anterior, prima **[OK]**.

<SI>

Ative ou desative a função de segurança. (Página 4)

<Serial Number>

Visualiza o número de série.

<Touch Panel Adjust>

Ajuste a posição de toque dos botões no ecrã. (Página 41)

<Security Code>

Registe o código de segurança para o aparelho. (Página 4)

<System Information>

Visualiza a informação da versão no software. Pode atualizar o software. (Página 41)

*1 "Please Power Off" aparece quando a definição é alterada. Desligue o aparelho e, em seguida, ligue-o de novo para ativar a mudança.

*2 Somente para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT.

*3 Somente para DDX3025/DDX3055/DDX355.


TELECOMANDO

Operações a partir do telecomando

Operações comuns (modo AUD)


Mudança da fonte

Muda para a fonte a ser reproduzida.
Termina a chamada recebida/atual.




Controlar o volume do som

Ajusta o volume.




Atenuação do volume

Prima a tecla uma vez para diminuir o volume. Prima de novo para restaurar o volume anterior.




NAV/V.SEL

Muda para o ecrã de navegação.




ENTER

Seleciona as opções.




Comunicação de mãos livres

Quando uma chamada é recebida, atende a chamada.




Função

Muda o ecrã de controlo.



MODE


Muda a relação largura-altura. A relação largura-altura muda cada vez que esta tecla é premida.



DVD/VCD (modo DVD)


Tecla de cursor

Mova o cursor durante a visualização de um menu.



Procura de faixa e procura de ficheiro

Seleciona a faixa ou ficheiro a ser reproduzido.



Reprodução/Pausa

Pausa a faixa.
Prima de novo para retomar a reprodução.




Parar

Detém e memoriza o ponto em que o disco para.



Procura direta

Premir esta tecla muda as funções que podem ser diretamente procuradas.




- DVD-VIDEO
 - Número do capítulo
 - Número do título
 - Cancel
- VCD 1.X, VCD 2.X (PBC OFF)
 - Número de faixa
 - Cancel
- VCD 2.X (PBC ON)
 - Número de faixa
 - Cancel

Depois de mudar para a função de procura direta, especifique o número de procura utilizando o teclado numérico e, em seguida, prima a tecla [ENTER].

TELECOMANDO


Teclado numérico

- Especifique o número a procurar na procura direta.
- Prima **1** **2** para avançar ou recuar rapidamente. Muda a velocidade do avanço rápido/retrocesso cada vez que esta tecla é premida.
- Prima **1** **2** para realizar a câmara lenta para a frente/ para trás durante a pausa.




DVD Top Menu

Volta ao menu inicial de DVD.




DVD Menu

Visualiza o menu DVD.




SUBTITLE

Muda o idioma das legendas.




ZOOM

Muda a razão do zoom cada vez que esta tecla é premida.




Picture Angle

Muda o ângulo da imagem cada vez que esta tecla é premida.



AUDIO

Muda o idioma das vozes cada vez que esta tecla é premida.



Disco de música/Ficheiro de áudio/ Ficheiro de vídeo/Ficheiro de imagem (modo AUD)

Procura de pasta

Seleciona a pasta a ser reproduzida.



Procura de faixa e procura de ficheiro

Seleciona a faixa ou ficheiro a ser reproduzido.



Reprodução/Pausa

Pausa a faixa.
Prima de novo para retomar a reprodução.



Procura direta

Premir esta tecla muda as funções que podem ser diretamente procuradas.




- Disco de música
 - Número de faixa
 - Cancel
- Ficheiros de áudio no disco DVD/CD
 - Número da pasta
 - Número do ficheiro
 - Cancel

Depois de mudar para a função de procura direta, especifique o número de procura utilizando o teclado numérico e, em seguida, prima a tecla [ENTER].

Teclado numérico

Especifique o número a procurar na procura direta.




TELECOMANDO

☐ Rádio (modo AUD)


Mudança da banda

Muda para as bandas recebidas pelo aparelho.



Seleção da estação

Muda para as estações recebidas pelo aparelho.




Mudança do modo de procura

Muda o modo de procura (AUTO1, AUTO2, MANU).



Sintonização direta

Depois de premir esta tecla, utilize o teclado para especificar a estação que deseja receber.



Exemplo: 92,1 MHz (FM)



ou


Exemplo: 810 kHz (AM)



ou

Teclado numérico

- Para utilizar a sintonização predefinida, prima o número de uma estação programada. (1 - 6MHz)
- Primeiro prima a tecla de sintonização direta e, em seguida, especifique a frequência da estação a receber.



☐ Rádio digital (DAB) (modo AUD)

Seleção de serviço

Muda para os serviços de transmissão recebidos pelo aparelho.




Mudança do modo de procura

Muda o modo de procura (AUTO1, AUTO2, MANU).



Teclado numérico


Para utilizar a sintonização predefinida, prima o número de um serviço de transmissão programado.



☐ iPod (modo AUD)

Procura de música/vídeo

Seleciona a música/vídeo a ser reproduzido.



Reprodução/Pausa

Pausa a música/vídeo. Prima de novo para retomar a reprodução.



☐ USB (modo AUD)

Procura de pasta

Seleciona a pasta a ser reproduzida.



Procura de ficheiro

Seleciona o ficheiro a ser reproduzido.



Reprodução/Pausa

Pausa o ficheiro. Prima de novo para retomar a reprodução.



CONEXÃO/INSTALAÇÃO

Antes de instalar o aparelho

⚠ AVISO

- Se ligar o fio de ignição (vermelho) e o fio da bateria (amarelo) ao chassis do automóvel (terra), poderá provocar um curto-circuito, que pode resultar num incêndio. Ligue sempre estes dois fios à fonte de energia passando-os através da caixa de fusíveis.
- Não corte o fusível do fio de ignição (vermelho) e o fio da bateria (amarelo). O fornecimento de energia deve ser ligado aos fios através do fusível.

⚠ Precauções relativas à instalação e conexão

- A montagem e a instalação elétrica deste produto requerem habilidades especiais e experiência. Para mais segurança, encarregue a montagem e a instalação elétrica a profissionais.
- Certifique-se de fazer a ligação à terra do aparelho a um fornecimento de energia de 12 V CC.
- Não instale o aparelho em um lugar exposto à luz direta do sol ou ao calor ou à humidade excessiva. Evite também lugares com muita poeira ou a possibilidade de salpicos de água.
- Não utilize os seus próprios parafusos. Utilize somente os parafusos fornecidos. Se utilizar os parafusos errados, o aparelho pode ser danificado.
- Se a alimentação não for ligada (a mensagem "Miswiring DC Offset Error", "Warning DC Offset Error" aparece), um fio do altifalante pode estar em curto-circuito ou em contacto com o chassis do veículo, e a função de proteção pode ter sido ativada. Portanto, deve verificar os fios dos altifalantes.

- Se a ignição do seu automóvel não tiver uma posição ACC, ligue os fios da ignição a uma fonte de energia que possa ser ligada e desligada com a chave de ignição. Se ligar o fio da ignição a uma fonte de energia com um fornecimento de voltagem constante, como com os fios da bateria, a bateria pode ser descarregada.
- Se o fusível queimar-se, certifique-se primeiro de que os fios não estão em contacto a causar um curto-circuito e, em seguida, substitua o fusível antigo por um novo com a mesma capacidade.
- Isole os fios não ligados com fita de vinil ou outro material similar. Para evitar um curto-circuito, não retire as tampas das extremidades dos fios não ligados ou dos terminais.
- Ligue os fios dos altifalantes corretamente aos terminais correspondentes. O aparelho pode ser danificado ou funcionar incorretamente se compartilhar os fios ⊖ ou fizer uma ligação à terra deles a qualquer parte de metal no automóvel.
- Quando somente dois altifalantes forem ligados ao sistema, ligue os conectores a ambos terminais de saída frontais ou a ambos terminais de saída traseiros (não misture um terminal frontal com um traseiro). Por exemplo, se ligar o conector ⊕ do altifalante esquerdo a um terminal de saída frontal, não ligue o conector ⊖ a um terminal de saída traseiro.
- Após a instalação do aparelho, verifique se as luzes de travões, pisca-piscas, limpa pára-brisas, etc. no automóvel estão a funcionar corretamente.
- Monte o aparelho de forma que o ângulo de montagem fique a 30° ou menos.
- Não exerça muita força sobre a superfície do painel ao instalar o aparelho no veículo. Caso contrário, poderão ocorrer arranhões, danos ou defeitos.

⚠ PRECAUÇÃO

Instale este aparelho no console do seu carro. Não toque na parte da metal deste aparelho durante e logo após a utilização do aparelho. As partes de metal, tal como o dissipador de calor e a caixa ficam muito quentes.

▣ Acessórios fornecidos para instalação

- ① Cablagem x 1
- ② Placa frontal x 1
- ③ Fio de extensão x 1
- ④ Chaves de extração x 2
- ⑤ Microfone x 1 *

* Somente para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT.


CONEXÃO/INSTALAÇÃO

❑ Procedimento de instalação

- 1 Para evitar um curto-circuito, retire a chave da ignição e desligue o lado ⊖ da bateria.
- 2 Certifique-se de fazer as conexões apropriadas dos fios de entrada e saída para cada unidade.
- 3 Ligue os fios de altifalante da cablagem.
- 4 Ligue o Conector B na cablagem ao conector de altifalante no seu veículo.
- 5 Ligue o Conector A na cablagem ao conector de alimentação externa no seu veículo.
- 6 Ligue o conector da cablagem ao aparelho.
 - Certifique-se de que o aparelho está firmemente instalado em posição. Se o aparelho ficar instável, ele pode funcionar incorretamente (por exemplo, o som pode saltar).
- 8 Volte a ligar o lado ⊖ da bateria.
- 9 Prima o botão Reset.
- 10 Configure <Initial Settings>. (Página 4)

Instalação da unidade


❑ Instalação da unidade



- Dobre as linguetas da manga de montagem com uma chave de fendas ou outro instrumento similar e fixe em posição.

❑ Instalação da placa de guarnição


Instale a placa de guarnição. (2).



CONEXÃO/INSTALAÇÃO

Connection

Conexão dos fios aos terminais




CONEXÃO/INSTALAÇÃO

❑ Ligar um dispositivo USB/iPod/iPhone

Para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT/
DDX3025/DDX3055


**iPhone 5/iPod touch
(5ª geração)/iPod
nano (7ª geração)**
(disponíveis comercialmente)

**iPod/iPhone exceto
iPhone 5/iPod touch
(5ª geração)/iPod nano
(7ª geração)** (disponíveis
comercialmente)




Para DDX355
**iPod/iPhone exceto
iPhone 5/iPod touch
(5ª geração)/iPod nano
(7ª geração)** (disponíveis
comercialmente)

**iPhone 5/iPod touch
(5ª geração)/iPod
nano (7ª geração)**
(disponíveis comercialmente)



*1 Utilize CA-U1EX para estender o cabo se for necessário.
(Máx. 500 mA, 5 V)

❑ Ligação de componentes externos



- 1 AV-OUT/Saída de Vídeo (Amarelo)
- 2 Entrada para câmara de marcha-atrás (Amarelo)
- 3 Entrada de áudio e vídeo (AV-IN1)*2
- 4 Entrada iPod/Audiovisual (iPod/AV-IN2)*2
- 5 Entrada NAVI I/F
- 6 Entrada para antena DAB*3
- 7 Pré-saída de subwoofer (saída monofónica)
 - Saída esquerda de subwoofer (Branco)
 - Saída direita de subwoofer (Vermelho)
- 8 Pré-saída traseira
 - Saída de áudio esquerda (Branco)
 - Saída de áudio direita (Vermelho)
- 9 Pré-saída frontal
 - Saída de áudio esquerda (Branco)
 - Saída de áudio direita (Vermelho)
- 10 Saída de áudio (mini ficha de Ø3,5)
Mini ficha estéreo do tipo livre de resistência

*2 Quando ligar um componente para reprodução em "AV-IN1" ou "AV-IN2", utilize o cabo de áudio e vídeo CA-C3AV (acessório opcional).



*3 Somente para DDX4025DAB. Para utilizar o rádio digital, ligue CX-DAB1 (acessório opcional).

CONEXÃO/INSTALAÇÃO

❑ Conexão de um microfone para Bluetooth (apenas para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT)

Ligue o microfone (5) ao terminal MIC.


- Para instalar o microfone, remova a fita adesiva, fixe-a na posição de instalação e, em seguida, ajuste a direção do microfone para o condutor. Após a instalação, fixe o cabo do microfone no veículo com braçadeiras (disponíveis comercialmente).




Remoção do aparelho

❑ Remoção da placa de guarnição

- 1 Engate os pinos de garra na chave de extração (4) e retire os dois fechos na parte inferior. Abaixe o quadro e puxe-o para a frente.




- 2 Retire as duas localizações superiores.



- A armação pode ser retirada por cima da mesma maneira.

❑ Remoção do aparelho

- 1 Retire a placa de guarnição. (Consulte a coluna esquerda.)
- 2 Insira as duas chaves de extração (4) e, em seguida, puxe-as como mostrado de forma que o aparelho possa ser retirado.



- Tenha cuidado para evitar ferimentos com os pinos de garra na chave de extração.

REFERÊNCIAS

Manutenção

❑ Precaução ao limpar o aparelho

Não utilize nenhum solvente (por exemplo, diluente de tinta, benzina, etc.), detergente ou inseticida. Isso pode danificar o monitor ou o aparelho.

Método de limpeza recomendado:

Limpe o painel suavemente com um pano macio e seco.

❑ Condensação de humidade

A humidade pode condensar na lente por dentro do aparelho nos seguintes casos:

- Depois de ligar o aquecimento do carro.
- Se o nível de humidade subir muito dentro do carro.

Se tal acontecer, o aparelho pode avariar. Nesses casos, ejecte o disco e deixe o aparelho ligado durante algumas horas até a humidade ter evaporado.

❑ Como manusear discos

- Para retirar um disco da caixa, carregue no encaixe central, e ajude o disco soltar-se puxando-o pela extremidade.



- Pegue nos discos sempre pela extremidade. Não toque na superfície gravada.
- Para guardar o disco na caixa, encaixe-o delicadamente no encaixe central (com a superfície impressa voltada para cima).
 - Certifique-se de guardar os discos em seus estojos após o uso.

❑ Para manter os discos limpos

Um disco sujo pode não ser corretamente reproduzido.

Se um disco ficar sujo, limpe-o com um tecido suave, em movimentos do centro para fora.



- Não utilize solventes (por exemplo, produto de limpeza, spray, diluente, benzina, etc.) para limpar discos.

❑ Para reproduzir discos novos

Os discos novos podem ter algumas rugosidades nas extremidades ou no centro. Discos nessas condições podem ser automaticamente ejetados pela unidade.



- Para remover essas rugosidades, esfregue-as com um lápis, uma esferográfica, etc.

Mais informações

❑ Reprodução de ficheiro

Reproduzir ficheiros DivX

- Este aparelho pode efetuar a reprodução de ficheiros DivX com as extensões <.divx>, <.div> ou <.avi> (independentemente de letras maiúsculas/minúsculas).
- A "stream" áudio deve ser compatível com MP3 ou Dolby Digital.
- O ficheiro codificado em modo "interlaced scanning mode" pode não ser corretamente reproduzido.
- A taxa de bits máxima para sinais de vídeo (média) é de 4 Mbps.

Reproduzir ficheiros MPEG1/MPEG2

- Este aparelho pode reproduzir ficheiros de MPEG1/MPEG2 com as extensões <.mpg>, <.mpeg> ou <.mod>.
- O formato da stream tem de ser compatível com a stream do sistema/programa MPEG.
 - O formato de ficheiro tem de ser MP@ML (Main Profile at Main Level)/SP@ML (Simple Profile at Main Level)/MP@LL (Main Profile at Low Level).
- As streams de áudio devem ser compatíveis com MPEG1 Audio Layer -2 ou Dolby Digital.

Reproduzir ficheiros JPEG

- Este aparelho pode reproduzir ficheiros de JPEG com as extensões <.jpg> ou <.jpeg>.
- Este aparelho pode reproduzir ficheiros JPEG com uma resolução de 32 x 32 a 8 192 x 7 680. Pode levar algum tempo para visualizar o ficheiro dependendo da sua resolução.
- Este aparelho só pode reproduzir ficheiros Baseline JPEG. Não é possível reproduzir ficheiros Progressive JPEG ou Lossless JPEG.

REFERÊNCIAS

Reprodução de ficheiros MP3/WMA/WAV/AAC

- Este aparelho pode reproduzir ficheiros com as extensões <.mp3>, <.wma>, <.wav> ou <.m4a> (independentemente de ser em maiúsculas/ minúsculas).
- Este aparelho pode reproduzir os ficheiros compatíveis com:
 - Bit rate:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 5 kbps – 320 kbps
 - AAC: 16 kbps – 320 kbps
 - Frequência de amostra:
 - 8 kHz – 48 kHz (para MP3/WMA)
 - 44,1 kHz (para WAV)
 - 32 kHz – 48 kHz (para AAC)
- Este aparelho é compatível com a Tag ID3, versão 1.0/1.1/2.2/3/2.4 (para MP3).
- Esta unidade também pode mostrar a Tag WAV/WMA/AAC.
- Este aparelho pode reproduzir ficheiros gravados em VBR (variable bit rate).
- Os ficheiros guardados em VBR sofrem uma discrepância na indicação do tempo decorrido.
- Este aparelho não pode reproduzir os seguintes ficheiros:
 - MP3 codificados com os formatos MP3i e MP3 PRO.
 - MP3 codificados com Layer 1/2.
 - Ficheiros WMA codificados com “lossless”, profissionais e em formato de voz.
 - Ficheiros WMA não compatíveis com Windows Media® Audio.
 - Ficheiros WMA/AAC protegidos contra cópia com DRM.
 - Ficheiros AAC codificados por aplicações diferentes do iTunes.
 - Ficheiros AAC protegidos contra cópia com FairPlay (exceto os armazenados num iPod).
 - Ficheiros com dados AIFF, ATRAC3, etc.

- Este aparelho pode visualizar imagens de capa compatíveis com:
 - Tamanho da imagem: resolução de 32 x 32 a 1 232 x 672
 - Tamanho dos dados: inferior a 650 KB.
 - Tipo de ficheiro: JPEG

Reprodução de disco

Tipos de discos que podem ser reproduzidos

Tipo de disco	Formato de gravação, tipo de ficheiro, etc.
DVD <ul style="list-style-type: none">• O som DTS não pode ser reproduzido ou emitido por este aparelho.	DVD-Vídeo*1
DVD Gravável/Regravável (DVD-R/-RW*2, +R/+RW*3) <ul style="list-style-type: none">• DVD-Vídeo: Ponte (bridge) UDF• DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV/AAC: ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet	<ul style="list-style-type: none">• DVD-Vídeo• DivX/MPEG1/MPEG2• JPEG• MP3/WMA/WAV/AAC
Dual Disc	Lado DVD
CD/VCD	<ul style="list-style-type: none">• VCD (CD Vídeo)• CD de áudio/CD de texto (CD-DA)
CD Gravável/Regravável (CD-R/-RW) <ul style="list-style-type: none">• ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet	<ul style="list-style-type: none">• VCD (CD Vídeo)• CD-DA• DivX/MPEG1/MPEG2• JPEG• MP3/WMA/WAV/AAC

*1 Código regional de DVD:

Para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX3025: 2

Para DDX4055BT/DDX3055/DDX355: 5

Se colocar um DVD de vídeo com um código regional incorreto, a mensagem “Region Code Error” aparecerá no ecrã.

*2 Também pode ser reproduzido um DVD-R gravado em formato “multi-border” (exceto discos dual layer). Os discos de camada dupla (dual layer) DVD-RW não são reproduzíveis.

*3 Podem ser reproduzidos discos +R/+RW “finalized” (apenas formato de vídeo). “DVD” é selecionado como o tipo de disco quando um disco +R/+RW é colocado. Os discos de camada dupla (dual layer) +RW não são reproduzíveis.

Discos que não podem ser reproduzidos

- Os tipos e formatos de discos que não podem ser reproduzidos são os seguintes:
 - Discos DVD-Audio/DVD-ROM
 - MPEG4/DVD-VR/DVD+VR/DVD-RAM gravados em disco DVD-R/RW ou +R/+RW
 - DTS-CD, SVCD (Super Video CD), CD-ROM, CD-I (CD-I Ready)
 - MPEG4 gravados em disco CD-R/RW
- Discos que não são redondos
- Discos com coloração na superfície de gravação ou discos que estão sujos.
- Discos graváveis/regraváveis que não foram finalizados.
- Disco de 8 cm. Tentar colocar com um adaptador pode provocar um defeito.

Reprodução de DualDisc

O lado não-DVD de um “DualDisc” não é compatível com a norma “Áudio Digital de Discos Compactos”. Por este motivo, não recomendamos a utilização do lado não-DVD de um DualDisc com este produto.

REFERÊNCIAS

Reproduzir discos graváveis/regraváveis

- Este aparelho reconhece um total de 5 000 ficheiros e 250 pastas (com um máximo de 999 ficheiros por pasta).
- Utilize sempre discos cuja gravação tenha sido "finalizada".
- Este aparelho pode reproduzir discos multi-sessão, mas as sessões não fechadas serão ignoradas.
- Alguns discos ou ficheiros podem não ser reproduzidos, devido às suas características ou condições de gravação.

Sobre os dados armazenados no dispositivo USB/iPod/iPhone ligado

- Não nos responsabilizamos por quaisquer perdas de dados num iPod/iPhone ou num dispositivo de armazenamento de massa USB durante a utilização com este aparelho.

Reprodução USB

Ficheiros que podem ser reproduzidos num dispositivo USB

- Este aparelho pode reproduzir ficheiros JPEG/DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC guardados num dispositivo USB de armazenamento em massa.
- Este aparelho reconhece um total de 5 000 ficheiros e 250 pastas (com um máximo de 999 ficheiros por pasta).
- Certifique-se de efectuou uma cópia de segurança de todos os dados importantes com vista a prevenir a perda de dados.

Notas sobre a utilização de um dispositivo USB:

- Este aparelho não consegue ler ficheiros corretamente num dispositivo USB, se for utilizada uma extensão USB.
- Os dispositivos USB equipados com funções especiais, como as funções de segurança de dados, não podem ser usados com a unidade.

- Não use um dispositivo USB com 2 ou mais partições.
- Consoante a forma dos dispositivos USB e as portas de ligação, alguns dispositivos USB podem não encaixar corretamente ou a ligação não se estabelecer corretamente.
- Este aparelho pode não reconhecer um cartão de memória colocado no leitor de cartões USB.
- Quando ligar um cabo USB, use o cabo USB 2.0.
- Número máximo de caracteres (quando os caracteres são de 1 byte):
 - Nomes de pastas: 50 caracteres
 - Nomes de ficheiros: 50 caracteres
- Evite utilizar o dispositivo USB, se isso puder afetar a sua segurança durante a condução.
- Não retire e ligue repetidamente o dispositivo USB enquanto a mensagem "Reading..." estiver visualizada no ecrã.
- Uma descarga eletrostática ao ligar um dispositivo USB pode causar uma reprodução anormal do dispositivo. Neste caso, desligue o dispositivo USB e, em seguida, reinicie o aparelho e o dispositivo USB.
- A operação e a alimentação de corrente podem não funcionar como o esperado com alguns dispositivos USB.
- Não deixe o dispositivo USB no automóvel, não o exponha à luz direta do sol nem a temperaturas altas para evitar a sua deformação ou quaisquer outros danos.

Notas sobre a reprodução de iPod/iPhone

- iPod/iPhone que podem ser ligados a este aparelho:
 - iPod with video
 - iPod classic
 - iPod nano (7th Generation)*

- iPod nano (6th Generation)
- iPod nano (5th Generation)
- iPod nano (4th Generation)
- iPod nano (3rd Generation)
- iPod touch (5th Generation)*
- iPod touch (4th Generation)
- iPod touch (3rd Generation)
- iPod touch (2nd Generation)
- iPod touch (1st Generation)
- iPhone 5*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

* Não é possível ver vídeo ao ligar um iPod nano (7ª geração)/iPod touch (5ª geração)/iPhone 5.

- Ao operar um iPod/iPhone, algumas operações poderão não ser executadas corretamente ou como esperado. Nesse caso, visite o seguinte website da KENWOOD:
<www.kenwood.com/cs/ce/ipod>
- Com alguns modelos de iPod/iPhone, o desempenho pode ser anormal ou instável durante o funcionamento. Neste caso, desligue o dispositivo iPod/iPhone e, em seguida, verifique a sua condição. Se o desempenho não for melhorado ou estiver lento, reinicialize o seu iPod/iPhone.
- Ao ligar este aparelho, o iPod/iPhone é carregado através do aparelho.
- A informação de texto pode não ser exibida corretamente.

REFERÊNCIAS

Códigos de idioma (para seleção de idioma de DVD)

AA	Afar	GL	Galego	MI	Maori	SO	Somali
AB	Abkhazian	GN	Guarani	MK	Macedônio	SQ	Albanês
AF	Línguas africanas	GU	Gujarati	ML	Malayolan	SR	Servo
AM	Amárico	HA	Hausa	MN	Mongol	SS	Sísuati
AR	Árabe	HI	Hindi	MO	Moldavo	ST	Sesoto
AS	Assamese	HR	Croata	MR	Marati	SU	Sudanês
AY	Aymarâ	HU	Húngaro	MS	Malay (MAY)	SW	Suahili
AZ	Azerbaijiano	HY	Armênio	MT	Maltês	TA	Tâmil
BA	Bashkir	IA	Interlíngua	MY	Birmanês	TE	Telugu
BE	Bielorrusso	IE	Interlíngua	NA	Nauru	TG	Tajik
BG	Búlgaro	IK	Inupiak	NE	Nepali	TH	Tailandês
BH	Bihari	IN	Indonésio	NO	Norueguês	TI	Tigrinia
BI	Bislama	IS	Islandês	OC	Occitan	TK	Turcomano
BN	Bengali, Bangla	IW	Hebraico	OM	(Afan) Oromo	TL	Tagalog
BO	Tibetano	JA	Japonês	OR	Oriya	TN	Setswana
BR	Bretão	JI	Yiddish	PA	Panjabi	TO	Tonga
CA	Catalão	JW	Javanês	PL	Polaco	TR	Turco
CO	Córsego	KA	Georgiano	PS	Pashtu	TS	Tsonga
CS	Tcheco	KK	Cazaque	QU	Quéchua	TT	Tatar
CY	Welsh	KL	Groenlandês	RM	Romanche	TW	Twi
DZ	Dzongká	KM	Cambojano	RN	Kirundi	UK	Ucraniano
EL	Grego	KN	Kannada	RO	Romeno	UR	Urdu
EO	Esperanto	KO	Coreano (KOR)	RW	Kinyarwanda	UZ	Uzbeque
ET	Estoniano	KS	Kashmiri	SA	Sânscrito	VI	Vietnamita
EU	Basco	KU	Curdo	SD	Sindhi	VO	Volapuk
FA	Persa	KY	Quirguiz	SG	Sangho	WO	Uolof
FI	Finlandês	LA	Latim	SH	Servo-croata	XH	Xhosa
FJ	Fiji	LN	Lingala	SI	Sinhala	YO	Yoruba
FO	Faroese	LO	Lao	SK	Eslovaco	ZU	Zulu
FY	Frisiano	LT	Lituano	SL	Esloveno		
GA	Irlandês	LV	Látvio	SM	Samoano		
GD	Gaélico escocês	MG	Malgaxe	SN	Chishona		

REFERÊNCIAS

Lista de mensagens de erro

Se ocorrer um erro durante a utilização do aparelho, aparecerá uma mensagem. Tome a medida apropriada de acordo com a seguinte lista de mensagens/soluções/causas.

“No Signal”:

- Inicie a reprodução no componente externo ligado ao terminal de entrada AV-IN1 ou iPod/AV-IN2.
- Verifique os fios e as fichas.
- A entrada de sinal é demasiado fraca.

“Miswiring DC Offset Error”/“Warning DC Offset Error”:

- Um cabo de altifalante está em curto-circuito ou em contacto com o chassis do veículo. Instale ou isole o cabo de altifalante corretamente e, em seguida, reinicie o aparelho. (Páginas 3 e 51)

“Parking off”:

- Nenhum imagem de reprodução aparece quando o travão de mão não está engatado.

“Authorization Error”:

- Verifique se o iPod/iPhone ligado é compatível com este aparelho. (Página 56)

“USB Device Error”:

- A voltagem de energia USB está anormal.
- Desligue e volte a ligar o aparelho.
- Ligue outro dispositivo USB.

“No Navigation”:

- Não há uma unidade de navegação ligada.

“Connection Error”:

- O dispositivo está registado, mas a ligação falhou. Ligue o dispositivo registado. (Página 30)

“Please Wait...”:

- A unidade está a preparar-se para a função Bluetooth. Se a mensagem não desaparecer, desligue e volte a ligar a unidade, e volte a ligar o dispositivo (ou reinicialize a unidade).

“No Voice Device”:

- O telemóvel ligado não possui o sistema de reconhecimento de voz.

“No Data”:

- Não há dados de lista telefónica contidos no telefone Bluetooth ligado.

“Initialize Error”:

- O aparelho não pôde inicializar o módulo Bluetooth. Repita a operação.

“Dial Error”:

- A marcação de chamada falhou. Repita a operação.

“Hung Up Error”:

- A chamada ainda não terminou. Estacione o automóvel e utilize o telemóvel ligado para terminar a chamada.

“Pick Up Error”:

- O aparelho não pôde receber uma chamada.

“Antenna Error”:

- A antena está em curto-circuito e o circuito de proteção foi ativado.
- Verifique a antena de Rádio digital. Se utilizar uma antena passiva sem um amplificador de reforço, define a alimentação da antena para “OFF”.

REFERÊNCIAS

Localização e solução de problemas

Às vezes, um problema não é tão grave como parece. Verifique o seguinte antes de contactar o serviço de reparações.

- Para operações com os componentes externos, consulte também as instruções fornecidas com os adaptadores utilizados nas respetivas ligações (e também as instruções fornecidas com esses componentes externos).

❑ Geral

Não é emitido nenhum som pelos altifalantes.

- Ajuste o volume para o nível ideal.
- Verifique os fios e as fichas.

Não aparece nenhuma imagem no ecrã.

- Ative o ecrã. (Página 8)

O aparelho não funciona de todo.

- Reinicie a unidade. (Página 3)

O telecomando* não funciona.

- Troque a pilha.

* Compre o KNA-RCDV331 separadamente.

❑ Discos no geral

Não é possível reproduzir discos graváveis/ regraváveis.

- Insira um disco cuja gravação tenha sido “finalizada”.
- “Finalize” a gravação dos discos com o mesmo componente que utilizou para os gravar.

Não é possível saltar faixas em discos graváveis/ regraváveis.

- Insira um disco cuja gravação tenha sido “finalizada”.
- “Finalize” a gravação dos discos com o mesmo componente que utilizou para os gravar.

A reprodução não é iniciada.

- O formato dos ficheiros não é suportado pela unidade.

Não aparece nenhuma imagem no monitor externo.

- Ligue o vídeo corretamente.
- Selecione a entrada correta no monitor externo.

❑ DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV/AAC

O disco não é reproduzido.

- Grave as faixas com uma aplicação compatível em discos apropriados. (Página 55)
- Utilize extensões apropriadas em nomes de ficheiros.

As faixas não são reproduzidas pela ordem prevista.

- A ordem de reprodução pode ser diferente do mesmo suporte noutros leitores.

REFERÊNCIAS

❑ USB

“Reading...” não desaparece do ecrã.

- Desligue o aparelho e volte a ligá-lo.

O som é por vezes interrompido enquanto está a ser lida uma faixa.

- As faixas não foram devidamente copiadas para o dispositivo USB. Volte a copiar as faixas e tente de novo.

❑ iPod/iPhone

Não é emitido nenhum som pelos altifalantes.

- Desligue o iPod/iPhone e, em seguida, ligue-o de novo.
- Selecione outra fonte e, em seguida, selecione “iPod” de novo.

O iPod/iPhone não é ligado ou não funciona.

- Verifique o cabo de ligação e a ligação propriamente dita.
- Atualizar a versão do firmware.
- Carregue a bateria.
- Reinicie o iPod/iPhone.

O som é distorcido.

- Desative o equalizador no aparelho ou no iPod/iPhone.

Muito ruído é produzido.

- Desative (desmarque) a função “VoiceOver” do iPod/iPhone. Visite <<http://www.apple.com>> para os detalhes.

As operações não estão disponíveis quando são reproduzidas faixas com Grafismos.

- Pode operar a unidade depois de os Grafismos terem sido carregados.

O som não se sincroniza com o vídeo.

- Selecione [iPod] para <AV Input>. (Página 43)

Os vídeos não podem ser reproduzidos.

- Ligue com um cabo de áudio e vídeo USB KCA-iP22F/KCA-iP202. Outros cabos não podem ser utilizados.
- Selecione [iPod] para <AV Input>. (Página 43)

Não é produzido nenhum som de vídeo.

- Ligue com um cabo de áudio e vídeo USB KCA-iP22F/KCA-iP202. Outros cabos não podem ser utilizados.
- Selecione [iPod] para <AV Input>. (Página 43)

❑ Sintonizador

A predefinição automática de AME não funciona.

- Memorize as estações manualmente. (Página 20)

O rádio gera um ruído estático.

- Verifique se a ligação da antena é firme.

❑ Rádio digital (DAB)

Não é possível receber um conjunto.

- A sua zona não está coberta pelo conjunto.

A antena DAB não está adequadamente estendida ou posicionada.

- Ajuste a antena e tente a exploração de conjunto de novo.
- Ligue uma antena ativa (não fornecida).

❑ AV-IN1/AV-IN2

Não aparece nenhuma imagem no ecrã.

- Ligue o componente de vídeo, se não estiver ligado.
- Ligue corretamente o componente de vídeo.
- Quando selecionar “AV-IN2” como a fonte, defina <AV Input> para [AV-IN].

REFERÊNCIAS

Bluetooth (Somente para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT)

A qualidade do som do telefone não está boa.

- Reduza a distância entre o aparelho e o telemóvel Bluetooth.
- Mova o carro para um local onde possa apanhar melhor a rede.

O som é interrompido ou intermitente durante a reprodução de um leitor de áudio Bluetooth.

- Reduza a distância entre o aparelho e o leitor de áudio Bluetooth.
- Desligue o dispositivo ligado para o telefone Bluetooth.
- Desligue e volte a ligar o aparelho.
- (Antes do som ter sido reposto) volte a ligar o leitor.

Não é possível controlar o leitor áudio ligado.

- Verifique se o leitor áudio ligado suporta AVRCP (Perfil Telecomando Áudio/Visual).

O dispositivo Bluetooth não detecta o aparelho.

- Repita a procura a partir do dispositivo Bluetooth.

O aparelho não faz “pairing” com o dispositivo Bluetooth.

- Para dispositivos compatíveis com Bluetooth 2.1: Registe o dispositivo utilizando um código PIN. (Página 29)
- Para dispositivos compatíveis com Bluetooth 2.0: Introduza o mesmo código PIN na unidade e no dispositivo pretendido. Se o código PIN do dispositivo não estiver indicado nas instruções, tente “0000” ou “1234”.

Ocorre eco ou ruído.

- Ajuste a posição do microfone.

O aparelho não respondeu quando tentou copiar a lista telefónica para a unidade.

- Pode ter tentado copiar as mesmas entradas (como memorizado) para a unidade.

Especificações

Seção do monitor

Tamanho da imagem (L x A)

6,1 polegadas de largura (diagonal)
136,2 mm x 72 mm

Sistema de visualização

Painel LCD TN transparente

Sistema de accionamento

Sistema de matriz ativa TFT

Número de Pixels 1 152 000 (800H x 480V x RGB)

Pixels efetivos 99,99%

Disposição dos pixels

Disposição em listra RGB

Iluminação posterior

LED

Seção do leitor de DVD

Conversor D/A 24 bit

Descodificador de áudio

Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/WAV

Descodificador de vídeo

MPEG1/MPEG2/DivX

Flutuação de Velocidade

Abaixo do limite mensurável

Resposta de frequência

Amostragem de 96 kHz: 20 Hz a 22 000 Hz
Amostragem de 48 kHz: 20 Hz a 22 000 Hz
Amostragem de 44,1 kHz: 20 Hz a 20 000 Hz

Distorção harmónica total

0,010% (1 kHz)

Relação Sinal-Ruído

99 dB (DVD-Video 96 kHz)

Varição Dinâmica 99 dB (DVD-Video 96 kHz)

Formato de disco DVD-Video/DVD-VR/VIDEO-CD/CD-DA

Frequência de Amostragem

44,1 kHz/48 kHz/96 kHz

Número de bits de quantificação

16/20/24 bit

Seção da interface USB

Padrões USB USB 2.0 Full Speed

Sistema de ficheiros

FAT 16/32

Corrente máxima de fornecimento de energia

CC 5 V \pm 1 A

Conversor D/A 24 bit

Descodificador de vídeo

MPEG1/MPEG2/DivX

Descodificador de áudio

MP3/WMA/AAC/WAV

REFERÊNCIAS

❑ Seção de Bluetooth (DDX4025DAB/ DDX4025BT/DDX4055BT)

Tecnologia	Bluetooth 2.1 + EDR
Frequência	2,402 GHz – 2,480 GHz
Potência de saída	+4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE), Classe de potência 2
Alcance máximo de comunicação	Linha de vista aprox. 10 m
Audio Codec	SBC
Perfil	Perfil de Mãos Livres (HFP, da sigla em inglês Hands Free Profile) Perfil Transferência de Informação (OPP, da sigla em inglês Object Push Profile) Perfil de acesso da lista telefônica (PBAP, da sigla em inglês Phonebook Access Profile) Perfil Distribuição Áudio Avançada (A2DP, da sigla em inglês Advanced Audio Distribution Profile) Perfil Telecomando Áudio/Visual (AVRCP, da sigla em inglês Audio/Video Remote Control Profile) Perfil de acesso genérico (GAP, da sigla em inglês Generic Access Profile) Perfil de detecção de serviço (SDP, da sigla em inglês Service Discovery Profile) Perfil Porta Série (SPP, da sigla em inglês Serial Port Profile)

❑ Seção do sintonizador digital (DAB) (DDX4025DAB)

Intervalo de frequência	L-BAND: 1 452,960 MHz – 1 490,624 MHz BAND III: 174,928 MHz – 239,200 MHz
Sensibilidade	–100 dBm
Relação Sinal-Ruído	90 dB
Conector de antena DAB	Tipo de conector: SMB
Voltagem de saída:	14,4 V (11 V – 16 V permissível)
Corrente máx.:	<100 mA

❑ Seção do sintonizador FM

Intervalo de frequência (50 kHz)	87,5 MHz a 108,0 MHz
Sensibilidade Útil (S/N: 30 dB Dev 22,5 kHz)	9,3 dBf (0,8 μ V/75 Ω) 0,7 μ V/75 Ω
Sensibilidade de silêncio (Sinal/Ruído: 46 dB Dev 22,5 kHz)	15,2 dBf (1,6 μ V/75 Ω)
Resposta de frequência (\pm 3,0 dB)	30 Hz – 15 kHz
Relação Sinal-Ruído	75 dB (MONO)
Selectividade (\pm 400 kHz)	\geq 80 dB
Separação estéreo	45 dB (1 kHz)

❑ Seção do sintonizador LW

Intervalo de frequência (9 kHz)	153 kHz – 279 kHz
Sensibilidade Útil	45 μ V

❑ Seção do sintonizador MW

Intervalo de frequência (9 kHz)	531 kHz a 1 611 kHz
Sensibilidade Útil	25 μ V
❑ Seção de vídeo	
Sistema de cores da entrada de vídeo externa	NTSC/PAL
Nível de entrada de vídeo externa (mini tomada)	1 Vp-p/75 Ω
Nível máx. de entrada de áudio externa (mini tomada)	2 V/25 k Ω
Nível de saída de vídeo (tomada RCA)	1 Vp-p/75 Ω
Nível de saída de áudio (mini tomada)	1,2 V/10 k Ω
Entrada RGB analógica	0,7 Vp-p/75 Ω

❑ Seção de áudio

Potência máxima (Frente e Traseira)	50 W \times 4
Potência total da largura de banda (Frente e Traseira) (PWR DIN45324, +B=14,4 V)	30 W \times 4
Nível de pré-saída	4 V/10 k Ω
Impedância de pré-saída	\leq 600 Ω
Impedância do altifalante	4 Ω – 8 Ω
Tonalidade	
Graves:	100 Hz \pm 8 dB
Middle:	1 kHz \pm 8 dB
Agudos:	12,5 kHz \pm 8 dB

REFERÊNCIAS

□ Geral

Voltagem em Funcionamento

14,4 V (10,5 V – 16 V permissível)

Consumo máximo de corrente

10 A

Dimensões de instalação (L × A × P)

182 mm × 111 mm × 162 mm

Intervalo da temperatura de funcionamento

-10°C a +60°C

Peso

2,0 kg

O design e as especificações deste produto estão sujeitas a alterações em aviso prévio.

□ Marcas registadas e licenças

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- “DVD Logo” is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the US, Japan and other countries.
- The “AAC” logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- “Made for iPod,” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Lightning is a trademark of Apple Inc.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Font for this product is designed by Ricoh.
- DivX®, DivX Certified® e os respetivos logótipos são marcas comerciais da Rovi Corporation e suas subsidiárias, e são utilizadas sob licença.
- SOBRE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da

Rovi Corporation. Este produto é um dispositivo DivX Certified® oficial que efetua a reprodução de vídeos DivX. Visite divx.com para mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeo DivX.

- SOBRE VÍDEO DIVX SOB DEMANDA: Este dispositivo DivX Certified® deve ser registado para efetuar a reprodução de filmes DivX sob demanda (VOD) comprados. Para obter o seu código de registo, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do seu dispositivo. Vá a vod.divx.com para mais informações sobre como concluir o seu registo.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Para DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT



Declaração de conformidade relativa à Directiva EMC 2004/108/EC
Declaração de conformidade relativa à Directiva R&TTE 1999/5/EC
Declaração de conformidade relativa à Directiva RoHS 2011/65/EU

Fabricante:

JVC KENWOOD Corporation
3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan

Representante da UE:

JVCKENWOOD NEDERLAND B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

English

Hereby, JVC KENWOOD declares that this unit "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente JVC KENWOOD déclare que l'appareil "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.
Par la présente, JVC KENWOOD déclare que ce "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/EC qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt JVC KENWOOD, dass sich dieser "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC befindet. (BMW)
Hiermit erklärt JVC KENWOOD die Übereinstimmung des Gerätes "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EC. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat het toestel "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. Bij deze verklaart JVC KENWOOD dat deze "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente JVC KENWOOD dichiara che questo "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC.

Español

Por medio de la presente JVC KENWOOD declara que el "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/EC.

Português

JVC KENWOOD declara que este "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/EC.

Polska

JVC KENWOOD niniejszym oświadcza, że "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

JVC KENWOOD tímto prohlašuje, že tento "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, JVC KENWOOD, kijelenti, hogy a jelen "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

Härmed intygar JVC KENWOOD att denna "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EC.

Suomi

JVC KENWOOD vakuuttaa täten että "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EC oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

S tem JVC KENWOOD izjavlja, da je ta "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť JVC KENWOOD týmto vyhlasuje, že "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede JVC KENWOOD erklærer herved, at følgende udstyr "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EC.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ JVC KENWOOD ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EC.

Eesti

Sellega kinnitab JVC KENWOOD, et see "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

Ar šo, JVC KENWOOD, apstiprina, ka "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" atbilst Direktīvas 1999/5/EC galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

Šiuo, JVC KENWOOD, pareiškia, kad šis "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

Hawnhekk, JVC KENWOOD, jiddikjara li dan "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія JVC KENWOOD заявляє, що цей виріб "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

Türkçe

Bu vesileyle JVC KENWOOD, "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" ünitesinin, 1999/5/EC Direktifinin başlıca gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Hrvatski

Ovime JVC KENWOOD izjavljuje da je ova jedinica "DDX4025DAB/DDX4025BT/DDX4055BT" je u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

KENWOOD