

KENWOOD

ALTO-FALANTE BLUETOOTH®

AS-60BT

Instruções de operação

JVCKENWOOD Corporation

PORTUGUÊS

Índice

Conteúdo	Página
1. Antes de iniciar	3
2. Informações sobre a bateria	6
3. Declaração de conformidade	7
4. Inicialização	8
5. Operando o alto-falante Bluetooth	11
6. Solução de problemas	12
7. Manutenção e cuidados	13
8. Descarte de resíduos	13
9. Dados técnicos	14
10. Garantia	15

1. Antes de iniciar-up

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção: Leia esta pág. cuidadosamente para garantir o func. seguro do aparelho.

Leia as instruções cuidadosamente!

- Siga todas as instruções de segurança e operação ao utilizar este produto.

Guarde as instruções em um local seguro!

- Você deve guardar as instruções de segurança e operação para ref. futura.

Observe todos os avisos!

- Você deve seguir rigorosamente todos os avisos indicados no produto e listados nas instruções de operação.

Limpe apenas com um pano seco!

- Desconecte todos os cabos do aparelho antes de limpar este produto. Nunca use agentes de limpeza líquidos ou sprays de limpeza. Use apenas um pano levemente húmido para limpeza.

Acessórios

- Use apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.

Não utilize este aparelho perto da água

- O aparelho nunca deve ser exposto a gotas ou salpicos de água, por exemplo, perto de uma banheira, lavatório, pia de cozinha, máquina de lavar, em um porão úmido ou próximo a uma piscina, etc. Nunca coloque recipientes cheios de líquidos, como vasos de flores, sobre o aparelho ou diretamente ao lado dele.

Ventilação

- As aberturas e fendas no gabinete são usadas para ventilar o aparelho, garantindo o funcionamento confiável e protegendo-o contra superaquecimento e possível combustão espontânea. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale o aparelho de acordo com as instruções do fabricante. Nunca bloqueie as aberturas de ventilação colocando o aparelho sobre uma cama, sofá, carpete ou superfície macia semelhante. O aparelho não deve ser instalado em uma estante ou armário embutido, a menos que haja ventilação adequada.

Fonte de energia

- Este dispositivo só pode ser conectado à tensão da rede elétrica com um adaptador de energia USB-C (5 V, 0,2 - 5 W, não incluído no escopo de entrega). Certifique-se sempre de que a tensão da rede elétrica local corresponda às especificações do adaptador de energia utilizado. Se não tiver certeza sobre o tipo de fonte de alimentação em sua casa, entre em contato com o revendedor especializado ou com a cia. de energia local.

Penetração de materiais estranhos e líquidos

- Certifique-se de que materiais estranhos ou líquidos nunca entrem no aparelho ou no adaptador de energia USB-C através de aberturas, pois, caso contrário, pode haver contato com componentes energizados ou um curto-circuito, resultando em incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame líquidos de qualquer tipo sobre este aparelho ou sobre o adapt. de energia USB-C.

Tempestade

- Desconecte o aparelho da tomada durante tempestades e se ele não for utilizado por um longo período de tempo.

Sobrecarga

- Nunca sobrecarregue tomadas, extensões ou régua de energia, pois há risco de incêndio ou choque elétrico.

Manutenção

- Nunca tente realizar manutenção neste aparelho por conta própria, pois partes energizadas podem ficar expostas através das aberturas ou ao remover tampas, e tocá-las pode ser perigoso. Deixe todo o trabalho de manutenção para o serviço de atendimento ao cliente qualificado.

Danos que exigem reparação

- Somente realize manutenção e reparação num centro de atendimento ao cliente qualificado. Manutenção/reparo é necessário se o aparelho foi danificado (por exemplo, o adaptador de energia USB-C), se houve vazamento de liq. no aparelho, se objetos penetraram no aparelho, se o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, se não func. corretamnt ou se caiu.

Peças de reposição

- Se forem necessárias peças de reposição, certifique-se de que o técnico utilize peças especificadas pelo fabricante ou que tenham as

as mesmas propriedades das peças originais. Peças de reposição não autorizadas podem causar incêndio, choques elétricos ou outros acidentes.

Verificação de segurança

- Após concluir a manutenção ou reparação deste aparelho, solicite ao técnico do serviço de atendimento ao cliente que realize uma verificação de segurança para determinar se o aparelho está em perfeitas condições.

Calor

- Não instale o aparelho próximo a superfícies quentes, como radiadores, aquecedores, fornos ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que possam aquecer. Nunca coloque objetos com chamas abertas, como velas ou lanternas, sobre ou próximo ao aparelho. As baterias instaladas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar direta, fogo ou similar.

Riscos relacionados a volumes altos

Para evitar possíveis danos à audição, não ouça em volume alto por longos períodos de tempo.

Função automática de economia de energia

O aparelho está equipado com uma função automática de economia de energia. Se não houver entrada de áudio por 10 minutos, o aparelho entra automaticamente em modo de espera, independentemente de a função Bluetooth estar conectada ou desativada.

2. Informações sobre a bateria

A bateria de íons de lítio contém substâncias inflamáveis, como solventes orgânicos. Se manuseada incorretamente, a bateria pode explodir e pegar fogo ou liberar calor extremo, reduzir seu desempenho ou apresentar outros danos. Por favor, preste atenção especial a estas instruções sobre o que é proibido no manuseio.

Risco de incêndio

- Proteja o aparelho com a bateria de íons de lítio permanentemente instalada contra danos mecânicos.
- Velas e outras chamas abertas devem ser mantidas longe deste produto em todos os momentos para evitar que o aparelho pegue fogo.
- Proteja o aparelho do calor: há risco de incêndio. Se colocar o aparelho numa prateleira, mantenha uma distância de pelo menos 10 cm dos lados.

Perigo devido à bateria integrada

- Não utilize o aparelho se houver danos visíveis na caixa ou no cabo de carregamento USB. Reparos no aparelho só podem ser realizados pelo serviço autorizado de atendimento ao cliente.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta ou ao calor. A temperatura ambiente não deve ser inferior a 0 °C nem superior a +40 °C. Em um veículo automotor, a temperatura pode ser significativamente superior a 40 °C.
- Quando a bateria atingir o fim de sua vida útil, o aparelho com a bateria integrada deve ser descartado adequadamente. Não tente remover ou substituir a bateria.
- A bateria não deve ser reutilizada ou desmontada.
- Se houver vazamento de solução eletrolítica da bateria, evite contato com os olhos, mucosas e pele. Lave imediatamente as áreas afetadas com bastante água limpa e consulte um médico. A solução eletrolítica pode causar irritação.
- A bateria não deve ser submetida a curto-circuito. A bateria pode sobreaquecer e explodir.
- O aparelho não deve ser atirado para fogo. A bateria pode explodir.
- Não é permitido fazer modificações no aparelho.

Atenção!

Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto;

- em temperaturas extremamente altas ou baixas às quais uma bateria é exposta, durante o uso, armazenamento ou transporte;
- em baixa pressão de ar em alta altitude;
- ao substituir uma bateria por um tipo incorreto que pode contornar um fusível (por exemplo, com alguns tipos de baterias de lítio);
- ao descartar uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou ao esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria;
- ao deixar uma bateria em um ambiente com temperaturas extremamente altas ou pressão de ar extremamente baixa, o que pode levar a uma explosão ou ao vazamento de líquidos ou gases inflamáveis.

3. Declaração de Conformidade

Para o Reino Unido:

Por meio deste, a JVCKENWOOD Europe B.V. declara que o tipo de equipamento de rádio [KENWOOD] AS-60BT está em conformidade com o Regulamento de Equipamentos de Rádio de 2017. O texto completo da “Declaração de Conformidade” está disponível no seguinte endereço de internet: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Para a UE:

Por meio deste, a JVCKENWOOD Europe B.V. declara que o tipo de equipamento de rádio [KENWOOD] AS-60BT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Fabricante:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPÃO
<https://www.jvckenwood.com/en.html>

Endereço de contato da UE:

JVCKENWOOD Europe BV.
Rendementsweg 20 B-9, NL 3641 SL Mijdrecht, PAÍSES BAIXOS
<https://nl.jvckenwood.com/>

Endereço de contato no Reino Unido:

JVCKENWOOD U.K. Limited
Primeiro Andar, Gleneagles, The Belfry, Colonial Way, Watford,
Hertfordshire WD24 4WH, REINO UNIDO
<https://uk.jvckenwood.com/>


A marca nominativa Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas de propriedade da BLUETOOTH SIG Inc. e qualquer uso dessas marcas pela JVCKENWOOD Corporation é sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

4. Comissionamento


4.1 Desembalagem

Desembale cuidadosamente o aparelho e certifique-se de que o conteúdo da entrega está completo:

- Altifalante BLUETOOTH
- Cabo USB-C
- Instruções de operação



4.2 Controles e conexões



- 1 LED de efeito
- 2 Ligar/Desligar / Modo de reprodução BT ou cartão microSD
- 3 Indicador LED de função de carregamento e BLUETOOTH
- 4 Diminuir volume / voltar faixa
- 5 Reproduzir/Pausar / ativar TWS
- 6 Aumentar volume / avançar faixa
- 7 Porta de carregamento USB-C
- 8 Ranhura para cartão microSD

A tomada de carregamento e a ranhura para cartão microSD estão localizados sob uma tampa. Levante cuidadosamente a tampa antes de

usar as conexões.

4.3 Fonte de alimentação e carregamento

O aparelho é alimentado por uma bateria de íons de lítio recarregável embutida. Carregue a bateria interna por pelo menos duas horas antes de usar o aparelho pela primeira vez.

- Para carregar a bateria interna, conecte a extremidade menor (USB-C) do cabo USB fornecido à tomada USB-C e a outra extremidade (USB-A) a uma fonte de alimentação USB (5V, 0,2 - 5 W, não incluída).
- O indicador de modo LED acende em vermelho durante o processo de carregamento e apaga quando a bateria está totalmente carregada.
- Após o carregamento, desconecte o cabo de carregamento USB da fonte de alimentação USB, retire o cabo do alto-falante BLUETOOTH e feche a tampa.
- Quando a bateria estiver fraca, você ouvirá um aviso de voz pedindo para recarregá-la.

A potência fornecida pelo carregador deve estar entre o mínimo de 0,2 Watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de 5 Watts para alcançar a velocidade máxima de carregamento.

4.4 Ligar/desligar o alto-falante BLUETOOTH

- Para ligar o dispositivo a partir do modo de espera, pressione e segure o **<Ligar/Desligar>** botão até que um sinal sonoro seja emitido e o LED de status pisque.
- Pressione e segure o botão novamente para retornar o aparelho ao modo de espera. O LED de status se apaga e outro sinal sonoro é emitido.

4.5 Emparelhando o alto-falante com um dispositivo final

A transmissão de dados sem fio via protocolo BLUETOOTH permite que o sistema de altifalantes seja conectado a dispositivos compatíveis. O alcance máximo de operação da transmissão de dados é de 10 metros. Obstáculos e outros dispositivos eletrônicos podem interferir na transmissão do sinal e reduzir o alcance de operação. Para emparelhar o altifalante com seu dispositivo final, siga os passos abaixo:

- Ligue o altifalante BLUETOOTH.
- Agora abra as configurações de BLUETOOTH no dispositivo a ser emparelhado e inicie a busca por dispositivos BLUETOOTH disponíveis. Selecione **“AS-60BT”** e inicie o processo de emparelhamento.
- Após o emparelhamento bem-sucedido, o altifalante emite um tom de sinal. A reprodução de música agora pode ser controlada pelo dispositivo final. Para isso, utilize o aplicativo de música de sua preferência.

4.6 Função estéreo sem fio verdadeira (TWS)

Esta função permite conectar dois alto-falantes idênticos para obter um efeito estéreo. Para isso, siga os passos abaixo:

- Coloque dois altifalantes BLUETOOTH a uma distância de até 1 metro um do outro e ligue ambos. Certifique-se de que ambos estejam desconectados de todos os dispositivos BLUETOOTH.
- Mantenha pressionado o botão **<Play/Pause>** em um dos dois alto-falantes até ouvir um tom de sinal. Isso ativa a função TWS. Se ambos os altifalantes estiverem conectados entre si, o tom de sinal também será emitido pelo outro alto-falante. O LED de status pisca no altifalante principal e permanece aceso no alto-falante secundário. O altifalante principal reproduz o canal esquerdo, o alto-falante secundário o canal direito.
- Abra o menu BLUETOOTH no seu dispositivo final e emparelhe-o com o altifalante principal conforme descrito acima. Agora você pode usar ambos os altifalantes ao mesmo tempo.

Depois que os dois altifalantes forem emparelhados pela primeira vez, eles se conectarão automaticamente no futuro.

4.7 Controle de volume

- Pressione rapidamente o botão <+> para aumentar o volume.
Quando o volume máximo é atingido, um tom de sinal também é emitido.
- Pressione rapidamente o botão <-> para reduzir o volume.

5. Operando o alto-falante BLUETOOTH

5.1 Reprodução via BLUETOOTH

No modo BLUETOOTH, a mídia pode ser controlada pelo dispositivo final. Você pode usar um aplicativo de sua preferência para isso. Funções básicas também podem ser operadas no altifalante BLUETOOTH:

- Pressione rapidamente o botão <-> ou <+> para diminuir ou aumentar o volume.
- Mantenha pressionado o botão <-> ou <+> para selecionar a faixa anterior ou a próxima.
- Pressione o botão <Play/Pause> para iniciar ou pausar a reprodução.

5.2 Reprodução por cartão microSD

Este modo suporta apenas arquivos MP3. O tamanho máximo do cartão de memória é 32 GB, não é recomendado o uso de cartões microSD de alta velocidade.

- Insira o cartão microSD no slot do altifalante. A reprodução começa automaticamente. A reprodução é controlada usando os botões no altifalante.
- Pressione rapidamente o botão <Ligar/Desligar> uma vez para mudar para o modo BLUETOOTH. Se você repetir este processo, o sistema volta a reproduzir a partir do cartão microSD.

5.3 Alterando os efeitos de LED

O LED de efeito pode ser configurado em 5 modos:

**Efeito LED1 - Efeito LED2 - Efeito LED3 - Efeito LED4 -
Desligado**

- Pressione rapidamente o botão <Ligar/Desligar> duas vezes para alternar entre os efeitos.

6. Solução de problemas

Dicas de solução de problemas

Problema	Solução
Sem função	• A bateria está descarregada? Carregue a bateria. • O altifalante desligou automaticamente?
Sem som	• O volume está totalmente baixo ? Se necessário, aumente o volume no dispositivo de reprodução.
Sem conexão BLUETOOTH	• O dispositivo de reprodução e o altifalante estão emparelhados? • A reprodução está ocorrendo atualmente via cartão microSD? Por favor, remova o cartão microSD.
Má qualidade de som no modo BLUETOOTH	• Existem objetos interferindo entre o reprodutor e o altifalante? Podem ser, por exemplo, paredes ou outros dispositivos eletrônicos. Se necessário, altere a posição do reprodutor ou do altifalante. • O dispositivo de reprodução está muito longe do altifalante? Por favor, aproxime os dois dispositivos. • Aumente o volume no dispositivo de reprodução. • O nível de carga da bateria está muito baixo?

7. Manutenção e cuidados

Limpeza da caixa: Use um pano levemente humedecido com um detergente suave. Não use agentes de limpeza que contenham álcool, amônia ou abrasivos.

Notas de precaução sobre a formação de condensação

Condensação (orvalho) pode se formar dentro do aparelho se houver uma diferença significativa entre a temperatura do aparelho e a temperatura ambiente. Se a condensação se formar dentro do aparelho, não é garantido que ele funcione corretamente. Nesse caso, aguarde algumas horas; após a secagem da humidade, o aparelho pode ser usado novamente.

8. Descarte de resíduos

Descarte de dispositivos elétricos e eletrônicos usados e baterias.



O símbolo (caixote de lixo riscada) no produto ou em sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico comum ao final de sua vida útil, mas deve ser descartado gratuitamente ecoponto operado por uma autoridade pública de descarte de resíduos ou em um centro de coleta criado pelo fabricante ou distribuidor. Ao contribuir para o descarte correto deste produto, você está protegendo o meio ambiente e a saúde das outras pessoas. O descarte inadequado ou incorreto coloca em risco o meio ambiente e a saúde. Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com a autoridade local ou organização municipal de descarte de resíduos.

Instruções de descarte para consumidores na Irlanda:

<https://www.mywaste.ie/>

Instruções de descarte para consumidores no Reino Unido:

<https://www.recyclenow.com/>

Instruções de descarte para consumidores em Portugal:

<https://www.ecoponto.pt/pt>

9. Dados técnicos AS-60BT

Fonte de alimentação	
Fonte de energia	Tensão DC 5 V, 0,2 - 5 W, USB-C
Consumo de energia	Desligado: 0,1 W / BLUETOOTH conect: 0,13 W / Reprodução BLUETOOTH: 5,8 W
Bateria	
Fabricante da bateria	Dong Guan Huan Yu Yuan Technology Co., Ltd. No.37, Fumin South Fifth Road, Foxin, Dalang Cidade, Dongguan, Guangdong, CHINA
Site	www.hyybattery.net
Endereço de e-mail	chaolehuang@hyybattery.net
Tipo de bateria	lões de lítio
Modelo da bateria	HYY803040
Tensão	3.7 V
Capacidade	900 mAh
Conteúdo de energia	3,33 Wh
T. de operação / carreg.	máx. 8,5 horas (70% volume) / aprox. 3,5 horas
Número ONU	UN3481 Bat. de íon de lítio contidas no Equip.
BLUETOOTH	
Versão BLUETOOTH	V6.0
Classe de desempenho	Classe 2
Potência máxima de transmissão	máx. 6 dBm
Alcance	aprox. 10 metros (pode variar dependendo de ambiente)
Faixa de frequência	2,402 GHz - 2,480 GHz
Perfis BLUETOOTH	A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP / HFP / SPP / SMP
Cartão microSD	
Formatos reproduzíveis	MP3 / Compatível com FAT32 Taxas de bits: 32 kBit/s a 320 kBit/s
Tamanho máximo	32 GB
Amplificador	
Potência de saída	3,8 W RMS / 5,0 W de potência máxima de saída
Dimensões e pesos	
Dispositivo	(L x A x P) 98 x 76 x 40 mm / 0,225 kg
Faixa de temperatura	0 °C a +40 °C
Sujeito a alterações técnicas.	

10. GARANTIA

Caro cliente,

Obrigado por adquirir este produto KENWOOD. Caso este produto apresente defeito de material ou fabricação sob uso normal, nós o repararemos ou substituiremos gratuitamente de acordo com as condições de garantia aplicáveis. A garantia não cobre consumíveis ou peças de desgaste, como baterias recarregáveis, que devem ser substituídas como parte da manutenção normal.

Endereço de contato:

JVCKENWOOD Europe BV Sucursal en España

Carretera de Rubi 88 2A

sau@es.jvckenwood.com

www.kenwood.pt

KENWOOD

